EUE算定方法等の概要について

電力広域的運営推進機関 2022年1月





- ■本資料では、必要予備力算定ツール及び算定諸元の提供にあたって必要な情報として、EUE算定の概要及び、 ツール構成、算定方法、算定結果の確認に関する内容について解説。
- なお、諸元作成の考え方については、本機関の「調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」の資料を 参照。





2 EUE算定の概要①

■ EUE算定は、各エリアの供給力を設定し、その供給力をもとに他エリアからの連系線効果(融通量)も考慮のうえ、 8,760時間で確率的に需要変動や計画外停止が発生した時の停電量(平均kWh)を算定するものである。



【出典】広域機関HP 調整力公募の参考資料

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2021/files/210701 EUE.pdf

2 EUE算定の概要②

■ ツールを使用した算定方法としては、諸元である需要データや計画外停止の元となる電源情報、月別の供給力、連系線情報を設定し、ツールにて計算を実行することで年間の停電期待量(EUE)が算定される。



【出典】広域機関HP 調整力公募の参考資料

■ ツール・諸元は下の図に示すような構成になっており、DATAフォルダ内に算定諸元が保存されている。



■ ツールの各役割は下図のとおりであり、一式をデータセットとして保存し、go.batを実行することで、計算が開始 され、listフォルダに算定結果が吐き出される。



(参考)RTSファイル構成

- RTSファイルは、算定モードの設定を行うファイルとなっており、提供版ツールでは、供給力を設定したうえで、EUE 算定を行う指標値計算モードをデフォルトで設定。
 - ※ 再生可能エネルギー(太陽光・風力・一般水力)、揚水等の調整係数の算定には、停電量を一定として、必要供給力 を求める収束計算モードを使用しているため、提供が必要な場合、個別に対応を実施。

#====================================											
# Random Seeding	:2 乱	数の設定									
# Mode # Calc # Adsr	:LOLF :1 :0	⊃ 単独エリア及び各エリア連系時の計算モード (沖縄エリアは、単独のためTDKGで設定) 指標値計算モード※ (供給力を設定し、EUEを算定するモード) 諸元(mparmシート)にて各月の供給力を設定可能なモード									
Binomial	:1,0	二項分布で計画外停止率を発生させるモード									
# Supopt # Methd #	:2 :2,2	9エリアの不足率が同率になるように融通するモード 乱数の設定									

5 諸元構成

諸元の構成は下図のとおりであり、Areaファイルに各エリアの需要・電源等、tieファイルに各連系線の算定諸元 が保存されている。



■ シミュレーション条件を設定するシートであり、算定内容や回数等を設定している。

	#							
	# シミ:	エレーション	/対象系統	青報				
	1	1 0						
	#							
	-	1						
	#							
	#							
	# カー	ドエリア番号	≓			地区名称		
		0 1	0	0	0	HKD		
) 2	0	0	0	тнк		
) 3	0	0	0	TKY		
		0 4	0	0	0	CHB		
) 5	0	0	0	HKR		
		0 6	0	0	0	KNS		
	(0 7	0	0	0	CHG		
EUEの算定		8 0	0	0	0	SHK		
		9 9	0	0	0	KYS		
昇正回釵	CEND							
	1	10000	EUE		0.01	1000	5	100
	#	需要	出水変動	太陽光	風力			
	1	I REC	REC	COF	COF			
	#							
	SIMSET							
	*	*	*					
	#							
	#							
	END							

■ 需要(ベース需要)に関するデータであり、各月各時間帯(平休日別)のベース需要を設定している。

各月各時間におけるH1~H31 の需要

	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J
1	カード番号	1								2020/8/4
2	エリアコー	۲								
3	#									
4	月	Β	時間	需要(MW)						
5	1	1	1	4542		10101	4461.667		10101	1010101
6	1	2	1	4441		10102	4626.333		10201	1010201
7	1	3	1	4402		10103	4760.333		10301	1010301
8	1	4	1	4363		10104	4830.667		10401	1010401
9	1	5	1	4333		10105	4864.667		10501	1010501
10	1	6	1	4303		10106	4846		10601	1010601
11	1	7	1	4261		10107	4847.333		10701	1010701
12	1	8	1	4241		10108	4658.333		10801	1010801
13	1	9	1	4201		10109	4814.667		10901	1010901
14	1	10	1	4185		10110	4896.667		11001	1011001
15	1	11	1	4152		10111	4817.667		11101	1011101
16	1	12	1	4135		10112	4770.333		11201	1011201
17	1	13	1	4121		10113	4524		11301	1011301
18	1	14	1	4111		10114	4669.333		11401	1011401
19	1	15	1	4064		10115	4687.333		11501	1011501
20	1	16	1	4027		10116	4757.333		11601	1011601
21	1	17	1	3995		10117	4793		11701	1011701
22	1	18	1	3953		10118	4916.333		11801	1011801
23	1	19	1	3903		10119	4868.333		11901	1011901
24	1	20	1	4424		10120	4679.333		12001	2010101
25	1	21	1	4350		10121	4604.667		12101	2010201
26	1	22	1	4296		10122	4551.333		12201	2010301
27	1	23	1	4239		10123	4382.333		12301	2010401
28	1	24	1	4205		10124	4527		12401	2010501
29	1	25	1	41 42		10201	4399.667		12501	2010601
30	1	26	1	41 09		10202	4565.333		12601	2010701
31	1	27	1	4059		10203	4691.333		12701	2010801
.32	1	-28	1	3982		10204	4767		12801	2010901
		dem ge	en pden	na pder	nn ppv	pwp	pwt pst	n dr	revcp n	nparm (+

10

■ 電源(安定電源)に関するデータであり、計画外停止率を設定している。

カード番号	2021															
エリアコード	1															
#																
月	4								月	5						
D	最大出力	揚水動力	種別	事故率	計画停止率	台数	稼働時間		D	最大出力	揚水動力	種別	事故率	計画停止率	台数	稼働時間
	100	0	1	2.5	0	1	*			100	0		1 2.5	0	1	*
	100	0	1	2.5	0	1	*			100	0		1 2.5	0	1	*
	100	0	1	2.5	0	1	*			100	0		1 2.5	0	1	*
	200	0	5	2.5	0	1	*			200	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	300	0	5	2.5	0	1	*			300	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	300	0	5	2.5	0	1	*			300	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	100	0	5	2.5	0	1	*			100	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	200	0	5	2.5	0	1	*			200	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	300	0	1	2.5	0	1	*			300	0		1 2.5	0	1	*
	300	0	1	2.5	0	1	*	$\left \right\rangle$		300	0		1 2.5	0	1	*
	500	0	3	2.5	0	1	*			500	0		3 2.5	0	1	*
	600	0	5	2.5	0	1	*			600	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	500	0	5	2.5	0	1	*			500	0	Ę	5 2.5	0	1	*
	200	0	10	2.5	0	1	*		\mathbf{N}	200	0	10	2.5	0	1	*
	100	0	1	2.5	0		*			100	0		1 2.5	0	1	*
•																
※表中	※表中の数字はサンプル値				不使用	₿	24時	間稼働	可能な言	2号						

需要(気温影響)に関するデータであり、過去6年分の同月同時間帯の気温と需要の相関式及び過去30年分の需要・気温実績を元に求めた気温変動量を設定している。

1991年1月平日の気温と需要の相関式(第1相関:6年前)及び 1月H1~H3の気温実績を元に算定した変動量

【例:199101301】 1991年1月30日(H1)+1(第1相関)

												-
月	B	時		データ数	需要変動量	H1 .		H2		H3		
	1 1_3		1	522	199101301	-51	199101311	-141	199101291	-173		
	1 4_6		1	522	199101241	-162	199101231	23	199101181	-294		
	1 7_9		1	522	199101221	-33	199101251	-137	199101111	-228		
	1 10_12		1	522	199101101	-187	199101081	-106	199101171	75		
	1 13_15		1	522	199101071	-25	199101091	-161	199101281	6		
	1 16_18		1	516	199101141	66	199101211	-220	199101161	29		
	1	19	1	162	199101041	218	199201131	-112	199301041	119		×6相関分
	1 20_22		1	522	199101261	-566	199101191	-211	199101151	-318		
	1 23_25		1	522	199101121	-51	199101131	-292	199101271	-313	20年公	
	1 26_28		1	522	199101061	74	199101201	-330	199101051	138		
	1 29_31		1	516	199101011	27	199101031	-8	199101021	-235		
	1 1_3		2	522	199101301	-53	199101311	-90	199101291	-130		
	1 4_6		2	522	199101241	-167	199101231	12	199101181	-277		
	1 7_9		2	522	199101221	-34	199101251	-132	199101111	-201		
	1 10_12		2	522	199101101	-182	199101081	-129	199101171	99		
	1 13_15		2	522	199101071	29	199101091	-68	199101281	9		
	1 16_18		2	516	199101141	100	199101211	-177	199101161	51		
	1	19	2	162	199101041	188	199201131	-182	199301041	90		

■ 需要(その他影響)に関するデータであり、同月同時間帯のH1~H31の標準偏差を設定している。

カード	「番号	-					
エリア	7]-[~					
#							
月		E	時間	相関係数	選択	標準偏差	平均値
	1	1	1	0	1	0.027656	
	1	2	1	0	1	0.028285	
	1	3	1	0	1	0.028535	
	1	4	1	0	1	0.02879	
	1	5	1	0	1	0.02899	
	1	6	1	0	1	0.029192	
	1	7	1	0	1	0.029479	
	1	8	1	0	1	0.029619	
	1	9	1	0	1	0.029901	
	1	10	1	0	1	0.030015	
	1	11	1	0	1	0.030253	
	1	12	1	0	1	0.030378	
	1	13	1	0	1	0.030481	
	1	14	1	0	1	0.030555	
	1	15	1	0	1	0.030908	
	1	16	1	0	1	0.031192	
	1	17	1	0	1	0.031442	
	1	18	1	0	1	0.031776	
	1	19	1	0	1	0.032183	
#		57	125.6121		1.98E-13	4461.667	

- H3需要及び供給力調整量が設定されている。(H3需要は、算定結果ファイル内の各エリアの予備率等に反映)
- ■供給力調整量は、諸元の構成上、下図の「genシートで登録している電源kW」をベースにしており、供給力を設定する際は、下表の「供給力調整量」の欄に「genシートで登録している電源kW」との差分値を入力することで、供給力の作り込みを行う。
- なお、提供諸元の供給力調整量には、再生可能エネルギー、揚水発電、DRの設備量に調整係数を掛け合わせた 安定電源としてのkW価値も含めて計上。



■ 同月同時間帯(平休日別)に各連系線の空き容量及びマージンを設定している。

カード番号						
# 北海道本州	相間連系線					
連系設備ID	エリア1	エリア2				
1201	1	2				
月	Η	時間	空き容量 エリア1→エリア2	マージン エリア1→エリア2	空き容量 エリア2→エリア1	マージン エリア2→エリア1
1	1_19	D	709	191	379	521
1	20_31	D	639	261	349	551
2	1_18	D	679	221	369	531
2	19_28	D	649	251	349	551
3	1_23	D	639	261	349	551
3	24_31	D	589	311	319	581
4	1_21	D	609	291	329	571
4	22_30	D	569	331	309	591
5	1_18	D	579	321	319	581
5	19_31	D	549	351	299	601
6	1_22	D	589	311	334	566
6	23_30	D	559	341	309	591
7	1_21	D	609	291	338	562
7	22_31	D	569	331	328	572
8	1_17	D	609	291	329	571
8	18_31	D	569	331	313	587
9	1_20	D	603	297	333	567
9	21_30	D	573	327	313	587
10	1_22	D	609	291	329	571
10	23_31	D	559	341	309	591
11	1_20	D	639	261	349	551
11	21_30	D	599	301	329	571
12	1_20	D	689	211	369	531
12	21_31	D	639	261	349	551
1	1_19	N	709	191	379	521
1	20_31	N	679	221	369	531
	110			101		F.21
		JS 004		08 009 010 011	MCL (+)	: 4

6 算定方法

 ■「予備力算定ツール」フォルダ内のツール一式をCドライブ内に保存し、go.batファイルを実行することで、算定が 開始される。また、EUE計算実行中は、エクセル操作は不可であり、その他作業の実施も極力避けた方がよい。
■終了時は、コマンド画面が終了する。(アラーム等はなし)



【説明動画】 Webex ミーティング: EUEツール操作方法説明動画 録画のリンク先:<u>https://occto.webex.com/occto/ldr.php?RCID=28e00c8a14fd4bf8ad8b56dcb1d10b61</u> パスワード: EUEsousa1

■ EUE月別情報(連系時)にて、年間合計及び月別の停電量(MWh)を確認可能。

EUE月別情	報	連系時												
	エリア	年間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	HKD	1.6606	0	0	0	0	0	0.012	0	0.1046	0.0172	0.0386	0.011	1.4772
	THK	45.6405	0.9832	0	0	1.9661	5.0682	0.2392	0	30.8383	0.0688	2.3775	2.5904	1.5088
	TKY	1511.607	7.7742	0	0	301.3235	592.1849	2.2526	1.7449	200.7023	0.6627	136.7148	241.6685	26.5787
	CHB	96.4063	0	0	0	7.1151	34.8904	0.006	0	0	0.4668	8.7108	44.969	0.2482
	HKR	25.5305	0	0	0	0.4377	0.3324	0	0	0	0.8643	5.9409	17.8522	0.103
	KNS	137.1389	0	0	0	2.3548	1.7884	0	0	0	4.4758	31.9614	96.0195	0.5389
	CHG	52.7348	0	0	0	0.3862	0.2191	0	0	0	1.7543	12.5277	37.6362	0.2112
	SHK	24.8491	0	0	0	0.1619	0.1041	0	0	0	0.6479	5.9505	17.8842	0.1004
	KYS	120.3732	0	0.0262	0	0.1227	0.3044	0	0.0051	5.409	9.886	16.5633	80.429	7.6274

【説明動画】 Webex ミーティング: EUEツール操作方法説明動画 録画のリンク先:<u>https://occto.webex.com/occto/ldr.php?RCID=28e00c8a14fd4bf8ad8b56dcb1d10b61</u> パスワード: EUEsousa1