

**広域機関システム
操作マニュアル**

計画管理（発電事業者、小売電気事業者等用）

2016-01-18

前書き

■ 広域機関システム

System for Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators (OCCTO) 2016-01-18

■ 商標類

Windows、Excel、Microsoft Edge、および前記関連製品は Microsoft 社の商品名称であり、前記略称あるいは正式名称は Microsoft 社の商標または登録商標です。

Oracle12c および、前記関連製品は Oracle 社の商標または登録商標です。

Google Chrome および、前記関連製品は Google 社の商標または登録商標です。

GEMPLANET V2、uCosminexus、JP1 および関連製品は、日立製作所の商標または登録商標です。

■ マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

■ マイクロソフト製品の表記

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記	製品名
Windows	Microsoft(R) Windows
Excel	Microsoft(R) Office Excel 2021/2024
Microsoft Edge	Microsoft Edge

■ 関連資料

このマニュアルに関連する資料は次のとおりです。

資料名	内容
発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(計画値同時同量編)(Ver. 3A)	事業者が広域機関に提出する計画のメッセージファイルの規格について記載しています。 広域機関ホームページより入手してください。

■ 使用する略称

このマニュアルで使用する略称を次のように表記しています。

略称	正式名称
広域機関	電力広域的運営推進機関

略称	正式名称
事業者	発電事業者、小売電気事業者、一般送配電事業者等の総称
BP 標準規格	発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(計画値同時同量編)(Ver. 3A)

■ タイトル

広域機関システムにおける計画受付（計画管理）機能の操作マニュアルです。

このマニュアルは、メーカーの操作マニュアルを基に、広域機関で構成および編集したものです。

■ 発行

2025 年 11 月 (rev:2016-01-18)

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2025, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容 (rev:2016-01-18)

追加・変更内容	変更箇所
新規作成	—
rev:2016-01-01 表示文字数が多い場合の文字色（緑色）の説明を追記 「詳細」ボタンが表示される条件を追記	P33 P51
rev:2016-01-02 表 1-3 No.③ 備考の※1 を変更 図 3-1 検索条件の変更、一括ダウンロードボタン追加による画像変更 表 3-1 No.7 メッセージ ID 備考 部分一致検索に修正 表 3-1 No.8 ファイル名 備考 部分一致検索に修正 図 3-6 一括ダウンロード追加による画像変更 3.2.5 一括ダウンロードを追記 図 4-1 一括ダウンロード追加による画像変更 図 4-2 一括ダウンロード追加による画像変更 4.2.3 一括ダウンロードを追記	P14 P31 P32 P32 P37 P37 P41 P44 P44
rev:2016-01-03 図 12-1 メール通知項目による画像変更 図 12-5 メール通知項目による画像変更 図 12-6 メール通知項目による画像変更 表 12-2 メール通知項目による表変更	— P84 P87 P88 P88
rev:2016-01-04 11.1.2 検索条件・検索結果・詳細内容の項目変更による本文修正・画像変更 図 11-2 検索結果の項目変更により画像変更	— P79～81 P82
rev:2016-01-05 図 12-1 メール通知項目による画像変更 図 12-5 メール通知項目による画像変更 図 12-6 メール通知項目による画像変更 表 12-2 メール通知項目による表変更	— P85 P88 P89 P89
rev:2016-01-06 表 2-2 エラーチェック処理変更による表変更 表 2-3 エラーチェック処理変更による表変更 11.2.1 ポイント修正	— P26、P27 P27～P30 P83
rev:2016-01-07 2.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	— P19

追加・変更内容	変更箇所
3.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P33
3.2.1 入力支援ツール用カレンダー CSV ファイルについて追記	P35
4.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P37
5.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P42
6.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P52
7.1 画面表示	P59～P60
7.2 操作手順	P61～P65
8.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P67
9.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P72
11.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P90
13.1.1 メニュー変更に伴い説明変更	P96
rev:2016-01-08	—
表 2-3 作業停止計画の添付ファイルの記載を削除・修正	P28～P30
表 8-1 No12 添付ファイルの記載を削除	P68
rev:2016-01-09	—
1.1 発電計画等、需要抑制計画に修正	P12
図 1-1 「同時同量計画」の文言変更と「需要抑制計画」の追加に伴い、画像変更	P12
表 1-1 説明の同時同量計画を発電計画等、需要抑制計画に変更	P12
図 2-1 「同時同量計画」の文言変更と「需要抑制計画」の追加に伴い、画像変更	P19
図 2-4 「同時同量計画」の文言変更と「需要抑制計画」の追加に伴い、画像変更	P22
2.2.1 注意事項の内容を修正	P22
図 3-1 「同時同量計画」の文言変更に伴い、画像変更	P32
図 4-1 「同時同量計画」の文言変更に伴い、画像変更	P37
図 5-1 「同時同量計画」の文言変更と「需要抑制計画」の追加に伴い、画像変更	P41
表 5-1 計画受付／結果通知一覧画面項目一覧 No.4 説明を変更	P42
図 5-3 「同時同量計画」の文言変更と「需要抑制計画」の追加に伴い、画像変更	P44
図 5-4 「同時同量計画」の文言変更に伴い、画像変更	P46
図 5-5 「同時同量計画」の文言変更に伴い、画像変更	P46
図 5-6 「同時同量計画」の文言変更に伴い、画像変更	P47
図 5-8 「同時同量計画」の文言変更に伴い、画像変更	P48
rev:2016-01-10	—
5 章 地域間連系線の間接オークション導入に伴い、記載を修正	P41～P50
rev:2016-01-11	—
6 章 登録計画一覧を追記	P51～P57
7 章 画面項目変更に伴い、記載を修正	P58～P64
図 9-1 画面項目変更に伴い、画像変更	P75
rev:2016-01-12	-
1 章 「融通可能量」の文言変更に伴い、「1.3 融通指示」の本文修正・画像変更	P18～P20

追加・変更内容	変更箇所
10章 「融通可能量」の文言変更に伴い、本文修正・画像変更	P81～P85
11章 「融通可能量」の文言変更に伴い、本文修正・画像変更	P86～P102
12章 「融通可能量」の文言変更に伴い、画像変更	P103～P105
13章 「融通可能量」の文言変更に伴い、本文修正	P106～P108
rev:2016-01-13	—
4章 表示メッセージ変更に伴い、本文修正・削除	P40、P41
5章 エラーファイルダウンロード緩和、圧縮ファイル緩和に伴い、本文修正	P48、P49、P51
rev:2016-01-14	—
2章 画面項目の変更に伴い、本文修正・画像変更	P22、P25、P29
5章 画面項目の変更に伴い、本文修正・画像変更	P43～P47
rev:2016-01-15	—
参照先をスタートアップガイドから共通に変更	P7、P30
2章 ファイルアップロード上限数変更に伴い、本文修正	P27、P30
rev:2016-01-16	—
対応ブラウザ追加に伴い記載を変更	P2
rev:2016-01-17	—
対応製品追加に伴い記載を変更	P2
rev:2016-01-18	—
対応製品変更に伴い記載を変更	P2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは、広域機関システムの計画受付（計画管理）機能における画面操作について説明したものです。

広域機関システムへのログイン、ログアウト方法等、ご利用いただくシステムの共通的な操作や画面項目については、「広域機関システム操作マニュアル 共通」を参照してください。

入力支援ツールを使って作成する計画の作成方法については、「広域機関システム操作マニュアル 入力支援ツール（発電計画等）」、「広域機関システム操作マニュアル 入力支援ツール（需要抑制計画）」、「広域機関システム操作マニュアル 入力支援ツール（作業停止計画）」を参照してください。

■ 対象読者

広域機関システムに接続する事業者のうち、計画を提出・参照する事業者を対象としています。

■ マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章から構成されています。

第1章 概要

計画受付（計画管理）機能における業務毎の運用方法について説明します。

第2章 計画ファイルアップロード

広域機関システムへ提出するための各種計画ファイルをアップロードすることができます。

第3章 入力支援ツールダウンロード

計画作成に使用する入力支援ツール等をダウンロードできます。

第4章 計画受付ロッカー覧

各計画の受付状態を確認することができます。

第5章 計画受付／結果通知一覧

各計画の受付状況や提出結果を確認することができます。

第6章 登録計画一覧

事業者が提出した計画について、広域機関システムに登録されている計画を確認することができます。

第7章 FIT計画登録一覧

広域機関システムへアップロードした（翌日FIT）発電販売計画の登録状態確認および計画ファイルをダウンロードすることができます。

第8章 供給計画一覧

提出された供給計画を元に作成した供給計画届出書（PDF）を参照し、計画に対する署名または否認操作することができます。

第9章 作業停止計画一覧

作業停止計画の検索および計画ファイルをダウンロードすることができます。

第10章 融通指示申出状況一覧

広域機関による需給状況監視に伴う融通指示やエリア中給（各電力エリアの中央給電指令所）からの融通申出の状況を確認することができます。

第11章 融通指示申出状況詳細

融通申出の詳細を表示し、送電/受電可能量入力や組合せ連絡票の確認等を行うことができます。

第12章 融通指示申出状況（訓練）一覧

広域機関による需給状況監視に伴う融通指示やエリア中給（各電力エリアの中央給電指令所）からの融通申出（模擬）の状況を確認することができます。本機能は、広域機関および広域機関と連携する各事業者における情報連携技能の向上を目的とした合同訓練の際に使用します。

第13章 融通指示申出状況詳細（訓練）

融通申出（模擬）の詳細を表示し、送電/受電可能量入力や組合せ連絡票の確認等を行うことができます。本機能は、広域機関および広域機関と連携する各事業者における情報連携技能の向上を目的とした合同訓練の際に使用します。

第14章 メールアドレス登録

メールアドレスの設定およびメール通知項目毎の受信設定を行うことができます。

目次

前書き 2

変更内容 4

はじめに 7

1 概要 13

- 1.1 発電計画等、需要抑制計画 14
 - 1.1.1 (翌日 FIT) 発電販売計画を除く計画の場合 14
 - 1.1.2 (翌日 FIT) 発電販売計画の場合 14
- 1.2 作業停止計画 17
- 1.3 融通指示 18
 - 1.3.1 各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合 18
 - 1.3.2 広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合 19

2 計画ファイルアップロード 21

- 2.1 画面表示 22
 - 2.1.1 画面遷移 22
 - 2.1.2 画面項目 22
- 2.2 操作手順 23
 - 2.2.1 ZIP ファイルの作成 23
 - 2.2.2 ファイル選択 24
 - 2.2.3 アップロード 27
 - 2.2.4 受付状況確認 28
- 2.3 エラー一覧 29
 - 2.3.1 エラーメッセージ 29
 - 2.3.2 アップロード結果 30

3 入力支援ツールダウンロード 33

- 3.1 画面表示 34
 - 3.1.1 画面遷移 34
 - 3.1.2 画面項目 34
- 3.2 操作手順 36
 - 3.2.1 入力支援ツール等の検索 36
 - 3.2.2 ダウンロード 36

4 計画受付ロック一覧 37

- 4.1 画面表示 38
- 4.1.1 画面遷移 38
- 4.1.2 画面項目 39
- 4.2 操作手順 40
- 4.2.1 受付状態確認 40

5 計画受付／結果通知一覧 41

- 5.1 画面表示 42
- 5.1.1 画面遷移 42
- 5.1.2 画面項目 43
- 5.2 操作手順 47
- 5.2.1 ステータス/詳細ステータスの確認 47
- 5.2.2 ダウンロード 48
- 5.2.3 エラー詳細 49
- 5.2.4 確認 49
- 5.2.5 一括ダウンロード 50

6 登録計画一覧 53

- 6.1 画面表示 54
- 6.1.1 画面遷移 54
- 6.1.2 画面項目 54
- 6.2 操作手順 56
- 6.2.1 計画ファイルのダウンロード 56
- 6.2.2 一括ダウンロード 56

7 FIT 計画登録一覧 59

- 7.1 画面表示 60
- 7.1.1 画面遷移 60
- 7.1.2 画面項目 60
- 7.2 操作手順 62
- 7.2.1 登録状態確認 62
- 7.2.2 ダウンロード 63
- 7.2.3 一括ダウンロード 63

8 供給計画一覧 66

- 8.1 画面表示 67
- 8.1.1 画面遷移 67
- 8.1.2 画面項目 67
- 8.2 操作手順 69

8.2.1	PDF 表示	69
8.2.2	電子署名・否認	69

9 作業停止計画一覧 74

9.1	画面表示	75
9.1.1	画面遷移	75
9.1.2	画面項目	75
9.2	操作手順	78
9.2.1	ダウンロード	78

10 融通指示申出状況一覧 79

10.1	画面表示	80
10.1.1	画面遷移	80
10.1.2	画面項目	80
10.2	操作手順	82
10.2.1	検索	82
10.2.2	詳細	83

11 融通指示申出状況詳細 84

11.1	画面表示	85
11.1.1	画面遷移	85
11.1.2	画面項目	86
11.2	操作手順	90
11.2.1	各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合	90
11.2.2	広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合	95

12 融通指示申出状況（訓練）一覧 101

12.1	画面表示	102
12.1.1	画面遷移	102
12.1.2	画面項目	102
12.2	操作手順	103

13 融通指示申出状況詳細（訓練） 104

13.1	画面表示	105
13.1.1	画面遷移	105
13.1.2	画面項目	105
13.2	操作手順	106
13.2.1	各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合	106
13.2.2	広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合	106

14 メールアドレス登録 107

- 14.1 画面表示 108
- 14.1.1 画面遷移 108
- 14.1.2 画面項目 108
- 14.2 操作手順 110
- 14.2.1 テストメール送信 110
- 14.2.2 登録 111

索引 114

1

概要

計画受付（計画管理）機能における業務毎の運用方法について説明します。

1.1 発電計画等、需要抑制計画

1.1.1 (翌日 FIT) 発電販売計画を除く計画の場合

(翌日 FIT) 発電販売計画を除く計画の提出フローは以下のとおりです。

図 1-1 (翌日 FIT) 発電販売計画を除く計画 (提出フロー)




表 1-1 (翌日 FIT) 発電販売計画を除く計画 (提出フロー) 説明

No.	説明	備考
①	発電計画等、需要抑制計画提出後に結果通知メールを受信するため、メールアドレスの登録を行います。 メールアドレスの登録手順については、「 14. メールアドレス登録 」を参照してください。	
②	発電計画等、需要抑制計画を作成します。 入力支援ツールで計画作成する場合は、入力支援ツールのダウンロードが必要となります。 入力支援ツールのダウンロード手順については、「 3. 入力支援ツールダウンロード 」を参照してください。	
③	発電計画等、需要抑制計画を広域機関システムへアップロードします。 Web 画面からの計画ファイルアップロード手順については、「 2. 計画ファイルアップロード 」を参照してください。	※1
④	アップロードした発電計画等、需要抑制計画の状況を計画受付/結果通知一覧画面で確認します。 詳細については、「 5. 計画受付／結果通知一覧 」を参照してください。	

※1 広域機関システムへの計画ファイルアップロード方法は、Web 画面、WebAPI、JX 手順があります。

1.1.2 (翌日 FIT) 発電販売計画の場合

(翌日 FIT) 発電販売計画の作成は、広域機関システムを通して、小売電気事業者と一般送配電事業者間で行われます。

(翌日 FIT) 発電販売計画の提出フローは以下のとおりです。

図 1-2 (翌日 FIT) 発電販売計画 (提出フロー)




表 1-2 (翌日 FIT) 発電販売計画 (提出フロー) 説明

No.	説明	備考
①	(翌日 FIT) 発電販売計画提出後に結果通知メールを受信するため、メールアドレスの登録を行います。 メールアドレスの登録手順については、「14. メールアドレス登録」を参照してください。	
②	(翌日 FIT) 発電販売計画を作成します。 入力支援ツールで計画作成する場合は、入力支援ツールのダウンロードが必要となります。 入力支援ツールのダウンロード手順については、「3. 入力支援ツールダウンロード」を参照してください。	
③	(翌日 FIT) 発電販売計画を広域機関システムへアップロードします。 Web 画面からの計画ファイルアップロード手順については、「2. 計画ファイルアップロード」を参照してください。	※1

No.	説明	備考
④	FIT 計画登録一覧画面より、③の登録状態として FIT 用ステータス（「1:発電計画登録済」）と受付ステータス（「受付済み（小売事業者）」）を確認します。 詳細については、「 7. FIT 計画登録一覧 」を参照してください。	
⑤	FIT 計画登録一覧画面より、④で確認した（翌日 FIT）発電販売計画（FIT 用ステータス「1:発電計画登録済」）をダウンロードします。 Web 画面からの計画ファイルダウンロード手順については、「 7. FIT 計画登録一覧 」を参照してください。	※2
⑥	（翌日 FIT）発電販売計画を広域機関システムへアップロードします。 Web 画面からの計画ファイルアップロード手順については、「 2. 計画ファイルアップロード 」を参照してください。	※1
⑦	FIT 計画登録一覧画面より、⑥の登録状態として FIT 用ステータス（「2:発電計画値（太陽光・風力）登録済」）と受付ステータス（「受付済み（一般送配電事業者）」）を確認します。 詳細については、「 7. FIT 計画登録一覧 」を参照してください。	
⑧	FIT 計画登録一覧画面より、⑦で確認した（翌日 FIT）発電販売計画（FIT 用ステータス「2:発電計画値（太陽光・風力）登録済」）をダウンロードします。 Web 画面からの計画ファイルダウンロード手順については、「 7. FIT 計画登録一覧 」を参照してください。	※2
⑨	（翌日 FIT）発電販売計画を広域機関システムへアップロードします。 Web 画面からの計画ファイルアップロード手順については、「 2. 計画ファイルアップロード 」を参照してください。	※1
⑩	FIT 計画登録一覧画面より、⑨の登録状態として FIT 用ステータス（「3:発電販売計画提出済」）と受付ステータス（「計画提出済み」）を確認します。 詳細については、「 7. FIT 計画登録一覧 」を参照してください。 また、⑩を基に（翌日）発電販売計画が自動作成され、広域機関へ提出されます。計画受付/結果通知一覧画面で（翌日）発電販売計画の提出結果を確認します。 詳細については、「 5. 計画受付／結果通知一覧 」を参照してください。	

※1 広域機関システムへの計画ファイルアップロード方法は、Web 画面、WebAPI、JX 手順があります。

※2 広域機関システムからの計画ファイルダウンロード方法は、Web 画面、WebAPI、JX 手順があります。

1.2 作業停止計画

作業停止計画の提出フローは以下のとおりです。

図 1-3 作業停止計画（提出フロー）




表 1-3 作業停止計画（提出フロー） 説明

No.	説明	備考
①	作業停止計画提出後に結果通知メールを受信するため、メールアドレスの登録を行います。 メールアドレスの登録手順については、「14. メールアドレス登録」を参照してください。	
②	作業停止計画を作成します。 入力支援ツールで計画作成する場合は、入力支援ツールのダウンロードが必要となります。 入力支援ツールのダウンロード手順については、「3. 入力支援ツールダウンロード」を参照してください。	
③	作業停止計画を広域機関システムへアップロードします。 Web 画面からの計画ファイルアップロード手順については、「2. 計画ファイルアップロード」を参照してください。	※1
④	③でアップロードした作業停止計画の提出結果を計画受付/結果通知一覧画面で確認します。 詳細については、「5. 計画受付／結果通知一覧」を参照してください。	
⑤	作業停止計画の調整状況等を作業停止計画一覧画面で確認します。 詳細については、「9. 作業停止計画一覧」を参照してください。	
⑥	最新の計画を作業停止計画一覧画面からダウンロードし、計画内容更新後、③④の手順を行います。 詳細については、「9. 作業停止計画一覧」を参照してください。	※2

※1 作業停止計画の広域機関システムへの計画ファイルアップロード方法は、Web 画面、WebAPI があります。

※2 作業停止計画の広域機関システムからの計画ファイルダウンロード方法は、Web 画面、WebAPI があります。

1.3 融通指示

需給状況が悪化し、広域機関から融通指示が発令される場合の概要を以下に説明します。なお、指示が発令される場合は、「1.3.1 各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合」と「1.3.2 広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合」の2通りがあります。

ポイント

「送電可能量」の文言は、発令された融通指示の融通種別により、「送電可能量」「受電可能量」となります。このマニュアルでは「送電可能量」と記載しますが、必要に応じて適宜読み替えてください。

融通種別	表記
需給ひつ迫融通	送電可能量
下げ代不足融通	受電可能量
広域調整融通 A	
広域調整融通 B	

1.3.1 各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合

図 1-4 融通指示




表 1-4 融通指示説明

No.	説明	備考
①	融通指示発令時の通知メールを受信するため、メールアドレスの登録を行います。 メールアドレスの登録手順については、「14. メールアドレス登録」を参照してください。	

No.	説明	備考
②	広域機関より「送電可能量の登録依頼通知」メールを受信します。	※1
③	②のメール本文にある管理番号に対して融通指示申出状況詳細画面から送電可能量を入力・提出します。 詳細については、「 11. 融通指示申出状況詳細 」を参照してください。	
④	広域機関より「融通指示組合せ連絡票の確認依頼通知」メールを受信します。	
⑤	④のメール本文にある管理番号に対して融通指示申出状況詳細画面から広域機関が作成した本組合せ※2を確認します。 詳細については、「 11. 融通指示申出状況詳細 」を参照してください。	

※1 広域機関は発令する指示の規模に応じて、「送電可能量の登録依頼通知」メールを送信する事業者を限定して送信します。

※2 融通指示に必要な送電事業者、受電事業者、時刻、電力等の組合せ。

1.3.2 広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合

図 1-5 融通指示




表 1-5 融通指示説明

No.	説明	備考
①	融通指示発令時の通知メールを受信するため、メールアドレスの登録を行います。 メールアドレスの登録手順については、「 14. メールアドレス登録 」を参照してください。	
②	広域機関より「送電可能量（仮組合せ連絡票）の確認依頼通知」メールを受信します。	※1
③	②のメール本文にある管理番号に対して融通指示申出状況詳細画面から広域機関が作成した仮組合せ※2連絡票を確認し、提出します。 詳細については、「 11. 融通指示申出状況詳細 」を参照してください。	必要に応じて提出前に仮組合せ連絡票を修正
④	広域機関より「融通指示組合せ連絡票の確認依頼通知」メールを受信します。	

No.	説明	備考
⑤	④のメール本文にある管理番号に対して融通指示申出状況詳細画面から広域機関が作成した本組合せ※3を確認します。 詳細については、「11. 融通指示申出状況詳細」を参照してください。	

※1 広域機関は仮組合せの対象事業者へのみ、「送電可能量（仮組合せ連絡票）の確認依頼通知」メールを送信します。

※2 各事業者の対応の可否を確認するため、本組合せの前に行う組合せ。広域機関で管理する送電可能量による組合せの場合のみ実施します。

※3 融通指示に必要な送電事業者、受電事業者、時刻、電力等の組合せ。

2

計画ファイルアップロード

広域機関システムへ提出するための各種計画ファイルをアップロードすることができます。

2.1 画面表示

計画ファイルアップロード画面について説明します。

2.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画作成／提出」→「計画ファイルアップロード」をクリックしてください。

2.1.2 画面項目

図 2-1 計画ファイルアップロード画面

表 2-1 計画ファイルアップロード画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	計画ファイル名	ファイル選択したファイル名	ファイル: ZIP 形式
2	計画名	アップロードする計画名	ファイル名が不正の場合は空欄
3	アップロード結果	アップロードの成否	
4	メッセージ ID	アップロード時に採番されるメッセージ ID	(翌日 FIT) 発電販売計画の場合、「-」を表示

2.2 操作手順

各種計画の提出手順について説明します。

2.2.1 ZIP ファイルの作成

計画ファイルアップロードは ZIP ファイルのみアップロードできます。

提出する計画の XML ファイルを ZIP 形式で圧縮してください。

(1) XML ファイルの圧縮 (ZIP 形式) 手順

提出する計画の XML ファイルを右クリックし、「送る」→「圧縮 (zip 形式) フォルダー」をクリックしてください。

図 2-2 ZIP ファイルの作成




ZIP ファイル (圧縮フォルダ) が作成されます。

図 2-3 ZIP ファイル



ZIP ファイル名は計画ファイルアップロード画面に記載されたとおりに設定してください。

図 2-4 アップロード対象 ZIP ファイル名の設定



注意事項

XML ファイルの圧縮 (ZIP 形式) 時、以下の点に注意し、ZIP ファイルを作成してください。

1. ZIP ファイルは Windows の標準機能を使用して作成してください。Windows の標準機能以外で圧縮した場合、正常にファイルアップロードできない場合があります。
2. ZIP ファイルには、パスワードをかけないでください。
3. 計画ごとに ZIP ファイルを作成してください。

発電計画等、需要抑制計画、作業停止計画の場合、ZIP ファイルに圧縮するのは、XML ファイル (1 ファイルのみ) となります。

供給計画の場合、ZIP ファイルに圧縮するのは、XML ファイルと添付ファイル (1 ファイルのみ) となります。

2.2.2 ファイル選択

提出する計画の ZIP ファイルを選択します。

「ファイル選択」ボタンをクリックしてください。


図 2-5 「ファイル選択」ボタンクリック



ファイル選択のダイアログが表示されます。


対象計画の XML ファイルが含まれた ZIP ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックしてください。

図 2-6 ファイル選択




選択されたファイル名と対応する計画名が表示されます。

図 2-7 ファイル選択後の計画ファイルアップロード画面



注意事項

図 2-8 ファイル名不正



計画名が表示されない場合、「アップロード」ボタンをクリックしてもエラーとなります。

図 2-9 「クリア」ボタンクリック




「クリア」ボタンをクリックして再度ファイル選択からやり直してください。

参考

ファイル選択では複数ファイル（最大 31 ファイル）を選択できます。


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながらファイルを複数選択し、「開く」ボタンをクリックしてください。

図 2-10 複数ファイル選択



選択したファイルが計画ファイルアップロード画面に表示されます。

図 2-11 複数ファイル選択後の計画ファイルアップロード画面



2.2.3 アップロード

選択した ZIP ファイルを広域機関システムへアップロードします。

「アップロード」ボタンをクリックしてください。

図 2-12 「アップロード」ボタンクリック



確認ダイアログが表示されます。

ファイルをアップロードする場合、「OK」ボタンをクリックしてください。

図 2-13 ファイルアップロード実行確認ダイアログ




注意事項

アップロードしたファイルに不備がある場合、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージとアップロード結果に従ってアップロードファイルを見直してください。

エラーメッセージ、およびアップロード結果の表示内容は「2.3 エラー一覧」を参照してください。

アップロードに成功した場合、確認メッセージが表示されます。

図 2-14 確認メッセージ



アップロード結果に「対象計画アップロード成功」、メッセージ ID にはアップロード時に付与されるメッセージ ID が表示されます。

図 2-15 アップロード後の計画ファイルアップロード画面

ファイル選択ボタンを押して、アップロードしたい計画ファイル（ZIP形式）を選択してください。			
計画ファイルアップロード			
計画ファイル名	計画名	アップロード結果	メッセージID
W6_0150_翌日発電販売計画.zip	(翌日)発電販売計画	対象計画アップロード成功	[REDACTED]

■ ポイント

アップロード処理後に再度ファイルアップロードを行う場合、「クリア」ボタンをクリックしてください。

「ファイル選択」ボタンが活性となり、アップロードするファイルの選択が可能となります。

図 2-16 「クリア」ボタンクリック



2.2.4 受付状況確認

アップロードに成功した場合、「受付状況確認」ボタンが活性となります。アップロード処理が完了した計画ファイルの受付状況を確認したい場合は「受付状況確認」ボタンをクリックしてください。「計画受付/結果通知一覧画面」が表示されます。

図 2-17 「受付状況確認」ボタンクリック



2.3 エラーリスト

エラーメッセージ、およびアップロード結果の表示内容について説明します。

2.3.1 エラーメッセージ

エラーメッセージとエラーメッセージ内容は以下の表のとおりです。

表 2-2 エラーメッセージ一覧

No.	エラーメッセージ	エラーメッセージ内容	対策
1	アップロード対象でないファイルが選択されています。 対象でないファイルは計画名が表示されません。	アップロード対象でないファイルを選択	選択したファイル名が計画ファイルアップロード画面に記載されているとおりであることを確認してください。
2	アップロードに失敗したファイルが存在します。 失敗したファイルにはメッセージIDが設定されません。	アップロードに失敗したファイルが存在（複数ファイルアップロード時）	アップロード結果の表示を参考にエラーとなったファイルを見直してください。
3	ファイルが選択されていません。	ファイル未選択	アップロードする計画のファイルを選択してください。
4	一度にアップロード可能なファイル数は31ファイルまでです。	アップロードするファイルを32ファイル以上選択	アップロードするファイルを31ファイル以内で選択してください。
5	zip (ZIP) ファイル以外のファイルは選択する事が出来ません。	zip (ZIP) ファイル以外のファイルを選択	アップロード可能なファイルはZIP形式のファイルのみです。 アップロードするファイルを見直してください。
6	ファイルのアップロードに失敗しました。 クリアボタンを押下し、アップロード対象ファイルを選択してください。	ファイル内容に不正があるファイルを選択	アップロード結果の表示を参考にエラーとなったファイルを見直してください。
		計画が受付ロック中のファイルを選択	計画の受付ロックが解除されるまでお待ちください。
7	一部ファイルのアップロードに失敗しました。 クリアボタンを押下し、再度アップロード対象ファイルを選択してください。	計画が受付ロック中のファイルを含む、提出可能な計画ファイルを選択	計画の受付ロックが解除されるまでお待ちください。
8	ファイル名に使用できない文字が含まれています。	ファイル名に禁止文字があるファイルを選択 ※禁止文字については「広域機関システム操作マニュアル 共通」を参照	ファイル名に禁止文字が使用されていないことを確認してください。

No.	エラーメッセージ	エラーメッセージ内容	対策
9	容量なし（ファイルサイズ：0 バイト）はアップロード出来ないためクリアボタンを押下し、アップロード対象ファイルを選択してください。	容量なし（ファイルサイズ：0 バイト）のファイルを選択	アップロードするファイルが1バイト以上の正しいファイルであることを確認してください。
10	（処理名）に失敗しました。システム管理者へ連絡してください。	システム異常の発生	広域機関にお問い合わせください。

2.3.2 アップロード結果

アップロード結果とアップロード結果内容は以下の表のとおりです。

表 2-3 アップロード結果一覧

No.	アップロード結果	アップロード結果内容	対策
1	ファイル解凍失敗	ZIP ファイルの解凍失敗	ZIP ファイルが Windows の標準機能で解凍できることを確認してください。 ZIP ファイルにパスワードがかかっていないことを確認してください。
2	ファイル名不正エラー	ZIP ファイル内の XML ファイル名がファイル命名規則に違反	XML ファイル名が BP 標準規格に従った名称となっていることを確認してください。
3	XML ファイル数エラー	ZIP ファイル内に複数の XML ファイルが存在	ZIP ファイル内の XML ファイル数を確認してください。
4	ファイル異常エラー	XML ファイルの送信者（事業者）コードとログインユーザの事業者コードが不一致	XML ファイルの送信者（事業者）コードをログインユーザの事業者コードに修正してください。
5	計画ファイル不正エラー	ZIP ファイルに XML ファイルが未格納	ZIP ファイル内に XML ファイルが存在していることを確認してください。
6	XML 文法エラー	XML ファイルの文法不正	XML ファイルが BP 標準規格に従った内容となっていることを確認してください。
7	ファイル BOM 含有エラー	ZIP ファイルの XML ファイルに BOM (Byte Order Mark) が設定されている場合	XML ファイルから BOM の設定を削除してください。
8	キー情報取得失敗エラー	アップロード処理で使用する必須項目が未入力	XML ファイルのファイル構成が BP 標準規格と一致していることを確認してください。

No.	アップロード結果	アップロード結果内容	対策
9	内容不明エラー	その他のエラー	広域機関にお問い合わせください。
10	XML ヘッダ情報不正エラー	XML ヘッダ要素取得失敗	XML ファイルのファイル構成が BP 標準規格と一致していることを確認してください。
11	ファイル名整合性エラー	ファイル名の不整合	XML ファイルのファイル構成が BP 標準規格と一致していることを確認してください。
12	対象計画受付ロック中	アップロード対象の計画が受付ロック中	計画の受付ロックが解除されるまでお待ちください。
13	システムエラーが発生したため、管理者へ連絡してください。	計画ロック情報未取得	広域機関にお問い合わせください。
14		データの登録処理に失敗	
15		内部処理の失敗	
16	添付ファイル拡張子エラー (pdf 以外のファイル不可)	添付ファイルの拡張子が不正 (アップロードファイルが供給計画の場合)	添付ファイルの拡張子を見直してください。
17	計画ファイルフォーマット不正エラー	XML ファイルのフォーマットが不正	XML ファイルのファイル構成が BP 標準規格と一致していることを確認してください。
18	同一様式重複エラー	ZIP ファイルに同一様式が存在 (アップロードファイルが供給計画の場合)	ZIP ファイル内に同一様式がないことを確認してください。
19	XML ファイル複数有エラー	供給計画以外で複数の XML ファイルを圧縮	ZIP ファイル内に XML ファイルが 1 ファイルのみであることを確認してください。
20	XML ファイル内容不正エラー	属性とメッセージグループヘッダー不一致	XML ファイルのファイル構成が BP 標準規格と一致していることを確認してください。
21		受信事業者コードが広域機関コードでない場合	受信事業者コード (JPC09) が 70013 であることを確認してください。
22	FIT 計画アップロードステータスエラー	(翌日 FIT) 発電販売計画をアップロードする際、設定されている FIT 用ステータスが不正 送信事業者の事業者区分と FIT 用ステータスの組合せ不正 ※FIT 用ステータスについては、「 7. FIT 計画登録一覧 」参照	XML ファイルの FIT 用ステータスを見直してください。
23	ファイル間ヘッダ情報不一致エラー	アップロード対象が供給計画で XML ファイルが複数あった場合、ファイル間で情報区分コードと作成日付時刻以外が異なる場合	ZIP ファイル内の XML ファイル間でヘッダー情報が一致していることを確認してください。

No.	アップロード結果	アップロード結果内容	対策
24	クライアント証明書エラー	クライアント証明書取得失敗 (なりすましチェック時、クライアント証明書の取得に失敗した場合)	クライアント証明書が設定されていることを確認してください。
25	ZIP ファイル内格納ファイル数エラー	ZIP ファイルに複数ファイルが格納されている場合 (アップロードファイルが供給計画以外の場合)	ZIP ファイル内のファイル数を見直してください。
26	FIT ファイルアップロード権限エラー	小売電気事業者の事業者コードとそれに紐付く計画提出者コードが設定した対象期間開始年月日に対して存在しない場合	XML ファイルの計画提出者コードがマスタ登録されていることを確認してください。
27	作業停止件名数エラー	XML ファイルに設定されている作業停止件名数が実際の作業停止件名数と異なる場合 (アップロードファイルが作業停止計画の場合)	XML ファイルの作業停止件名数と実際に行う作業停止件名の数を一致させてください。
28	計画区分コードエラー	XML ファイルに設定されている計画区分コードが 1、2、3、4 以外の場合 (アップロードファイルが作業停止計画の場合) (1: 年間計画、2: 月間計画、3: 計画外、4: 緊急作業)	XML ファイル内の計画区分コードには 1~4 の値を設定してください。 (1: 年間計画、2: 月間計画、3: 計画外、4: 緊急作業)
29	発信者コード、申請者コード不一致エラー	XML ファイルに設定されている発信者コードの先頭 5 桁と申請者コードが異なる場合 (アップロードファイルが作業停止計画の場合)	XML ファイル内の発信者コード (JPC06) の先頭 5 桁と申請者コードを一致させてください。
30	「広域受付番号:{0}」「計画区分:{1}」の計画が重複して提出されています	XML ファイルに設定されている広域受付番号と計画区分に重複がある場合 (アップロードファイルが作業停止計画の場合) ※ {0} は広域受付番号を表示、{1} は計画区分を表示	広域受付番号と計画区分が重複した計画はアップロードできません。XML ファイルの広域受付番号と計画区分を見直してください。
31	対象計画ファイルチェック OK	複数計画をアップロードする際に、ファイルチェックにエラーがない (他のファイルのエラーによりアップロードできなかった場合)	エラーファイルを除き、再度アップロードしてください。
32	アップロードに失敗しました。管理者へ連絡してください。	ファイル解凍処理失敗 (アップロードファイルが作業停止計画の場合)	広域機関にお問い合わせください。
33		XML ファイルパース処理失敗 (アップロードファイルが作業停止計画の場合)	

3

入力支援ツールダウンロード

計画作成に使用する入力支援ツール等をダウンロードできます。

3.1 画面表示

入力支援ツールダウンロード画面について説明します。

3.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画作成／提出」→「入力支援ツールダウンロード」をクリックしてください。

3.1.2 画面項目

図 3-1 入力支援ツールダウンロード画面

業務名	バージョン	最終更新日	ダウンロード
(翌日)発電販売計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(週間)発電販売計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(月間)発電販売計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(年間)発電販売計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(翌日FIT)発電販売計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(翌日)需要調達計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(週間)需要調達計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(月間)需要調達計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(年間)需要調達計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(翌日)部分供給通告値	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(月間)部分供給通告値	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(スポット・1時間前)混雑処理通知	V01-R01	2018/09/03	<input type="checkbox"/>
(スポット・1時間前)混雑処理通知(暫定)	V03-R01	2018/09/03	<input type="checkbox"/>
経過措置計画	V04-R01	2018/09/03	<input type="checkbox"/>
経過措置可否判定結果通知	V03-R01	2018/09/03	<input type="checkbox"/>
(経過措置)減少処理通知	V03-R01	2018/09/03	<input type="checkbox"/>
(長期)連系線利用計画	V03-R01	2017/10/16	<input type="checkbox"/>
(長期)送電可否判定結果通知	V02-R04	2016/02/22	<input type="checkbox"/>

表 3-1 入力支援ツールダウンロード画面項目一覧


No.	画面項目	説明	備考
1	業務種別	ダウンロードする入力支援ツール等の業務種別	
2	検索結果	検索条件に該当する検索結果の一覧	

3.2 操作手順

入力支援ツール等のダウンロード手順について説明します。

3.2.1 入力支援ツール等の検索

検索条件の業務種別から、ダウンロードするファイルの業務種別を設定し、「検索」ボタンをクリックしてください。



3.2.2 ダウンロード

対象行のダウンロード列にチェックを入れてください。(複数選択可能)

図 3-2 入力支援ツール等の選択

ダウンロード
2016/03/11
2016/03/11
2016/03/11

ダウンロード

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、対象行のダウンロード列にチェックを入れた入力支援ツール等が ZIP 形式のファイルでまとめてダウンロードされます。

図 3-3 「ダウンロード」ボタンクリック



4

計画受付ロッカー覧

各計画の受付状態を確認することができます。

4.1 画面表示

計画受付ロック一覧画面について説明します。

4.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画作成／提出」→「計画受付ロック一覧」をクリックしてください。

4.1.2 画面項目

図 4-1 計画受付ロック一覧画面

計画受付ロック一覧(利用者用)

検索条件

状態 (1) ロック中 受付中

条件クリア 検索

(2) 表示更新日時 2019/09/03 19:33:33

検索結果

業務種別	断面	計画名	状態	実施区分	ロック日時
発電計画等	-	連系線希望計画	受付中	-	-
	長期	(長期)連系線利用計画	受付中	-	-
	年間	(年間)発電販売計画	受付中	-	-
		(年間)需要調達計画	受付中	-	-
		(年間)発電計画	受付中	-	-
		(年間)需給計画	受付中	-	-
		(月間)	(月間)発電販売計画	受付中	-
	月間	(月間)需要調達計画	受付中	-	-
		(月間)部分供給通告値	受付中	-	-
		(月間)発電計画	受付中	-	-
(月間)需給計画		受付中	-	-	
(週間)		(週間)発電販売計画	受付中	-	-
週間	(週間)需要調達計画	受付中	-	-	
	(週間)発電計画	受付中	-	-	
	(週間)需給計画	受付中	-	-	
	翌日	(翌日)発電販売計画	受付中	-	-
		(翌日FIT)発電販売計画	受付中	-	-
(翌日)需要調達計画		受付中	-	-	
(翌日)部分供給通告値		受付中	-	-	
経過措置計画		受付中	-	-	
	(翌日)発電計画	受付中	-	-	

1時間前取引ロック時間帯一覧 (3)

1時間前取引のロック時間帯は「公表>その他情報>地域間連系線情報参照>1時間前取引受付停止情報」をご確認ください。

終了

表 4-1 計画受付ロック一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	状態	検索する計画の受付状態	
2	検索結果	検索条件に該当した検索結果の一覧	
3	1時間前取引ロック時間帯一覧	1時間前取引受付停止情報画面の参照方法を表示	

4.2 操作手順

受付状態の確認手順について説明します。

4.2.1 受付状態確認

検索結果から、提出予定の計画の状態が「受付中」であることを確認してください。

ポイント


検索条件で状態を選択して検索することで、「受付中」 / 「ロック中」のみを検索結果に表示することも可能です。

注意事項

状態が「ロック中」となっている計画をアップロードした場合、エラーとなります。ロックが解除されてから提出してください。

Web 画面から計画をアップロードした場合、以下のエラーメッセージが表示され、アップロード結果には「対象計画受付ロック中」と表示されます。詳細については、「[2. 計画ファイルアップロード](#)」を参照してください。

図 4-2 対象計画受付ロック中によるエラーメッセージ



5

計画受付／結果通知一覧

各計画の受付状況や提出結果を確認することができます。

5.1 画面表示

計画受付/結果通知一覧画面について説明します。

5.1.1 画面遷移

(1) メニュー画面からの遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画確認」→「計画受付／結果通知一覧」をクリックしてください。

(2) 計画ファイルアップロード画面からの遷移

計画ファイルアップロード画面より、「受付状況確認」ボタンをクリックしてください。

計画ファイルアップロード画面については、「2. 計画ファイルアップロード」を参照してください。

5.1.2 画面項目

図 5-1 計画受付／結果通知一覧画面

計画受付／結果通知一覧

検索条件

業務種別	(1) <input type="checkbox"/> 発電計画等	<input type="checkbox"/> 需要抑制計画	<input type="checkbox"/> 作業停止計画	<input type="checkbox"/> 供給計画
送受信日時	(2) <input type="text"/> 00 時00分～ <input type="text"/> 2020/01/29 <input type="text"/> 23 時59分			
対象期間開始年月日	(3) <input type="text"/> ~ <input type="text"/>			
計画／結果通知	(4) <input type="checkbox"/> 計画 <input type="checkbox"/> 実需 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 発販 <input type="checkbox"/> 需調 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 経過措置／達利 <input type="checkbox"/> 可否 <input type="checkbox"/> 混雑／減少 <input type="checkbox"/> 希望 <input type="checkbox"/> 長期 <input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 月間 <input type="checkbox"/> 週間 <input type="checkbox"/> 翌日 <input type="checkbox"/> 通変			
ステータス	(5) <input type="checkbox"/> 受付中 <input type="checkbox"/> 受付エラー <input type="checkbox"/> 受付済み <input type="checkbox"/> 計画確認中 <input type="checkbox"/> 提出エラー <input type="checkbox"/> 提出済み <input type="checkbox"/> 結果通知確認中 <input type="checkbox"/> 結果通知確認エラー <input type="checkbox"/> 結果通知確認OK <input type="checkbox"/> 受信済み <input type="checkbox"/> 受信確認中 <input type="checkbox"/> 受信確認エラー <input type="checkbox"/> 受信確認OK			
エリア	(6) <input type="checkbox"/> 北海道 <input type="checkbox"/> 東北 <input type="checkbox"/> 東京 <input type="checkbox"/> 中部 <input type="checkbox"/> 北陸 <input type="checkbox"/> 関西 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 四国 <input type="checkbox"/> 九州 <input type="checkbox"/> 沖縄			
受付手段	(7) <input type="checkbox"/> ファイルアップロード <input type="checkbox"/> JX手順 <input type="checkbox"/> WebAPI			
メッセージID	(8) <input type="text"/>	ファイル名	(9) <input type="text"/>	

(10)
[条件クリア](#)
[検索](#)

検索結果

確認	送受信日時	ステータス	計画/結果通知詳細	業務種別
	対象期間開始年月日	詳細ステータス	エラー詳細	計画/結果通知情報
	2019/12/01			(翌日)発電販売計画
	2020/01/08 12:11:13	受付済み		発電計画等
	2019/12/01			(翌日)発電販売計画
	2019/12/24 14:58:01	受付済み		発電計画等
	2020/02/01			(翌日)発電販売計画
	2019/12/24 11:15:22	受付済み		発電計画等
	2020/02/01			(翌日)発電販売計画
	2019/12/24 11:13:30	受付済み		発電計画等
	2020/02/01			(翌日)発電販売計画
<input type="checkbox"/>	2019/12/20 16:07:58	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等
	2019/12/01			(翌日)発電販売計画
	2019/12/20 15:48:45	提出済み	ダウンロード	発電計画等
	2019/12/01			(翌日)発電販売計画
	2019/12/17 11:12:28	提出済み	ダウンロード	作業停止計画
				作業停止計画
	2019/12/16 11:09:57	受付済み		発電計画等
	2020/02/01			(翌日)発電販売計画

表 5-1 計画受付／結果通知一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	業務種別	検索する計画の業務種別	
2	送受信日時	計画の受信日時または結果通知の通知日時を含む期間	
3	対象期間開始年月日	計画または結果通知の対象期間開始年月日を含む期間	

No.	画面項目	説明	備考
4	計画／結果通知	検索する発電計画等業務または需要抑制計画業務の種類	「表 5-3 計画／結果通知一覧」を参照
5	ステータス	検索するステータス	「表 5-4 ステータス一覧」を参照
6	エリア	検索する計画または結果通知の送受信事業者が所属するエリア 計画の場合は送信事業者のエリア、結果通知の場合は受信事業者のエリアを絞り込む	業務種別で供給計画のみが選択されている場合、非活性
7	受付手段	検索する受付手段	
8	メッセージ ID	計画ファイルアップロード画面で提出成功時、計画ファイルアップロード画面に表示されたメッセージ ID	部分一致検索 入力可能文字数：300 文字
9	ファイル名	検索する計画/結果通知ファイル名※1	部分一致検索 入力可能文字数：256 文字
10	検索結果	検索条件に該当した検索結果の一覧	ログインユーザの事業者が送信事業者の場合、対象行を青文字で表示

※1 提出した計画を検索する場合、以下のとおりファイル名を設定してください。

受付手段が Web 画面または WebAPI の場合：提出した計画の ZIP ファイル名

受付手段が JX 手順の場合：提出した計画の ZIP ファイル内に格納されている XML ファイル名（拡張子除く）

■ ポイント

画面の遷移元により、表示時の検索条件が異なります。

表 5-2 画面項目初期値

No.	遷移元画面名	画面項目	初期値
1	メニュー画面	送受信日時	1 カ月前 00 時 00 分 ～ 現在日付 23 時 59 分
2		対象期間開始年月日	現在日付 ～ 現在日付
3	計画ファイルアップロード画面	送受信日時	現在日付 00 時 00 分 ～ 現在日付 23 時 59 分
4		対象期間開始年月日	空白 ～ 空白

■ ポイント

検索結果の計画/結果通知ファイル名およびメッセージ ID はセル幅より表示文字数が多い場合、緑文字で表示されます。（緑文字は青文字より優先され表示されます）

緑文字を左より選択（クリック）しながら右へスライドさせることで表示が右へスクロールされ、全ての文字を確認することができます。

図 5-2 検索結果（緑文字表示）

検索結果					
受信事業者	送信事業者	エリア	受付手段	計画/結果通知ファイル名	
			運用モード	メッセージID	
[REDACTED]	[REDACTED]	北海道	WebAPI	W6_0150_20200124_01[REDACTED].zip_TEST_TEST_TEST_TEST	
			通常データ	20200123215431742@[REDACTED]	

ポイント

供給計画は、業務種別の「供給計画」をチェックせよとも検索は可能です。また、「エリア」にチェックを入れると検索されません。

なお、供給計画が検索結果欄に表示された場合、「エリア」欄は空白表示となります。

表 5-3 計画／結果通知一覧

No.	画面項目	説明	業務種別※1	備考
1	計画	計画値同時同量の計画	発電計画等	
2	実需	実需同時同量の計画	発電計画等	
3	提出	広域機関システムが受信した計画	発電計画等 需要抑制計画	
4	通知	広域機関システムから提出元事業者へ送信した結果通知	発電計画等 需要抑制計画	
5	発販	発電・販売計画	発電計画等	
6	需調	需要・調達計画	発電計画等	
7	部分	部分供給通告値	発電計画等	
8	経過措置／連利	経過措置計画、連系線利用計画、連系線等利用計画	発電計画等	
9	可否	送電可否判定結果通知、経過措置可否判定結果通知	発電計画等	
10	混雑／減少	混雑処理通知、経過措置減少処理通知、スポット・1時間前混雑処理通知、スポット・1時間前混雑処理通知（暫定）	発電計画等	
11	希望	連系線希望計画、連系線等希望計画	発電計画等	
12	長期	長期計画／結果通知	発電計画等	
13	年間	年間計画／結果通知	発電計画等 需要抑制計画	
14	月間	月間計画／結果通知	発電計画等	

No.	画面項目	説明	業務種別※1	備考
14	月間	月間計画／結果通知	需要抑制計画	
15	週間	週間計画／結果通知	発電計画等 需要抑制計画	
16	翌日	翌日計画、経過措置計画／結果通知、経過措置可否判定結果通知	発電計画等 需要抑制計画	
17	通変	通告変更可否判定結果通知、スポット・1時間前混雑処理通知、スポット・1時間前混雑処理通知（暫定）	発電計画等	

※1 業務種別が全て選択されていない場合、または項目に対応する業務種別が選択されている場合、項目が活性化します。

表 5-4 ステータス一覧

No.	ステータス	ステータス内容	備考
1	受付中	受付チェック前の状態	
2	受付エラー	受付チェックにてエラーとなった状態	
3	受付済み	受付チェックが正常終了した状態	
4	計画確認中	広域機関が計画を確認している状態	
5	提出エラー	広域機関の確認により計画が不受理となった状態	
6	提出済み	計画ファイルの提出を広域機関が受理した状態	
7	結果通知確認中	広域機関から計画提出者へ結果通知ファイルが通知され、計画提出者が結果を確認している状態	
8	結果通知確認エラー	各計画提出者の確認により結果通知が不受理となった状態	
9	結果通知確認 OK	結果通知を計画提出者が受理した状態	
10	受信済み	各計画提出者から部分供給通告値ファイル（翌日、月間）の提出を広域機関が受理し、一般送配電事業者側への転送が完了した状態	一般送配電事業者のみ
11	受信確認中	広域機関より転送された作業停止計画を除く各種計画ファイル、結果通知ファイルを一般送配電事業者側が確認中の状態	一般送配電事業者のみ
12	受信確認エラー	広域機関より転送された作業停止計画を除く各種計画ファイル、結果通知ファイルの一般送配電事業者側の確認で、不受理となった状態	一般送配電事業者のみ
13	受信確認 OK	広域機関より転送された作業停止計画を除く各種計画ファイル、結果通知ファイルを一般送配電事業者側が受理した状態	一般送配電事業者のみ

5.2 操作手順

提出した計画の結果通知確認手順、および計画／結果通知ファイルの一括ダウンロード手順について説明します。

5.2.1 ステータス/詳細ステータスの確認

検索条件を設定し、「検索」ボタンをクリックしてください。

参考

全項目、未設定で検索が可能です。

検索結果から、提出した計画のステータス/詳細ステータスを確認してください。

ステータスについては「表 5-4 ステータス一覧」を参照してください。

詳細ステータスは、各計画の結果通知ファイルのステータスが「結果通知確認中」である場合表示されます。

表示される詳細ステータスは以下の表のとおりです。

図 5-3 詳細ステータス

検索結果				
確認	送受信日時	ステータス	計画/結果通知詳細	業務種別
	対象期間開始年月日	詳細ステータス	エラー詳細	計画/結果通知情報
<input type="checkbox"/>	2016/03/17 15:59:55	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)需要調達計画(不整合)
	2016/03/17			
	2016/03/17 15:56:58	提出済み	ダウンロード	発電計画等 (翌日)需要調達計画
	2016/03/17			
<input type="checkbox"/>	2016/03/17 15:36:39	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (希望)送電可否判定結果通知
	2016/03/17	一部送電可		
	2016/03/07 10:57:06	計画確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)発電販売計画
	2016/03/07			
<input type="checkbox"/>	2016/03/03 00:09:28	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)発電販売計画(不整合)
	2016/03/02			
	2016/03/03 00:00:00	提出エラー	エラー詳細	発電計画等 (翌日)発電販売計画
	2016/03/01			

表 5-5 詳細ステータス一覧

No.	詳細ステータス	詳細ステータス内容	備考
1	送電可	「総合：送電可否コード(JP06259)」に対応する詳細ステータスを表示	
2	一部送電可		
3	送電不可		

No.	詳細ステータス	詳細ステータス内容	備考
4	策定完了	「利用計画策定結果コード (JP06283)」に対応する詳細ステータスを表示	
5	通告変更可	「総合：通告変更可否コード (JP06271)」に対応する詳細ステータスを表示	
6	一部通告変更可		
7	通告変更不可		
8	運用容量超過	「混雑理由区分コード (JP06276)」に対応する詳細ステータスを表示	
9	下限制約		
10	刻み制約		
11	運用容量超過+下限制約		
12	運用容量超過+刻み制約		
13	下限制約+刻み制約		
14	運用容量超過+下限制約+刻み制約		

■ ポイント

ステータスは、処理が進むと変わります。再検索してステータスを確認してください。

5.2.2 ダウンロード

「ダウンロード」ボタンは以下の表のステータスの場合、表示されます。

表 5-6 「ダウンロード」ボタンが表示されるステータス一覧

No.	ステータス	備考
1	計画確認中	
2	提出済み	
3	提出エラー	
4	結果通知確認中	
5	結果通知確認 OK	
6	結果通知確認エラー	
7	受信確認中	
8	受信確認 OK	

No.	ステータス	備考
9	受信確認エラー	

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、対象の計画または結果通知ファイルが ZIP 形式でダウンロードされます。

図 5-4 「ダウンロード」ボタンクリック

2018/10/09 14:32:44	受信確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)連系線利用計画／経過措置計画
2018/10/09 14:32:27	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (スポット・1時間前)混雑処理通知
2018/10/09 14:32:25	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (通変)混雑処理通知／(スポット・1時間前)混雑処理通知(暫定)
2018/10/09	運用容量超過		

5.2.3 エラー詳細

「エラー詳細」ボタンは以下の表のステータスの場合、表示されます。

表 5-7 「エラー詳細」ボタンが表示されるステータス一覧

No.	ステータス	備考
1	提出エラー	
2	結果通知確認エラー	広域機関に対して WebAPI または JX 手順で受信確認メッセージを提出した場合のみ

「エラー詳細」ボタンをクリックすると、対象の受信確認メッセージファイルが ZIP 形式でダウンロードされます。

図 5-5 「エラー詳細」ボタンクリック

2018/03/07 13:05:38	提出エラー		発電計画等
2018/03/08		エラー詳細	(翌日)発電販売計画
2018/02/17 15:40:29	提出エラー		発電計画等
2018/02/03		エラー詳細	(翌日)発電販売計画

5.2.4 確認

結果通知の確認を実施します。

確認チェックボックスは、計画の受信事業者がログインユーザの事業者かつステータスが「結果通知確認中」の場合表示されます。

確認した結果通知のみ、確認チェックボックスにチェックを入れ、「確認」ボタンをクリックしてください。(複数選択可能)

図 5-6 確認

検索結果				
確認	送受信日時	ステータス	計画/結果通知詳細	業務種別
	対象期間開始年月日	詳細ステータス	エラー詳細	計画/結果通知情報
<input checked="" type="checkbox"/>	2018/10/14 16:32:46	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)連系線利用計画(不整合)／経過措置計画(不整合)
	2018/10/15			
<input checked="" type="checkbox"/>	2018/10/14 16:32:27	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (スポット・1時間前)混雑処理通知
	2018/10/15			
<input type="checkbox"/>	2018/10/14 16:32:25	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (通変)混雑処理通知／(スポット・1時間前)混雑処理通知(暫定)
	2018/10/15	運用容量超過		
<input type="checkbox"/>	2018/10/14 16:32:23	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)混雑処理通知／(経過措置)減少処理通知
	2018/10/15	運用容量超過		
<input type="checkbox"/>	2018/10/14 16:32:22	結果通知確認中	ダウンロード	発電計画等 (翌日)送電可否判定結果通知／経過措置可否判定結果通知
	2018/10/15	送電可		

登録確認ダイアログが表示されます。

確認操作を実施する場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。

図 5-7 登録確認ダイアログ



登録が成功すると、以下のとおりステータスが更新されます。

表 5-8 ステータスの更新一覧

No.	更新前ステータス	更新後ステータス	備考
1	結果通知確認中	結果通知確認 OK	

5.2.5 一括ダウンロード

「検索」ボタンをクリックし、検索結果が表示されると、「一括ダウンロード」ボタンが活性となります。

「一括ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


図 5-8 「一括ダウンロード」ボタンクリック

検索結果				
確認	送受信日時	ステータス	計画/結果通知詳細	業務種別
	対象期間開始年月日	詳細ステータス	エラー詳細	計画/結果通知情報
	2018/04/16 14:33:40	提出済み	ダウンロード	発電計画等
	2018/04/21			(翌日)発電販売計画
	2018/04/16 13:39:06	提出済み	ダウンロード	需要抑制計画
	2018/04/09			(翌日)需要抑制計画
	2018/04/16 10:24:04	提出済み	ダウンロード	発電計画等
	2018/04/17			(翌日)需要調達計画
	2018/04/16 10:24:04	提出済み	ダウンロード	発電計画等
	2018/04/17			(翌日)需要調達計画
	2018/04/12 20:03:35	提出済み	ダウンロード	発電計画等
	2018/04/13			(翌日)発電販売計画

ダウンロード確認ダイアログが表示されます。

ダウンロードを実施する場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。

図 5-9 ダウンロード確認ダイアログ



「OK」ボタンをクリックすると、検索結果に表示されている全ての計画ファイルまたは結果通知ファイルが ZIP 形式でダウンロードされます。

ポイント

一括ダウンロードでダウンロードされる ZIP ファイルは以下のファイルで構成されます。

計画ファイル : (XXX_0)[提出時の zip ファイル名].zip
(XXX : 検索結果に表示される受付 ID)


結果通知ファイル : (YYY_1)[通知時の zip ファイル名].zip
(YYY : 検索結果に表示される通知 ID)

注意事項

一括ダウンロードはダウンロードするファイル数、ファイル容量によって処理終了までに時間がかかる場合があります。

処理が混雑している場合、エラーメッセージが表示されます。時間をおいて再度一括ダウンロードをしてください。

図 5-10 混雑エラーメッセージ



6

登録計画一覧

広域機関システムに登録されている各計画を確認することができます。

6.1 画面表示

登録計画一覧画面について説明します。

6.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画確認」→「登録計画一覧」をクリックしてください。

6.1.2 画面項目

図 6-1 登録計画一覧画面

登録計画一覧

検索条件	
業務種別	(1) <input type="checkbox"/> 発電計画等 <input type="checkbox"/> 需要抑制計画
計画	(2) <input type="checkbox"/> 計画 <input type="checkbox"/> 実需 <input type="checkbox"/> 発販 <input type="checkbox"/> 需調 <input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 月間 <input type="checkbox"/> 週間 <input type="checkbox"/> 翌日
対象期間開始年月日	(3) 2019/04/25 <input type="button" value="..."/> ~ 2019/07/25 <input type="button" value="..."/>
受信事業者	(4) <input type="text"/>
ファイル名	(5) <input type="text"/>
(6)	
条件クリア <input type="button" value="検索"/>	

検索結果				
対象期間開始年月日	計画詳細	計画情報	受信事業者	
2019/07/25	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190725_
2019/07/24	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190724_
2019/07/23	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190723_
2019/07/22	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190722_
2019/07/21	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190721_
2019/07/20	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190720_
2019/07/19	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190719_
2019/07/18	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190718_
2019/07/17	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190717_
2019/07/16	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190716_
2019/07/15	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190715_
2019/07/14	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190714_
2019/07/13	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190713_
2019/07/12	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190712_
2019/07/11	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190711_
2019/07/10	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190710_
2019/07/09	<input type="button" value="ダウンロード"/>	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190709_

1 / 1 ページ 前へ 次へ

一括ダウンロード 終了

表 6-1 登録計画一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	業務種別	検索する計画の業務種別	
2	計画	検索する発電計画等業務の種類	「表 6-2 計画一覧」を参照
3	対象期間開始年月日	計画の対象期間開始年月日を含む期間	
4	受信事業者	検索する計画の受信事業者	部分一致検索 入力可能文字数：10 文字
5	ファイル名	検索する計画ファイル名	XML ファイル名 部分一致検索 入力可能文字数：256 文字
6	検索結果	検索条件に該当した検索結果の一覧	

注意事項

検索結果には、検索ボタン押下時の情報が表示されます。最新の検索結果を表示する場合は、再度「検索」ボタンをクリックしてください。

表 6-2 計画一覧

No.	画面項目	説明	業務種別※1	備考
1	計画	計画値同時同量の計画	発電計画等	対象となる計画は発電・販売計画、需要・調達計画のみ
2	実需	実需同時同量の計画	発電計画等	対象となる計画は発電計画、需給計画のみ
3	発販	発電・販売計画 発電計画	発電計画等	
4	需調	需要・調達計画 需給計画	発電計画等	
5	年間	年間計画	発電計画等 需要抑制計画	
6	月間	月間計画	発電計画等 需要抑制計画	
7	週間	週間計画	発電計画等 需要抑制計画	
8	翌日	翌日計画	発電計画等 需要抑制計画	

※1 業務種別が全て選択されていない場合、または項目に対応する業務種別が選択されている場合、項目が活性化します。

6.2 操作手順

計画ファイルのダウンロード、および計画ファイルの一括ダウンロード手順について説明します。

6.2.1 計画ファイルのダウンロード

検索条件を設定し、「検索」ボタンをクリックしてください。

参考

全項目、未設定で検索が可能です。

検索結果の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、対象の計画ファイルがZIP形式でダウンロードされます。

図 6-2 「ダウンロード」ボタンクリック




検索結果			
対象期間開始年月日	計画詳細	計画情報	受信事業者
2018/07/25	ダウンロード	(翌日)需要調達計画	[REDACTED]
2018/07/25	ダウンロード	(翌日)需要調達計画	[REDACTED]
2018/07/25	ダウンロード	(翌日)需要調達計画	[REDACTED]

6.2.2 一括ダウンロード

「検索」ボタンをクリックし、検索結果が表示されると、「一括ダウンロード」ボタンが活性となります。

「一括ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

図 6-3 「一括ダウンロード」ボタンクリック



対象期間開始年月日	計画詳細	計画情報	受信事業者	
2019/07/25	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190725_
2019/07/24	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190724_
2019/07/23	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190723_
2019/07/22	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190722_
2019/07/21	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190721_
2019/07/20	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190720_
2019/07/19	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190719_
2019/07/18	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190718_
2019/07/17	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190717_
2019/07/16	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190716_
2019/07/15	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190715_
2019/07/14	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190714_
2019/07/13	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190713_
2019/07/12	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190712_
2019/07/11	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190711_
2019/07/10	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190710_
2019/07/08	ダウンロード	(翌日)発電販売計画	[REDACTED]	W6_0150_20190708_

ダウンロード確認ダイアログが表示されます。

ダウンロードを実施する場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。

図 6-4 ダウンロード確認ダイアログ




「OK」ボタンをクリックすると、検索結果に表示されている全ての計画ファイルが ZIP 形式でダウンロードされます。

注意事項

一括ダウンロードはダウンロードするファイル数、ファイル容量によって処理終了までに時間がかかる場合があります。

処理が混雑している場合、エラーメッセージが表示されます。時間をおいて再度一括ダウンロードをしてください。

図 6-5 混雑エラーメッセージ



■ ポイント

ダウンロードできる計画は提出頂いた計画をもとに、広域機関システムが生成しております。

■ ポイント

各計画は提出期限後に時間をおいてダウンロード可能になります。

7

FIT 計画登録一覧

広域機関システムへアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画の登録状態確認および計画ファイルをダウンロードすることができます。

7.1 画面表示


FIT 計画登録一覧画面について説明します。

7.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画確認」→「FIT 計画登録一覧」をクリックしてください。

7.1.2 画面項目

図 7-1 FIT 計画登録一覧画面



対象年月日	提出先事業者名	FIT用ステータス	受付ステータス	提出日
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27
2019/07/27		発電計画登録済	受付済み(小売事業者)	2019/07/27

表 7-1 FIT 計画登録一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	事業者名	ログインユーザの事業者名	自動設定
2	提出先事業者名	検索する提出先事業者名	
3	提出日	検索する提出日を含む期間	
4	システム登録日	検索する（翌日 FIT）発電販売計画の受信日を含む期間	
5	対象年月日	検索する（翌日 FIT）発電販売計画の対象年月日を含む期間	必須項目
6	FIT 用ステータス	検索する FIT 用ステータス	「表 7-2 FIT 用ステータス一覧」を参照
7	FIT 計画管理番号	検索する（翌日 FIT）発電販売計画の管理番号	
8	検索結果	検索条件に該当した検索結果の一覧	

表 7-2 FIT 用ステータス一覧

No.	FIT 用ステータス	登録者	FIT 用ステータス内容	備考
1	1:発電計画登録済	小売電気事業者	（翌日 FIT）発電販売計画（発電計画）を広域機関システムへアップロードし正常に登録された状態	
2	2:発電計画値（太陽光・風力）登録済	一般送配電事業者	No.1 で登録された計画に対して、一般送配電事業者が発電計画を編集、広域機関システムへアップロードし正常に登録された状態	
3	3:発電販売計画提出済	小売電気事業者	No.2 で登録された計画に対して、調達計画や取引計画などのデータを入力、広域機関システムへアップロードし正常に登録され、（翌日）発電販売計画として提出された状態	

7.2 操作手順

(翌日 FIT) 発電販売計画の登録状態確認と計画のダウンロード方法（単数、一括）について説明します。

7.2.1 登録状態確認

検索条件を設定し、「検索」ボタンをクリックしてください。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。検索条件を見直してください。

検索結果より、該当データの FIT 用ステータスと受付ステータスを確認してください。

表示される受付ステータスは以下の表のとおりです。

表 7-3 受付ステータス一覧

No.	受付ステータス	受付ステータス内容	備考
1	受付エラー (小売事業者)	小売電気事業者がアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画のファイル内容チェック時にエラーが検出された状態	※1
2	受付エラー (一般送配電事業者)	一般送配電事業者がアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画のファイル内容チェック時にエラーが検出された状態	※1
3	受付済み (小売事業者)	小売電気事業者がアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画にてエラー検出無く、データ登録が完了している状態	
4	受付済み (一般送配電事業者)	一般送配電事業者がアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画にてエラー検出無く、データ登録が完了している状態	
5	登録エラー (小売事業者)	小売電気事業者がアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画にてデータ登録時にエラーが発生している状態	※1
6	登録エラー (一般送配電事業者)	一般送配電事業者がアップロードした（翌日 FIT）発電販売計画にてデータ登録時にエラーが発生している状態	※1
7	小売事業者再確認/更新待ち	小売電気事業者が作成した（翌日 FIT）発電販売計画のシステム登録日時が FIT 計画登録一覧画面で表示されるシステム登録日時と不一致の状態	※2
8	一般送配電事業者再確認/更新待ち	一般送配電事業者が作成した（翌日 FIT）発電販売計画のシステム登録日時が FIT 計画登録一覧画面で表示されるシステム登録日時と不一致の状態	※2
9	計画提出済み	FIT 用ステータスを「3:発電販売計画提出済」で登録後、（翌日）発電販売計画として計画提出が正常に完了した状態	※3

※1 アップロードした（翌日 FIT）発電販売計画のファイルを修正してください。

※2 該当データをダウンロードし、最新の（翌日 FIT）発電販売計画ファイルで、再度計画を作成しアップロードしてください。


※3 アップロードされた（翌日 FIT）発電販売計画をもとに（翌日）発電販売計画が自動作成され、広域機関システムに自動でアップロードされます。

7.2.2 ダウンロード

検索結果からダウンロードする行を選択します。（複数選択不可）

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、選択した（翌日 FIT）発電販売計画ファイルが ZIP 形式でダウンロードされます。

図 7-2 ダウンロード



発電計画値(太陽光・風力)登録済	受付済み(一般送配電事業者)
発電計画値(太陽光・風力)登録済	受付済み(一般送配電事業者)

1 / 2 ページ 前へ 次へ

一括ダウンロード ダウンロード 終了

7.2.3 一括ダウンロード

「検索」ボタンをクリックし、検索結果が表示されると、「一括ダウンロード」ボタンが活性となります。

「一括ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

図 7-3 「一括ダウンロード」ボタンクリック

図 7-4 ダウンロード確認ダイアログ



ダウンロード確認ダイアログが表示されます。

ダウンロードを実施する場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。

「OK」ボタンをクリックすると、検索結果に表示されている全ての（翌日 FIT）発電販売計画ファイルが ZIP 形式でダウンロードされます。

ポイント

一括ダウンロードでダウンロードされる ZIP ファイルは、以下のファイルで構成されます。

(翌日 FIT) 発電販売計画ファイル : ZZZ.zip (ZZZ : 検索結果に表示される FIT 計画管理番号)


注意事項

一括ダウンロードはダウンロードするファイル数、ファイル容量によって処理終了までに時間がかかる場合があります。

一括ダウンロードで一度にダウンロードできる件数は1000件です。


検索結果に1000件以上表示されている状態で一括ダウンロードをするとエラーメッセージが表示されます。検索条件を見直し、再度一括ダウンロードをしてください。

図7-5 上限エラーメッセージ



処理が混雑している場合、エラーメッセージが表示されます。時間をおいて再度一括ダウンロードをしてください。

図7-6 混雑エラーメッセージ



8

供給計画一覧

提出された供給計画を元に作成した供給計画届出書（PDF）を参照し、計画に対する署名または否認操作をすることができます。

8.1 画面表示

供給計画一覧画面について説明します。

8.1.1 画面遷移

メニュー画面より「計画受付」タブをクリックし、「計画管理」→「各種計画確認」→「供給計画一覧」をクリックしてください。

8.1.2 画面項目

図 8-1 供給計画一覧画面

表 8-1 供給計画一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	年度	検索する年度を設定	
2	最新/すべて	検索する計画のステータスを設定	※1
3	状態	検索する状態を設定	

No.	画面項目	説明	備考
4	否認理由	否認理由を設定	

※1 供給計画は提出後、処理が進むとステータスが以下のとおり変化します。ステータスが進むほど最新になります。

最終確認依頼前→最終確認依頼済→署名済み→エネ庁提出済み

8.2 操作手順

供給計画届出書の PDF 表示と電子署名付与手順について説明します。

8.2.1 PDF 表示

検索結果から確認する計画を選択してください。(複数選択不可)

「PDF 表示」ボタンをクリックしてください。

図 8-2 PDF 表示



確認ダイアログで「OK」ボタンをクリックすると、供給計画（PDF）が画面（ブラウザ）表示されます。

図 8-3 確認ダイアログ



8.2.2 電子署名・否認

供給計画の内容を確認し、電子署名・否認操作を行います。

注意事項

「署名」ボタンおよび「否認」ボタンは、対象の供給計画の PDF 表示後、活性化します。

ただし、最終確認依頼済（供給計画の状態が「未確認」の供給計画）以外の供給計画を PDF 表示しても、「署名」ボタンおよび「否認」ボタンは活性化しません。

(1) 署名

供給計画の内容に問題ない場合、該当する計画を選択し、「署名」ボタンをクリックしてください。（複数選択不可）

図 8-4 署名



The screenshot shows the 'Supply Plan List' screen. At the top, there is a blue header bar with the text '供給計画一覧'. Below the header, there is a table with columns: '状態' (Status), '計画名' (Plan Name), '年度' (Year), and '否認理由' (Reason for Denial). A single row is selected, highlighted with a red box. The '状態' column shows '未確認' (Not confirmed), the '計画名' column shows '■■■年度供給計画(■■■)最終確認依頼済' (■■■Year Supply Plan (■■■) Final Confirmation Request Received), the '年度' column shows '■■■年度' (■■■Year), and the '否認理由' column is empty. At the bottom of the screen, there is a toolbar with buttons: 'PDF表示' (PDF View), '否認' (Deny), '署名' (Sign), and '終了' (End). The '署名' button is highlighted with a red box.

署名確認ダイアログが表示されます。

図 8-5 署名確認ダイアログ



図 8-6 完了メッセージ



署名処理が完了した場合、完了メッセージが表示されます。

「OK」ボタンをクリックしてください。

図 8-7 署名済

供給計画一覧				
事業者名				
検索条件				
年度				
最新/すべて	<input checked="" type="radio"/> 最新	<input type="radio"/> すべて		
状態	<input type="checkbox"/> 未確認	<input type="checkbox"/> 署名済	<input type="checkbox"/> 否認	
			条件クリア	検索
検索結果				
状態	計画名	年度	否認理由	
署名済	■年度供給計画■最終確認依頼済	■年度		
			1 ページ	前へ 次へ
否認理由		PDF表示	否認	署名 終了

検索結果で、該当する計画の状態項目に「署名済」、計画名の末尾が「最終確認依頼済」と表示されることを確認してください。

「署名済」の場合、広域機関への供給計画提出が完了となります。

(2) 否認の場合

供給計画の内容に問題がある場合、該当する計画を選択し、「否認理由」項目に否認理由を記入してください。(複数選択不可)

「否認」ボタンをクリックします。

図 8-8 否認




否認確認ダイアログが表示されます。

否認する場合、「OK」ボタンをクリックしてください。

図 8-9 否認確認ダイアログ



図 8-10 否認完了メッセージ



否認処理確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。

図 8-11 否認確認

The screenshot shows a search interface for supply plans. The search results table has the following columns: 状態 (Status), 計画名 (Plan Name), 年度 (Year), and 否認理由 (Reason for Rejection). The first row in the results table is highlighted with a red box, and its '否認' (Rejected) status and '内容不適切のため' (Due to inappropriate content) rejection reason are explicitly labeled.

状態	計画名	年度	否認理由
否認	■年度供給計画■最終確認依頼済	■年度	内容不適切のため

検索結果で、該当する計画の「状態」項目に「否認」、「否認理由」項目に、入力した否認内容が表示されたことを確認してください。

9

作業停止計画一覧

作業停止計画の検索および計画ファイルをダウンロードすることができます。

9.1 画面表示

作業停止計画一覧画面について説明します。

9.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「各種計画確認」→「作業停止計画一覧」をクリックしてください。

9.1.2 画面項目

図 9-1 作業停止計画一覧画面

作業停止計画一覧

検索条件		エリア管理番号		調整状況		申請区分	
広域受付番号	(1)		(2)		(4)		(6)
事業者管理番号	(3)		エリア	(4)		調整状況	(6)
送信事業者	(5)		調整状況	(6)		申請区分	(8)
作業計画期間	(7)	2019/04/01	～	2019/08/22		申請区分	(8)
操作実績期間	(9)		～				
計画区分	(10)	<input type="checkbox"/> 年間計画	<input type="checkbox"/> 月間計画	<input type="checkbox"/> 計画外	<input type="checkbox"/> 緊急作業	<input type="checkbox"/> 年間計画	<input type="checkbox"/> 月間計画

(11)

検索結果					
ダウンロード	計画区分	広域受付番号	エリア	エリア管理番号	申請者
	申請区分			事業者管理番号	
<input type="checkbox"/>	月間計画				
	新規				
<input type="checkbox"/>	月間計画				
	新規				
<input type="checkbox"/>	年間計画				
	削除				
<input type="checkbox"/>	月間計画				
	新規				
<input type="checkbox"/>	月間計画				
	新規				

(12)

詳細内容	
【申請者】	
【作業箇所／作業内容】	
【制約箇所】	

ダウンロード 終了

表 9-1 作業停止計画一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	広域受付番号	広域機関で作業停止計画を受付時に発番される管理番号	
2	エリア管理番号	一般送配電事業者で作業停止計画を管理している番号	
3	事業者管理番号	事業者で作業停止計画を管理している番号	
4	エリア	作業停止計画の調整や実施管理を行う一般送配電事業者が管理しているエリア	
5	送信事業者	作業停止計画を提出した申請者名（事業者名）	非活性
6	調整状況	作業停止計画の調整状況	「表 9-2 調整状況一覧」を参照
7	作業計画期間	申請者が要求した作業計画期間	
8	申請区分	作業停止計画の申請区分	「表 9-3 申請区分一覧」を参照
9	操作実績期間	申請者が作業を実施した期間	
10	計画区分	作業停止計画の計画区分	「表 9-4 計画区分一覧」を参照
11	検索結果	検索条件に該当した検索結果の一覧	
12	詳細内容	検索結果で選択した行に対応する作業停止計画の詳細（「申請者」、「作業箇所／作業内容」、「制約箇所」、および「停止区間（停止設備）」）	制約箇所は存在する場合のみ表示

ポイント

検索結果の申請者には、事業者が提出した計画の申請者名称を表示します。ただし、計画に申請者名称が設定されていない場合、広域機関で管理している事業者名称の略称を表示します。

表 9-2 調整状況一覧

No.	調整状況	調整状況内容	備考
1	要求中	作業停止計画を要求している状態	
2	受付済	広域機関（調整箇所）が作業停止計画を受領した状態	
3	調整中（エリア）	要求箇所～一般送配電事業者（調整箇所）間にて「原案または調整案」の調整をしている状態	
4	調整済（エリア）	要求箇所～一般送配電事業者（調整箇所）間にて「原案または調整案」の調整が完了した状態	
5	調整中（広域）	「広域連系系統等の作業停止計画の調整案」の調整を要求箇所～一般送配電事業者（調整箇所）～広域機関（調整箇所）間で進めている状態	
6	調整済（広域）	広域機関（調整箇所）による作業停止計画の調整が完了し「最終案」となった状態	

No.	調整状況	調整状況内容	備考
7	要調整	「広域連系系統等の作業停止計画の調整案」の調整の結果、再度要求箇所に対し修正・再提出が必要になった状態	
8	確認済	一般送配電事業者（調整箇所）が、最終案の確認を完了した状態	
9	承認済	「最終案」の内容を広域機関（調整箇所）にて承認した状態	
10	年間決定済	承認された年間計画の「最終案」を一般送配電事業者（調整箇所）にて決定処理した状態	
11	月間決定済	承認された月間計画の「最終案」を一般送配電事業者（調整箇所）にて決定処理した状態	

表 9-3 申請区分一覧

No.	申請区分	申請区分内容	備考
1	新規	作業停止計画を新規で申請した件名	
2	変更	作業停止計画を変更で申請した件名	
3	削除	作業停止計画を削除で申請した件名	
4	更新	決定済みの策定内容を変更せず、再度申請した件名	年間計画、月間計画のみ
5	実績	作業停止計画が実績断面に移行した件名	一般送配電事業者のみ使用

表 9-4 計画区分一覧

No.	計画区分	計画区分内容	備考
1	年間計画	翌々年度分、翌年度分および当年度分の作業停止計画	
2	月間計画	翌々月分、翌月分および当月分の作業停止計画	
3	計画外	翌月分の月間計画決定以降に発生した新たな件名	
4	緊急作業	計画外のうち緊急を要し、事後に提出する件名	

9.2 操作手順

作業停止計画の修正・再提出用の ZIP ファイルをダウンロードする手順を説明します。

9.2.1 ダウンロード

検索条件を設定し、「検索」ボタンをクリックしてください。




図 9-2 ダウンロードの選択

The screenshot shows a dialog box with two buttons: 'ダウンロード' (Download) and '終了' (End). The 'ダウンロード' button is highlighted with a red box.

検索結果が表示されます。


検索結果からダウンロードする作業停止計画にチェックを入れてください。(複数選択可能)

図 9-3 「ダウンロード」ボタンクリック



「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

選択した作業停止計画の XML ファイルを含む ZIP ファイルがダウンロードされます。



10

融通指示申出状況一覧

広域機関による需給状況監視に伴う融通指示やエリア中給（各電力エリアの中央給電指令所）からの融通申出の状況を確認することができます。

10.1 画面表示

融通指示申出状況一覧画面について説明します

10.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「融通指示支援」→「融通指示申出状況一覧」をクリックしてください。

10.1.2 画面項目

図 10-1 融通指示申出状況一覧画面

融通指示申出状況一覧

検索条件

融通対象日 (1)	2019/02/20 ~ 2019/02/20	
管理番号 (2)		
融通種別 (3)	予備力不足 下げ代不足	<input type="checkbox"/> 需給ひっ迫融通(○) <input type="checkbox"/> 下げ代不足融通(●) <input type="checkbox"/> 広域調整電力A(●) <input type="checkbox"/> 広域調整電力B(●)
ステータス (4)	<input type="checkbox"/> 申出中 <input type="checkbox"/> 送電/受電可能量開始～期限 <input type="checkbox"/> 融通組合せ中 <input type="checkbox"/> 融通組合せ確認開始～期限 <input type="checkbox"/> 処理終了	
申出エリア (5)	<input type="checkbox"/> 北海道 <input type="checkbox"/> 東北 <input type="checkbox"/> 東京 <input type="checkbox"/> 中部 <input type="checkbox"/> 北陸 <input type="checkbox"/> 関西 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 四国 <input type="checkbox"/> 九州	

(6) 条件クリア 検索

検索結果

融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細	申出					
						北海道	東北	東京	中部	北陸	関西
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	[詳細]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	[詳細]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

1 / 1 ページ 前へ 次へ 終了

表 10-1 融通指示申出状況一覧画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	融通対象日	検索する融通対象日を含む期間	必須項目

No.	画面項目	説明	備考
2	管理番号	検索する管理番号	
3	融通種別	検索する融通種別	
4	ステータス	検索するステータス	「表 10-2 ステータス一覧」 参照
5	申出エリア	検索する申出エリア	
6	検索結果	検索条件に該当した検索結果の一覧	※1

※1 ログインユーザの事業者コードが計画提出者として融通対象日に有効である場合のみ「詳細」ボタンが表示されます。

表 10-2 ステータス一覧

No.	ステータス	ステータス内容	備考
1	申出中	広域機関が融通指示の要否を検討している状態	
2	送電/受電可能量開始～期限	広域機関からの送電可能量入力依頼に対し、各事業者が送電可能量の入力中、または広域機関へ提出した状態	
3	融通組合せ中	広域機関が組合せ連絡票を作成している状態	
4	融通組合せ確認開始～期限	広域機関から送付された組合せ連絡票に対し、各事業者が確認中、または広域機関へ提出した状態	
5	処理終了	広域機関にて融通指示の組合せ処理が終了した状態	

10.2 操作手順

融通指示申出状況一覧の確認手順について説明します。

10.2.1 検索

検索条件を設定し、「検索」ボタンをクリックしてください。

検索条件のステータスに対応して、検索結果に表示されるステータスは以下のとおりです。

表 10-3 検索結果に表示されるステータス一覧

No.	検索条件のステータス	検索結果に表示されるステータス	備考
1	申出中	申出	
2	送電/受電可能量開始～期限	送電可能量受付開始 送電可能量提出 送電可能量提出期限	
3	融通組合せ中	融通仮組合せ開始 融通本組合せ開始	
4	融通組合せ確認開始～期限	融通本組合せ確認開始 融通本組合せ確認返信 融通本組合せ確認期限	
5	処理終了	処理終了	

ポイント

検索結果に表示されるステータスは、融通指示の融通種別により、以下の様に表示されます。

融通種別	ステータス
需給ひつ迫融通	送電可能量受付開始 送電可能量提出 送電可能量提出期限
下げ代不足融通 広域調整融通 A 広域調整融通 B	受電可能量受付開始 受電可能量提出 受電可能量提出期限

図 10-2 融通種別の違いによる表示

検索結果						
融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細	北海道 東北 東京
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	詳細	[REDACTED] ◎
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	下り代不足融通	受電可能量受付開始	詳細	[REDACTED] ●

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。検索条件を見直してください。

10.2.2 詳細

対象行の「詳細」ボタンをクリックすることで、融通指示申出状況詳細画面に遷移します。

「表 10-2 ステータス一覧」により遷移先の表示が変わります。

融通指示申出状況詳細画面については、「11. 融通指示申出状況詳細」を参照してください。

11

融通指示申出状況詳細

融通申出の詳細を表示し、送電/受電可能量入力や組合せ連絡票の確認等を行うことができます。

11.1 画面表示

融通指示申出状況詳細画面について説明します。

11.1.1 画面遷移

融通指示申出状況一覧画面で検索し、検索結果の「詳細」ボタンをクリックしてください。

融通指示申出状況一覧画面については「[10. 融通指示申出状況一覧](#)」を参照してください。

11.1.2 画面項目

図 11-1 融通指示申出状況詳細画面（送電可能量入力タブ）

融通指示申出状況詳細

融通申出状況 (1)

融通対象日	12:00 ~ 12:30	管理番号	送電可能量受付開始
時間帯		ステータス	
融通種別	需給ひっ迫融通		

処理状況 (2)

申出	送電可能量受付開始	送電可能量提出	送電可能量提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ終了

申出内容一覧 (3)

東京		
開始	終了	電力(MW)
12:00	12:30	100.000

送電可能量入力 (4) 組合せ連絡票

送電可能量一覧

東京		
開始	終了	電力(MW)
12:00	12:05	

送電可能量入力 (5)

計画提出者

開始時刻1	終了時刻1	電力1(MW)
開始時刻2	終了時刻2	電力2(MW)
開始時刻3	終了時刻3	電力3(MW)
開始時刻4	終了時刻4	電力4(MW)
開始時刻5	終了時刻5	電力5(MW)
開始時刻6	終了時刻6	電力6(MW)
開始時刻7	終了時刻7	電力7(MW)

戻る CSV出力 個登録 一括提出 終了

図 11-2 融通指示申出状況詳細画面（組合せ連絡表タブ）

表 11-1 融通指示申出状況詳細画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	融通申出状況	前画面で選択した融通申出の状況	
2	処理状況	前画面で選択した融通申出の処理状況	
3	申出内容一覧	前画面で選択した融通申出における各エリアの申出内容	
4	送電可能量一覧	No.6 で入力した送電可能量	送電可能量入力タブ選択時
5	融通組合せ連絡票	前画面で選択した融通申出の融通組合せ	組合せ連絡票タブ選択時、融通組合せ連絡票がある場合に表示
6	送電可能量入力	送電可能量を入力	入力済みのデータがある場合は入力済みデータを表示

ポイント

「送電可能量」の文言は、融通指示の融通種別により、「送電可能量」「受電可能量」となります。

融通種別	表示される文言
需給ひつ迫融通	送電可能量
下げ代不足融通	受電可能量
広域調整融通 A	
広域調整融通 B	

図 11-3 「需給ひっ迫融通」の場合

融通指示申出状況詳細

融通申出状況		管理番号	ステータス	送電可能量受付開始	送電可能量提出	送電可能量提出期限
融通対象日	2019/01/16			送電可能量受付開始		
時間帯	00:30 ~ 23:30					
融通種別	需給ひっ迫融通					

送電可能量受付開始

送電可能量提出

送電可能量提出期限

処理状況

申出	送電可能量受付開始	送電可能量提出	送電可能量提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ終了
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

申出内容一覧

開始	終了	電力(MW)
00:30	23:30	[REDACTED]

送電可能量入力

組合せ連絡票

送電可能量一覧

送電可能量入力

計画提出者	終了時刻1	電力1(MW)	終了時刻2	電力2(MW)	終了時刻3	電力3(MW)	終了時刻4	電力4(MW)	終了時刻5	電力5(MW)	終了時刻6	電力6(MW)	終了時刻7	電力7(MW)
開始時刻1	[REDACTED]													
開始時刻2	[REDACTED]													
開始時刻3	[REDACTED]													
開始時刻4	[REDACTED]													
開始時刻5	[REDACTED]													
開始時刻6	[REDACTED]													
開始時刻7	[REDACTED]													

戻る CSV出力 仮登録 一括提出 終了

図 11-4 「下げ代不足融通」「広域調整電力 A」「広域調整電力 B」の場合

融通指示申出状況詳細

融通申出状況		管理番号	ステータス	受電可能量受付開始	
融通対象日	2019/01/25			受電可能量受付開始	受電可能量提出 受電可能量提出期限
時間帯	17:00 ~ 18:00				
融通種別	広域調整電力A				

受電可能量受付開始

受電可能量提出

受電可能量提出期限

処理状況

申出	受電可能量受付開始	受電可能量提出	受電可能量提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ終了
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

申出内容一覧

開始	終了	電力(MW)
17:00	17:30	[REDACTED]
17:30	18:00	[REDACTED]

受電可能量入力

受電可能量一覧

受電可能量入力

計画提出者	終了時刻1	終了時刻2	終了時刻3	終了時刻4	終了時刻5	終了時刻6	終了時刻7	電力1(MW)	電力2(MW)	電力3(MW)	電力4(MW)	電力5(MW)	電力6(MW)	電力7(MW)
開始時刻1	[REDACTED]													
開始時刻2	[REDACTED]													
開始時刻3	[REDACTED]													
開始時刻4	[REDACTED]													
開始時刻5	[REDACTED]													
開始時刻6	[REDACTED]													
開始時刻7	[REDACTED]													

戻る CSV出力 仮登録 一括提出 終了

11.2 操作手順

需給状況が悪化し、広域機関から融通指示が発令されます。指示が発令される場合の操作手順について説明します。

11.2.1 各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合

(1) 送電可能量受付開始

図 11-5 「詳細」ボタンクリック



融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細	申出				
						北海道	東北	東京	中部	北
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

広域機関より「送電可能量の登録依頼通知」メールが送信されます。

融通指示申出状況一覧画面で検索を行い、「送電可能量の登録依頼通知」メールの本文にある管理番号の融通申出のステータスが「送電可能量受付開始」であることを確認のうえ、「詳細」ボタンをクリックしてください。

融通指示申出状況一覧画面については、「10. 融通指示申出状況一覧」を参照してください。

ポイント

ログインユーザの事業者コードが計画提出者として登録されている場合のみ「詳細」ボタンが表示されます。

図 11-6 送電可能量提出期限



処理状況					
申出	送電可能量受付開始	送電可能量提出	送電可能量提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ終了
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、送電可能量提出期限を確認してください。

図 11-7 送電可能量入力

計画提出者	開始時刻		終了時刻	電力1(MW)	電力2(MW)	電力3(MW)	電力4(MW)	電力5(MW)	電力6(MW)	電力7(MW)	
計画提出者	開始時刻1	12:00	終了時刻1	12:05	電力1(MW)	10					
計画提出者	開始時刻2		終了時刻2		電力2(MW)						
計画提出者	開始時刻3		終了時刻3		電力3(MW)						
計画提出者	開始時刻4		終了時刻4		電力4(MW)						
計画提出者	開始時刻5		終了時刻5		電力5(MW)						
計画提出者	開始時刻6		終了時刻6		電力6(MW)						
計画提出者	開始時刻7		終了時刻7		電力7(MW)						

送電可能量入力で、計画提出者を選択し、任意の開始時刻、終了時刻、電力 (MW) を入力してください。

図 11-8 「仮登録」ボタンクリック

計画提出者	開始時刻		終了時刻	電力1(MW)	電力2(MW)	電力3(MW)	電力4(MW)	電力5(MW)	電力6(MW)	電力7(MW)	
計画提出者	開始時刻1	12:00	終了時刻1	12:05	電力1(MW)	10					
計画提出者	開始時刻2		終了時刻2		電力2(MW)						
計画提出者	開始時刻3		終了時刻3		電力3(MW)						
計画提出者	開始時刻4		終了時刻4		電力4(MW)						
計画提出者	開始時刻5		終了時刻5		電力5(MW)						
計画提出者	開始時刻6		終了時刻6		電力6(MW)						
計画提出者	開始時刻7		終了時刻7		電力7(MW)						

「仮登録」ボタンをクリックしてください。

図 11-9 送電可能量一覧反映

計画提出者	開始時刻		終了時刻	電力1(MW)	電力2(MW)	電力3(MW)	電力4(MW)	電力5(MW)	電力6(MW)	電力7(MW)	
計画提出者	開始時刻1	12:00	終了時刻1	12:05	電力1(MW)						
計画提出者	開始時刻2		終了時刻2		電力2(MW)						
計画提出者	開始時刻3		終了時刻3		電力3(MW)						
計画提出者	開始時刻4		終了時刻4		電力4(MW)						
計画提出者	開始時刻5		終了時刻5		電力5(MW)						
計画提出者	開始時刻6		終了時刻6		電力6(MW)						
計画提出者	開始時刻7		終了時刻7		電力7(MW)						

送電可能量一覧に入力した値が反映されます。

図 11-10 「一括提出」ボタンクリック

送電可能量一覧

開始	終了	電力(MW)
12:00	12:05	10.000

送電可能量入力

計画提出者	開始時刻1	終了時刻1	電力1(MW)
開始時刻2		終了時刻2	電力2(MW)
開始時刻3		終了時刻3	電力3(MW)
開始時刻4		終了時刻4	電力4(MW)
開始時刻5		終了時刻5	電力5(MW)
開始時刻6		終了時刻6	電力6(MW)
開始時刻7		終了時刻7	電力7(MW)

戻る CSV出力 値登録 **一括提出** 終了

送電可能量一覧へ反映された送電可能量に問題がない場合、「一括提出」ボタンをクリックしてください。

図 11-11 送電可能量提出

処理状況

申出	送電可能量受付開始	送電可能量提出	送電可能量提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ終了

融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、送電可能量提出に年月日時分が表示されていることを確認してください。

(2) 融通本組合せ開始

図 11-12 「詳細」ボタンクリック

検索結果

融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細	北海道	東北
			需給ひっ迫融通	融通本組合せ確認開始	詳細		
			需給ひっ迫融通	融通仮組合せ確認返信	詳細		

広域機関より「融通指示組合せ連絡票の確認依頼通知」メールが送信されます。

融通指示申出状況一覧画面で検索を行い、「融通指示組合せ連絡票の確認依頼通知」メールの本文にある管理番号の融通申出のステータスが「融通本組合せ確認開始」であることを確認のうえ、「詳細」ボタンをクリックしてください。

融通指示申出状況一覧画面については、「10. 融通指示申出状況一覧」を参照してください。





図 11-13 融通本組合せ確認期限




融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通本組合せ確認期限を確認してください。

図 11-14 融通組合せ連絡票



融通組合せ連絡票に計画提出者名称ごとの時刻、電力 (MW) が表示されていることを確認してください。

図 11-15 「確認」ボタンクリック




中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
[REDACTED]	未確認	[REDACTED]	[REDACTED]	12:00	[REDACTED]	12:05
[REDACTED]	未提出	[REDACTED]	[REDACTED]	12:00	[REDACTED]	12:05

戻る CSV出力 確認 提出 終了

「確認」ボタンをクリックしてください。

図 11-16 融通組合せ連絡票（確認済）



中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
[REDACTED]	確認済	[REDACTED]	[REDACTED]	12:00	[REDACTED]	12:05
[REDACTED]	提出内容受理	[REDACTED]	[REDACTED]			

戻る CSV出力 確認 提出 終了

融通組合せ連絡票がグレーアウトし、確認状況が「確認済」になっていることを確認してください。

図 11-17 融通本組合せ確認返信



提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ確認開始	融通本組合せ確認返信	融通本組合せ確認期限	処理終了
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通本組合せ確認返信に年月日時分が表示されていることを確認してください。

図 11-18 処理終了



処理状況					
提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ確認開始	融通本組合せ確認返信	融通本組合せ確認期限	処理終了
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

融通指示申出状況一覧画面で、確認を行った融通申出のステータスが「処理終了」となった後、融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、処理終了に年月日時分が表示されていることを確認してください。

11.2.2 広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合

(1) 融通仮組合せ確認開始

図 11-19 「詳細」ボタンクリック



検索結果					
融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	詳細
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	需給ひっ迫融通	融通仮組合せ確認開始	詳細

広域機関より「送電可能量（仮組合せ連絡票）の確認依頼通知」メールが送信されます。

融通指示申出状況一覧画面で検索を行い、「送電可能量（仮組合せ連絡票）の確認依頼通知」メールの本文にある管理番号の融通申出のステータスが「融通仮組合せ確認開始」であることを確認のうえ、「詳細」ボタンをクリックしてください。

融通指示申出状況一覧画面については、「10. 融通指示申出状況一覧」を参照してください。

ポイント

ログインユーザの事業者コードが計画提出者として登録されている場合のみ「詳細」ボタンが表示されます。

図 11-20 融通仮組合せ確認期限



処理状況					
申出	融通仮組合せ開始	融通仮組合せ確認開始	融通仮組合せ確認返信	融通仮組合せ確認期限	融通本組合せ開始
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通仮組合せ確認期限を確認してください。

図 11-21 融通組合せ連絡票




中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
[REDACTED]	未確認	[REDACTED]		12:00	[REDACTED]	12:05
[REDACTED]	未提出	[REDACTED]	[REDACTED]	12:00	[REDACTED]	12:05

融通組合せ連絡票に計画提出者名称ごとの時刻、電力 (MW) を確認してください。

時刻、電力 (MW) を修正する場合は、修正する箇所の修正欄に値を入力してください。

(a) 時刻、電力 (MW)を修正しなかった場合

図 11-22 「確認」ボタンクリック



中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
[REDACTED]	未確認	[REDACTED]		12:00	[REDACTED]	12:05
[REDACTED]	未提出	[REDACTED]	[REDACTED]	12:00	[REDACTED]	12:05

確認 / 1 ページ 前へ 次へ

戻る CSV出力 確認 提出 終了

「確認」ボタンをクリックしてください。


図 11-23 融通仮組合せ確認返信



処理状況	申出	融通仮組合せ開始	融通仮組合せ確認開始	融通仮組合せ確認返信	融通仮組合せ確認期限	融通
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

再度提出した計画を開き、融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通仮組合せ確認返信に年月日時分が表示されていることを確認してください。

図 11-24 融通組合せ連絡票（確認済）



送電可能量入力 組合せ連絡票

融通組合せ連絡票

中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
■■■■■	確認済	■■■■■		■■■■■	12:00	■■■■■
■■■■■	提出内容受理	■■■■■				


1 / 1 ページ 前へ 次へ

戻る CSV出力 確認 提出 終了

融通組合せ連絡票がグレーアウトし、確認状況が「確認済」になっていることを確認してください。

(b) 時刻、電力 (MW)を修正した場合

図 11-25 「提出」ボタンクリック



送電可能量入力 組合せ連絡票

融通組合せ連絡票

中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
■■■■■	未確認	■■■■■		■■■■■	12:00	■■■■■
■■■■■	未提出	■■■■■		12:00	■■■■■	12:05

1 / 1 ページ 前へ 次へ

戻る CSV出力 確認 提出 終了

「提出」ボタンをクリックしてください。

図 11-26 融通仮組合せ確認返信




処理状況

申出	融通仮組合せ開始	融通仮組合せ確認開始	融通仮組合せ確認返信	融通仮組合せ確認期限	融通
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

再度提出した計画を開き、融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通仮組合せ確認返信に年月日時分が表示されていることを確認してください。

図 11-27 融通組合せ連絡票（提出済）



融通組合せ連絡票			計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
中央番号	確認状況	受電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
決定日	提出状況	送電エリア		12:00	12:00	12:00
████████	否認	████████	████████	12:00	████████	12:00
████████	提出内容受理	████████	████████	12:00	████████	12:00

融通組合せ連絡票がグレーアウトし、確認状況が「否認」になっていることを確認してください。

(2) 融通本組合せ開始

図 11-28 「詳細」ボタンクリック



融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細	
					北海道	東北
████████	████████	████████	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	詳細	████████
████████	████████	████████	需給ひっ迫融通	融通本組合せ確認開始	詳細	████████

広域機関より「融通指示組合せ連絡票の確認依頼通知」メールが送信されます。

融通指示申出状況一覧画面で検索を行い、「融通指示組合せ連絡票の確認依頼通知」メールの本文にある管理番号の融通申出のステータスが「融通本組合せ確認開始」であることを確認のうえ、「詳細」ボタンをクリックしてください。

融通指示申出状況一覧画面については、「10. 融通指示申出状況一覧」を参照してください。

ポイント

ログインユーザの事業者コードが計画提出者として登録されている場合のみ「詳細」ボタンが表示されます。

図 11-29 融通本組合せ確認期限



処理状況					
融通仮組合せ確認期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ確認開始	融通本組合せ確認依頼	融通本組合せ確認期限	処理終了
████████	████████	████████	████████	████████	████████

融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通本組合せ確認期限を確認してください。

図 11-30 融通組合せ連絡票

中央番号	確認状況	受電エリア	計画提出者名称	時刻1	電力1(MW)	時刻2
決定日	提出状況	送電エリア		時刻1修正	電力1修正	時刻2修正
[REDACTED]	未確認	[REDACTED]		12:00	[REDACTED]	12:05
[REDACTED]	未提出	[REDACTED]	[REDACTED]	12:00	[REDACTED]	12:05

融通組合せ連絡票に計画提出者名称ごとの時刻、電力 (MW) が表示されていることを確認してください。

図 11-31 「確認」ボタンクリック

1 / 1 ページ 前へ 次へ

戻る CSV出力 確認 提出 終了

「確認」ボタンをクリックしてください。

図 11-32 融通組合せ連絡票（確認済）

1 / 1 ページ 前へ 次へ

戻る CSV出力 確認 提出 終了

融通組合せ連絡票がグレーアウトし、確認状況が「確認済」になっていることを確認してください。

図 11-33 融通本組合せ確認返信

処理状況					
提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ確認開始	融通本組合せ確認返信	融通本組合せ確認期限	処理終了
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、融通本組合せ確認返信に年月日時分が表示されていることを確認してください。

図 11-34 処理終了

処理状況					
提出期限	融通本組合せ開始	融通本組合せ確認開始	融通本組合せ確認返信	融通本組合せ確認期限	処理終了
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

融通指示申出状況一覧画面で、確認を行った融通申出のステータスが「処理終了」となった後、融通指示申出状況詳細画面の処理状況で、処理終了に年月日時分が表示されていることを確認してください。

12

融通指示申出状況（訓練）一覧

広域機関による需給状況監視に伴う融通指示やエリア中給（各電力エリアの中央給電指令所）からの融通申出（模擬）の状況を確認することができます。本機能は、広域機関および広域機関と連携する各事業者における情報連携技能の向上を目的とした合同訓練の際に使用します。


12.1 画面表示

融通指示申出状況（訓練）一覧画面について説明します。

12.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「融通指示支援」→「融通指示申出状況（訓練）一覧」をクリックしてください。

図 12-1 融通指示申出状況（訓練）一覧画面



融通対象日	時間帯	管理番号	融通種別	ステータス	詳細	北海道	東北	東京	中部
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	需給ひっ迫融通	送電可能量受付開始	詳細	○			

12.1.2 画面項目

画面項目については、「10.1.2 画面項目」を参照してください。

12.2 操作手順

操作手順については、「10.2 操作手順」を参照してください。

13

融通指示申出状況詳細（訓練）

融通申出（模擬）の詳細を表示し、送電/受電可能量入力や組合せ連絡票の確認等を行うことができます。本機能は、広域機関および広域機関と連携する各事業者における情報連携技能の向上を目的とした合同訓練の際に使用します。

13.1 画面表示

融通指示申出状況詳細（訓練）画面について説明します。

13.1.1 画面遷移

融通指示申出状況（訓練）一覧画面で検索し、検索結果の「詳細」ボタンをクリックしてください。

融通指示申出状況（訓練）一覧画面については「[12. 融通指示申出状況（訓練）一覧](#)」を参照してください。

13.1.2 画面項目

画面項目については、「[11.1.2 画面項目](#)」を参照してください。

13.2 操作手順

13.2.1 各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合

操作手順については「11.2.1 各事業者から受信する送電可能量により組合せを行う場合」を参照してください。

13.2.2 広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合

操作手順については「11.2.2 広域機関で管理する送電可能量により組合せを行う場合」を参照してください。

14

メールアドレス登録

メールアドレスの設定およびメール通知項目毎の受信設定を行うことができます。

14.1 画面表示

メールアドレス登録画面について説明します。

14.1.1 画面遷移

メニュー画面より、「計画受付」タブ→「計画管理」→「メールアドレス登録」→「メールアドレス登録」をクリックしてください。

14.1.2 画面項目

図 14-1 メールアドレス登録画面

メールアドレス登録

事業者名	(1)	メールアドレス登録							
メールアドレス									
NO	(2)	メールアドレス	(3) 説明	テストメール送信					
1	(2)	██████████	メールアドレス1	テストメール送信					
2			メールアドレス2	テストメール送信					
3			メールアドレス3	テストメール送信					
4			メールアドレス4	テストメール送信					
5			メールアドレス5	テストメール送信					
6			メールアドレス6	テストメール送信					
7			メールアドレス7	テストメール送信					
8			メールアドレス8	テストメール送信					
メール通知項目									
NO	1	2	3	4	5	6	7		
項目全チェック	(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
説明	(5)	(6)	メールアド レス1	メールアド レス2	メールアド レス3	メールアド レス4	メールアド レス5	メールアド レス6	メールアド レス7
計画の提出依頼通知『計画提出依頼』			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画内データ異常通知『計画修正・提出依頼』			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画の登録通知（※翌日計画（策定）用）			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画間の不整合通知『計画確認・提出依頼』（※翌日計画（策定）用）			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画の登録通知（※当日計画（変更）用）			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画間の不整合通知『計画確認・提出依頼』（※当日計画（変更）用）			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画提出依頼『JEPX約定分』			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
地内送電不可通知			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
送電可否判定結果通知『送電可』			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
送電可否判定結果通知『一部送電可』			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
								登録	終了

表 14-1 メールアドレス登録画面項目一覧

No.	画面項目	説明	備考
1	事業者名	ログインユーザの事業者名	自動設定
2	メールアドレス	登録済のメールアドレス	登録されていない場合は空欄 最大 10 件登録可能 入力可能文字数 : 256 文字
3	説明	メールアドレスの説明	入力可能文字数:10 文字
4	項目全チェック	メール通知項目の全チェック有無の切り替え	
5	メール通知項目	広域機関システムから送信されるメールの通知項目一覧	
6	メール項目名	登録済みの No.3 を反映	
7	メール送信可否	メール通知項目のメール送信可否	メール通知項目のチェック箇所に対応するメールアドレスへメールを送信

14.2 操作手順

テストメール送信とメールアドレス登録の操作手順について説明します。

14.2.1 テストメール送信

入力したメールアドレスにテストメールを送信します。






図 14-2 テストメール送信



「テストメール送信」ボタンをクリックしてください。

図 14-3 テストメール送信確認ダイアログ




確認ダイアログが表示されます。

テストメールを送信する場合、「OK」ボタンをクリックしてください。



図 14-4 送信確認メッセージ



テストメールが送信されると確認メッセージが表示されます。

「OK」ボタンをクリックしてください。

入力したメールアドレスでテストメールが受信されていることを確認してください。

14.2.2 登録

図 14-5 メール通知項目の選択

NO	1	2	3	4	5	6	7
項目全チェック	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
説明	メールアドレス1	メールアドレス2	メールアドレス3	メールアドレス4	メールアドレス5	メールアドレス6	メールアドレス7
計画の提出依頼通知『計画提出依頼』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画内データ異常通知『計画修正・提出依頼』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画の登録通知（※翌日計画(策定)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画間の不整合通知『計画確認・提出依頼』（※翌日計画(策定)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画の登録通知（※当日計画(変更)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画間の不整合通知『計画確認・提出依頼』（※当日計画(変更)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画提出依頼『JEPX約定分』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
地内送電不可通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
送電可否判定結果通知『送電可』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
送電可否判定結果通知『一部送電可』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

設定したメールアドレス (NO1～NO10) に対応するメール通知項目をチェックしてください。

チェックしたメール通知項目に対して広域機関からメールが送信されます。

図 14-6 項目全チェック



NO	1	2	3	4	5	6	7
項目全チェック	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
説明	メールアドレス1	メールアドレス2	メールアドレス3	メールアドレス4	メールアドレス5	メールアドレス6	メールアドレス7
計画の提出依頼通知『計画提出依頼』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画内データ異常通知『計画修正・提出依頼』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画の登録通知（※翌日計画(策定)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画間の不整合通知『計画確認・提出依頼』（※翌日計画(策定)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画の登録通知（※当日計画(変更)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画間の不整合通知『計画確認・提出依頼』（※当日計画(変更)用）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
計画提出依頼『EPX約定分』	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
地内送電不可通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
「登録」ボタン	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
「終了」ボタン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
「登録」ボタン	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
「終了」ボタン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「項目全チェック」にチェックを付けると、メール通知の全項目にチェックが付きます。（メール通知の全項目にチェックをつけると「項目全チェック」にチェックがつきます。）

図 14-7 「登録」ボタンクリック



「登録」ボタンをクリックしてください。

図 14-8 メールアドレス登録前確認ダイアログ




確認ダイアログが表示されます。

メールアドレスを登録する場合、「OK」ボタンをクリックしてください。

注意事項

エラーメッセージが表示された場合、エラー内容を確認し、入力内容を修正してください。

図 14-9 メールアドレス登録後確認メッセージ



メールアドレス登録後、確認メッセージが表示されます。

「OK」ボタンをクリックしてください。

索引