

再エネ業務統合システム マニュアル (事業者用)

2026 年 10 月 13 日 第 2.12 版 発行

電力広域的運営推進機関

(変更履歴)

	変更点		日 付
	変更箇所	変更内容	
初版	新規作成	—	2022 年 6 月 17 日
2.0 版	第 1 章	・「表 1-2 メニュー構成」の備考欄から「2022 年 10 月以降提供機能」のコメントを削除	2022 年 10 月 7 日
	第 3 章	・「表 3-1-3 認定事業者情報申請画面エラーメッセージ」に No. 4, 5 を追記	
	第 6 章	・廃棄等費用積立金管理機能追加(2022 年 10 月)に合わせてシステム画面を貼替	
2.1 版	第 4 章	・「第 4 章 算定諸元管理」を追加し、バイオマス設備に関わる機能拡張(バイオマス比率管理機能)の操作方法等を記載	2023 年 2 月 27 日
	第 5 章	・バイオマス設備に関わる機能拡張に伴い、5.1.2 に注釈を追加	
2.2 版	第 4 章	・燃料区分 E の認定を受けているバイオマス設備への FIP 交付金算定に関する追加考慮に伴い、「燃料区分 E (非バイオ) 比率」の項目を追加	2023 年 6 月 30 日
2.3 版	第 5 章	・FIP 交付金・廃棄等費用積立金の精算結果確認機能追加に合わせてシステム画面を貼替し、項目説明を追記	2023 年 10 月 16 日
	付録 (コード表)	・取引対象に「FIP 過払請求」を追加	
2.4 版	第 1 章	・「表 1-2 メニュー構成」に、系統充電蓄電池供給電力量管理を追加	2024 年 2 月 19 日
	第 4 章	・系統充電蓄電池併設設備に関わる機能追加に伴い、システム画面を追加/貼替	
	第 5 章		

	変更点		日 付
	変更箇所	変更内容	
2.5 版	第 1 章	・「表 1-2 メニュー構成」に、留保交付金積立金管理を追加	2024 年 4 月 22 日
	第 5 章	・留保交付金積立金の管理に関わる機能追加に伴い、システム画面を追加/貼替	
	第 6 章		
	付録（コード表）	・【別表 2】取引対象に「留保交付金積立金取戻」を追加 ・【別表 3】留保交付金積立金取戻事由を追加	
2.6 版	第 1 章	・「表 1-2 メニュー構成」に、留保交付金積立金残高確認書発行を追加	2024 年 6 月 17 日
	第 5 章	・発電側課金相当額の補填に関する機能拡張に伴い、システム画面を追加/貼替	
	第 6 章	・留保交付金積立金の徴収通知書ダウンロード機能追加に伴い、システム画面を貼替 ・留保交付金積立金残高確認書発行機能追加に伴い、システム画面を追加	
2.7 版	第 3 章	・認定事業者情報申請画面、認定事業者情報詳細画面の機能拡張に伴いシステム画面を貼替し、項目説明、メッセージ説明を追記	2024 年 10 月 28 日
	第 5 章	・FIP 交付金・廃棄等費用積立金算定結果詳細画面の操作方法に注釈を追加	
	第 6 章	・留保交付金積立金の管理に関わる機能拡張に伴いシステム画面を貼替	
	第 7 章	・廃棄等費用積立金の取戻に関する機能拡張に伴いシステム画面を貼替	
	付録（コード表）	・【別表 3】留保交付金積立金取戻事由の項目内容を変更	

	変更点		日 付
	変更箇所	変更内容	
2.8 版	第 2 章	・ポータルトップ（ログイン前）画面に「交付金に関わる公開情報」を追加	2025 年 2 月 17 日
	第 3 章	・認定事業者情報申請、認定事業者情報一覧の機能拡張に伴いシステム画面を貼替し、項目説明、メッセージ説明を追記	
	第 5 章	・「留保交付金積立金」を「交付金相当額積立金」に変更	
	第 6 章		
	第 11 章	・算定諸元の公表機能を追加	
	付録（コード表）	・「留保交付金積立金」を「交付金相当額積立金」に変更	
2.9 版	序章	・動作環境の OS を「Windows 10、Windows 11」に変更	2025 年 8 月 25 日
	第 1 章	・「1.1 画面構成」に、必須項目を示す記号（赤いアスタリスク）についての説明を追加 ・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	
	第 2 章	・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	
	第 3 章	・認定事業者情報一覧のデフォルト検索条件変更に伴い、システム画面を貼替 ・認定事業者情報詳細画面の操作方法に注釈を追加 ・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	
	第 4 章	・系統充電蓄電池供給電力量登録画面の操作方法に注釈を追加 ・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	
	第 5 章	・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	

	変更点		日 付
	変更箇所	変更内容	
2.9 版	第 6 章	・交付金相当額積立金残高管理画面、交付金相当額積立金取戻申請画面、交付金相当額積立金取戻一覧画面の機能拡張に伴い、システム画面を追加/貼替し、項目説明、メッセージを追記 ・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	2025 年 8 月 25 日
	第 7 章	・廃棄等費用積立金取戻一覧画面の機能拡張に伴い、システム画面を追加/貼替し、項目説明、メッセージを追記 ・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	
	第 8 章	・システム全体のヘッダー色変更に伴い、システム画面を貼替	
	第 9 章		
	第 10 章		
	第 11 章		
2.10 版	第 3 章	・設備 ID・受電地点特定番号を変更する場合の申請手順を修正	2026 年 1 月 13 日
	第 5 章	・CSV ファイル出力の機能追加に伴い、システム画面を追加/貼替し、項目説明、メッセージを追記	
	第 7 章	・表 7-2-3 廃棄等費用積立金取戻申請／差額申請画面のエラーメッセージの「MSG_D0006E」のメッセージ内容・対処方法を修正	
2.11 版	第 3 章	・3.1.2.4 認定事業者情報申請確認画面追加 ・3.2.2.1 認定事業者情報詳細画面 【操作方法】(1)に譲渡設備追加時の審査タイミングを追記	2026 年 6 月 26 日
	第 6 章	・縦スクロールバー追加、一覧表示件数変更に伴い、交付金相当額積立金残高管理画面、交付金相当額積立金取戻一覧画面を貼替 ・表 6-1-1 交付金相当額積立金残高管理画面項目一覧の徴収通知書と帰属通知書に帳票サンプル参照を追記 ・表 6-4-1 交付金相当額積立金残高確認書発行画面項目一覧に帳票サンプル参照を追記	

	変更点		日 付
	変更箇所	変更内容	
	第 7 章	- 縦スクロールバー追加、一覧表示件数変更に伴い、廃棄等費用積立金残高管理画面、廃棄等費用積立金取戻一覧画面を貼替 - 表 7-2-1 廃棄等費用積立金取戻申請画面項目一覧の「廃棄比率からの算定額」の計算式を修正 - 積立金取戻情報の表示項目追加に伴い、廃棄等費用積立金取戻詳細画面を貼替 - 表 7-4-1 廃棄等費用積立金残高確認書発行画面項目一覧に帳票サンプル参照を追記	
	第 8 章	- 縦スクロールバー追加、一覧表示件数変更に伴い、入出金管理画面を貼替 - 表 8-1-1 入出金管理画面項目一覧の支払通知書と請求書に帳票サンプル参照を追記	
	付録 1	・付録 2 追加に伴い付録に番号付与	
	付録 2	・付録 2（帳票サンプル）を追加	
2.12 版	第 1 章	・「1.2 マニュアルの構成」に必須欄の説明を追加	2026 年 10 月 13 日
	第 3 章	「3.1.2.3 添付ファイル追加画面」に添付ファイルが必要となる条件を追記 「3.2.2.1 認定事業者情報詳細画面」設備削除の手順を追加	
	第 5 章	・FIP 交付金・廃棄等費用積立金算定結果詳細画面を貼替（算定式に関する説明文の表現を修正）	

目次

序章	はじめに	9
第1章	共通仕様	10
1.1	画面構成	10
1.2	マニュアルの構成	13
1.3	システム利用上の制約事項・その他共通仕様	14
第2章	新規利用登録・ログイン	15
2.1	新規利用登録	15
2.2	ポータルトップ	16
第3章	マスタ情報管理	21
3.1	認定事業者情報申請	21
3.2	認定事業者情報一覧	28
第4章	算定諸元管理	35
4.1	バイオマス比率登録・更新	35
4.2	バイオマス比率管理	38
4.3	系統充電蓄電池供給電力量登録	41
4.4	系統充電蓄電池供給電力量管理	48
第5章	FIP 交付金管理	51
5.1	FIP 交付金・廃棄等費用積立金算定結果一覧	51
第6章	交付金相当額積立金管理	61
6.1	交付金相当額積立金残高管理	61
6.2	交付金相当額積立金取戻申請	63
6.3	交付金相当額積立金取戻一覧	68
6.4	交付金相当額積立金残高確認書発行	71
第7章	廃棄等費用積立金管理	73
7.1	廃棄等費用積立金残高管理	73
7.2	廃棄等費用積立金取戻申請	75
7.3	廃棄等費用積立金取戻一覧	82
7.4	廃棄等費用積立金残高確認書発行	86
第8章	会計支援	88
8.1	入出金管理	88
第9章	連絡・通知	92
9.1	お知らせ一覧	92
第10章	ユーザ情報管理	94
10.1	パスワード変更	94
第11章	算定諸元の公表	95

11.1 交付金に関わる公開情報（卸電力取引市場の参照価格）	95
11.2 交付金に関わる公開情報（インバランスリスク単価）	96
付録1（コード表）	98
付録2（帳票サンプル）	99

序章 はじめに

- マニュアル概要・構成

再エネ業務統合システムマニュアル（以下、本マニュアル）は、再エネ業務統合システム（以下、本システム）の画面仕様、操作方法、メッセージ等について説明した文書です。

- 対象読者

本システムを利用する事業者を対象としています。

- 商標

Windows、Excel、Microsoft Edge、および前記関連製品は Microsoft 社の商品名称であり、前記略称あるいは正式名称は Microsoft 社の商標または登録商標です。
Google Chrome および、前記関連製品は Google 社の商標または登録商標です。

- 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2025, Organization for Cross-regional
Coordination of Transmission Operators, Japan

- 動作環境

OS	Windows 10 Windows 11
ブラウザ	Microsoft Edge (Chromium) Google Chrome
ディスプレイ	1366px×768px 以上

第1章 共通仕様

1.1 画面構成

共通的な画面構成を説明します。

OCCTO

再エネ業務統合システム 電力広域的運営推進機関

最終ログイン: 2024/04/01 12:30:00
広城 次郎 様

ログアウト

2

マスタ情報管理

算定請求管理

FIP交付金管理

交付金相当額積立金管理

廃棄等費用積立金管理

会計支援

連絡・通知

ユーザ情報管理

3

入出金管理

4

・MSG_A0043I: 該当する検索結果は1件です。

5

入出金情報検索

支払通知書No / 請求書No
例) 1234567890

再エネ事業者コード
00000001

事業者名
認定事業者A株式会社

対象年月
----年--月

検索

入出金情報検索結果一覧

1 ~ 3 件 / 3 件中

<< 1 >>

取引対象	ステータス	対象年月	支払金額	請求金額 (入金実績額)	取引期限	取引日	支払通知書No/請求書No
FIP交付金	完了	2024/01	999,999,999 円	-	2024/01/10	2024/04/01	0000000001

<< 1 >>

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

6

図 1-1-1 画面構成

表 1-1 画面構成項目一覧

No.	領域（部）名	用途
1	ヘッダーエリア	全画面で共通的な情報を表示します。 (システム名称/最終ログイン日時/ユーザ名/ログアウトボタン)
2	メニューエリア	メニューを表示します。(☞メニュー構成は表 1-2 参照)
3	メインエリア(タイトル部)	画面名やサブ画面へのボタンを表示します。
4	メインエリア(メッセージ部)	メッセージを表示します。
5	メインエリア(ボディ部)	業務処理に必要な情報やボタンなどを表示します。
6	フッターエリア	著作権を表示します。

 項目の右側にある赤いアスタリスクは必須項目であることを示す記号です。

■ ユーザ情報

ユーザ名*

例) 再エネ太郎

ユーザ名カナ*

例) サイエネタロウ

メールアドレス*

例) saiene@example.com

図 1-1-2 必須項目記号

表 1-2 メニュー構成

No.	メニュー階層	事業者 (管理者)	事業者 (ユーザ)	一般	備考
1	マスタ情報管理				
2	認定事業者情報申請	—	—	○	
3	認定事業者情報一覧	○	—	○	
4	算定諸元管理				
5	バイオマス比率管理	○	○	—	
6	系統充電蓄電池供給電力量管理	○	○	—	
7	FIP 交付金管理				
8	FIP 交付金・廃棄等費用積立金算定結果一覧	○	○	—	
9	交付金相当額積立金管理				
10	交付金相当額積立金残高管理	○	○	—	
11	交付金相当額積立金取戻申請	○	○	—	
12	交付金相当額積立金取戻一覧	○	○	—	
13	交付金相当額積立金残高確認書発行	○	○	—	
14	廃棄等費用積立金管理				
15	廃棄等費用積立金残高管理	○	○	—	
16	廃棄等費用積立金取戻申請	○	○	—	
17	廃棄等費用積立金取戻一覧	○	○	—	
18	廃棄等費用積立金残高確認書発行	○	○	—	
19	会計支援				
20	入出金管理	○	○	—	
21	連絡・通知	○	○	○	
22	ユーザ情報管理				
23	パスワード変更	○	○	○	

1.2 マニュアルの構成

各章は3つの要素で構成されています。

画面項目

画面項目仕様（レイアウト・項目説明）を記載しています。

再エネ業務統合システム 電力広域的運営推進機関

■ ユーザID

ユーザID

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

パスワード

	 可変部分は下記のように記載しています。 文字列：NNN、数値：999、年月：YYYYMM
--	---

1.3 システム利用上の制約事項・その他共通仕様

- ・同一ユーザの多重ログインはできません。試みた場合、後からのログイン認証が有効となり元あったログイン状態は強制的にログアウトされます。
- ・ブラウザの「戻る」「進む」ボタンを使用した場合は、データ整合確保のため項目が非活性になったり、システムエラー画面に遷移する等の挙動となることがあります。例) ワンタイムパスワード入力画面、認定事業者申請画面
意図した挙動とならない場合は、再度トップ画面からやり直してください。
- ・20 分間無操作が続いた場合は強制的にログアウトされて、ログイン画面に遷移します。再度ユーザ ID・パスワードを入力の上ログインしてください。なお、無操作時の強制ログアウトについては、20 分経過時点でどの画面を表示しているかによって挙動が異なります。例) ポップアップを表示している状態で強制ログアウトした場合はログイン画面ではなく想定外エラー画面に遷移します。その場合は、「再エネ業務統合システム TOP へ」リンクからログイン画面を表示して再ログインをお願いします。

第2章 新規利用登録・ログイン

2.1 新規利用登録

本システムの利用を開始する際に（事業者として初めて利用する際に）、ユーザ情報を登録する画面です。

【画面起動方法】

本システムの URL にアクセスします。(<https://saiene.occto.or.jp>)

ポータルトップ(ログイン前) > 新規事業者登録はこちら

2.1.1 画面項目

The screenshot shows the 'New User Registration' page. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'ログイン' (Login), '新規事業者登録はこちら' (Click here for new business registration), and '交付金に関する情報' (Information regarding grants). The main content area is titled '新規利用登録' (New User Registration). It includes a 'ユーザ情報' (User Information) section with fields for 'ユーザ名' (User Name), 'ユーザ名カナ' (User Name Kana), and 'メールアドレス' (Email Address). Below this is a 'ご登録までの流れ' (Registration Process Flow) section with four steps: Step1 (Registration), Step2 (Verification), Step3 (Application), and Step4 (Confirmation). A large blue arrow points from the '新規事業者登録はこちら' link in the sidebar to the '新規利用登録' page. A red number '4' is placed next to the '送信' (Send) button at the bottom right.

図 2-1-1 新規利用登録画面

表 2-1-1 新規利用登録画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	ユーザ名	○	文字列	20	ユーザの氏名
2	ユーザ名カナ	○	文字列	40	ユーザの氏名（カナ）
3	メールアドレス	○	文字列	254	ユーザのメールアドレス  当アドレスはシステム利用時のワンタイムパスワード認証や各種情報の通知先となりますので、通常使用しているメールアドレスを指定してください。
4	送信	—	ボタン	—	ユーザ ID/仮パスワードを「No.3 メールアドレス」に送信します。

2.1.2 操作方法

新規利用登録画面にはサブ画面がないため本項は記載しない。

2.1.3 メッセージ説明

新規利用登録画面のメッセージを説明します。

表 2-1-3 新規利用登録画面のエラーメッセージ

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
1	MSG_C0080E	既に同一のメールアドレスが使用されています。システム管理者に問い合わせてください。	本システムでは重複メールアドレスは登録できません。何らかの理由で既に同一メールアドレスが登録されていますので、まずはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

2.2 ポータルトップ

本システムを利用する際のトップページ（ログイン）画面です。

【画面起動方法】

本システムの URL にアクセスします。(<https://saiene.occto.or.jp>)

2.2.1 画面項目

2.2.1.1 ポータルトップ(ログイン前)画面

図 2-2-1-1 ポータルトップ(ログイン前)

表 2-2-1-1 ポータルトップ(ログイン前)画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	ユーザ ID	○	文字列	11	ユーザごとに採番される一意の ID
2	パスワード	○	文字列	128	英字(大文字・小文字)、数字、および以下の特殊文字をそれぞれ 1 文字以上した 12 文字以上の文字列 `~!#\$%&'()*+,-./<=>?@[^_`{ }:;,.
3	ログイン	—	ボタン	—	入力したユーザ ID/パスワードでログインします。登録済の内容と一致した場合、「2.2.2.1 ワンタイムパスワード認証画面」を表示します。
4	ユーザ ID/パスワードを忘れた場合	—	リンク	—	「2.2.2.2 ユーザ ID/パスワード忘却画面」を表示します
5	新規事業者登録はこちら	—	リンク	—	「2.1 新規利用登録画面」を表示します
6	ファイルダウンロードはこちら (①卸電力取引市場の参照価格)	—	リンク	—	「11.1 交付金に関わる公開情報(卸電力取引市場の参照価格)画面」を表示します
7	ファイルダウンロードはこちら (②インバランスリスク単価)	—	リンク	—	「11.2 交付金に関わる公開情報(インバランスリスク単価)画面」を表示します

2.2.1.2 ポータルトップ(ログイン後)画面




図 2-2-1-2 ポータルトップ(ログイン後)

表 2-2-1-2 ポータルトップ(ログイン後)画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	メニュー	—	リンク	—	☞「表 1-2 メニュー構成」を参照
2	お知らせ	—	リンク	—	公開中のお知らせを表示します。タイトルのリンクをクリックすると「9.1.2.1 お知らせ詳細画面」に遷移します。

2.2.2 操作方法

ポータルトップ画面の操作方法を説明します。

2.2.2.1 ワンタイムパスワード認証画面



図 2-2-2-1 ワンタイムパスワード認証画面

【操作方法】

- (1) 受信したワンタイムパスワード通知メールに記載のパスワードを入力して、ログインボタンをクリックします。



- (2) 正しく入力した場合、「2.2.1.2 ポータルトップ(ログイン後)画面」に遷移します。

 初回ログイン時はワンタイムパスワード認証画面ではなく、「10.1 パスワード変更画面」が表示されます。

2.2.2.2 ユーザ ID/パスワード忘却画面

ユーザID/パスワード忘却

■ ユーザIDを忘れた場合

登録済の設備ID（複数ある場合はいずれか1件）とユーザ登録したメールアドレスを送信して、ユーザIDの再通知およびパスワード再発行を行います。

設備ID *

メールアドレス *

例) saiene@example.com

送信

■ パスワードを忘れた場合

ユーザIDとメールアドレスを送信して、パスワードの再発行を行います。

ユーザID *

メールアドレス *

例) saiene@example.com


送信

再エネ業務総合システムTOPへ

図 2-2-2-2 ユーザ ID/パスワード忘却画面

【操作方法】

- (1) 「ユーザ ID を忘れた場合」「パスワードを忘れた場合」のいずれかの状況に応じて画面で指定された内容を入力し、送信ボタンをクリックします。
- (2) 下記のメールが登録済メールアドレスに送信されますので、メールに記載の内容に従って操作を進めてください。



2.2.3 メッセージ説明

ポータルトップ画面のメッセージを説明します。

表 2-2-3 ポータルトップ画面のエラーメッセージ

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
1	MSG_C0083E	ワンタイムパスワードの送信に失敗しました。しばらく経ってから再度ログインしてください。再発するようであればシステム管理者へお問い合わせください。	予期せぬ理由でパスワードの送信に失敗しました。リトライしてもログインできない場合は、お問い合わせ窓口にご連絡ください。
2	MSG_C0013E	ワンタイムパスワードが正しくない、もしくは有効時間が過ぎています。	ワンタイムパスワード通知メールに記載のパスワードを有効期限内(10 分以内)に入力ください。有効期限を超えてしまった場合は、再度ポータルトップ(ログイン前)に戻り、ユーザ ID/パスワードの入力からお願いします。
3	MSG_C0032E	設備 ID またはメールアドレスが正しくありません。	登録済データと一致しない情報が入力されていますので、正しい値を入力してください。ユーザ ID はユーザ情報登録通知メールにて記載されたものです。それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口にご連絡ください。
4		ユーザ ID またはメールアドレスが正しくありません。	
5	MSG_C0012E	選択されたお知らせは表示することができません。	ポータルトップ(ログイン後)画面を表示後に、システム管理者にてお知らせの状態が変更された可能性があります。ポータルトップ(ログイン後)画面を再ロードしてください。

第3章 マスタ情報管理

3.1 認定事業者情報申請

認定事業者情報を申請する画面です。

【画面起動方法】

(メニュー) マスタ情報管理 > 認定事業者情報申請

3.1.1 画面項目

認定事業者情報申請

申請登録

事業者情報

1 事業者名 *

2 事業者名カナ *

3 電話番号 *

4 郵便番号 *

5 住所① *

6 住所② *

7 個人/法人 *

8 法人番号

口座情報

9 金融機関名

10 金融機関コード

11 支店名

12 支店番号

13 預金種目

14 口座番号

15 口座名義

入力した口座名義に相違ありません。

☐ 認定事業者と口座名義人が異なっている場合においても、口座名義人との間に問題が生じた場合は認定事業者に於いて解決し、貴機関に一切のご迷惑をおかけしないことを保証いたします。

【ゆうちょ銀行を登録される場合】

振込用の店番・口座番号は、通帳に記載されている通常の記号・番号と異なります。

振込用の「店名・預金種目・口座番号」を事前にご確認ください。（詳しくは、ゆうちょ銀行のホームページでご確認ください）

【口座名義についての注意事項】

(1) 口座名義は、金融機関に登録されている口座名義を入力してください。

但し、カナおよび英字は大文字でご入力ください。（半角30文字以内）

（例：「(vsa) → 「VSA」、「abc」 → 「ABC」

(2) 口座名義が相違している場合、お振込みができません。

※使用可能文字（全角フォーマット）

カナ(小文字を除く)、濁点、半濁点、英大文字(A～Z)、数字(0～9)、SP(スペース)、記号4種類(「(」-「)」、「{」-「}」、「[」-「]」、「<」-「>」)のみ。

設備情報

設備情報が追加されていません

16 追加

※FIT設備を所有する事業者については、添付書類も併せて登録してください。

FIT設備のみを所有する事業者については、添付書類は登録不要です。

ユーザ情報

ユーザID	ユーザ名	ユーザ名カナ	メールアドレス	ユーザ権限
ZUW7GHZD000	管理者	カンリシヤ	kanri@aaa.com	管理者

17 追加

印鑑証明書

添付ファイルが追加されていません

18 追加

受電地点特定番号および事業者名がわかる資料（例：検針票、発調契約申込書）

添付ファイルが追加されていません

19 追加

譲渡確認書類

添付ファイルが追加されていません

20 追加

ごみ処理施設許可証

添付ファイルが追加されていません

21 追加

22 申請

図 3-1-1 認定事業者情報申請画面

表 3-1-1 認定事業者情報申請画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	事業者名	○	文字列	130	認定事業者名
2	事業者名カナ	○	カナ文字	400	No.1「事業者名」のカナ
3	電話番号	○	数値	20	認定事業者の電話番号
4	郵便番号	○	数値	3+4	認定事業者の郵便番号
5	住所	○	文字列	25+25	認定事業者の住所
6	個人／法人	○	ラジオボタン	—	「個人」「法人」から選択
7	法人番号	△(※1)	数値	13	認定事業者の法人番号
8	金融機関名	△(※2)	文字列	15	認定事業者が保有する口座の金融機関名
9	金融機関コード	△(※2)	数値	4	全国で一意の金融機関コード
10	支店名	△(※2)	文字列	15	認定事業者が保有する口座の支店名
11	支店番号	△(※2)	数値	3	No.9「金融機関コード」と合わせて全国で一意となる支店番号
12	預金種目	△(※2)	ラジオボタン	—	「普通」「当座」「貯蓄」から選択
13	口座番号	△(※2)	数値	7	【ゆうちょ銀行を登録される場合】 振込用の店番・口座番号は、通帳に記載されている通常の記号・番号と異なります。振込用の「店名・預金種目・口座番号」を事前にご確認ください。(詳しくは、ゆうちょ銀行のホームページでご確認ください) 【口座名義についての注意事項】 (1)口座名義は、金融機関に登録されている口座名義を入力してください。但し、カナおよび英字は大文字でご入力ください。(半角 30 文字以内)(例:「ヤマト」→「ヤマト」、「abc」→「ABC」) (2)口座名義が相違している場合、お振込みができません。※使用可能文字(全銀フォーマット)カナ(小文字を除く)、濁点、半濁点、英大文字(A～Z)、数字(0～9)、SP [スペース]、記号 4 種類(() ・ [ハイフン] ・ [ピリオド])のみ。
14	口座名義	△(※2)	半角カナ	30	
15	口座名義確認	△(※3)	チェックボックス	—	入力した口座名義に相違ないことを確認しチェックします
16	設備情報	○	追加領域	—	「3.1.2.1 設備情報追加画面」を表示します
17	ユーザ情報	—	追加領域	—	「3.1.2.2 ユーザ追加画面」を表示します
18	添付ファイル(印鑑証明書)	△(※2,6)	添付領域	—	追加ボタンをクリックすると「3.1.2.3 添付ファイル追加画面」を表示します。 削除ボタンをクリックすると添付ファイルを削除します。
19	添付ファイル(受電地点特定番号および事業者名がわかる資料)	△(※2,6)	添付領域	—	
20	添付ファイル(譲渡確認書類)	△(※4,6)	添付領域	—	
21	添付ファイル(ごみ処理許可証)	△(※5,6)	添付領域	—	
22	申請	—	ボタン	—	入力した内容で申請します

- ※1 個人／法人区分で法人が選択された場合、必須項目となる。
- ※2 FIP 設備が 1 件でも登録された場合、必須項目となる。(FIP 交付金交付のため)
- ※3 口座名義が入力されている場合、必須項目となる。
- ※4 FIP 設備かつ譲渡設備が 1 件でも登録された場合、必須項目となる。
- ※5 FIP 設備かつごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設で認定に係るバイオマス比率を交付金の上限としない設備が 1 件でも登録された場合、必須項目となる
- ※6 「3.1.2.3 添付ファイル追加画面【添付ファイルの対象について】」参照

3.1.2 操作方法

認定事業者情報申請画面の操作方法を説明します。

3.1.2.1 設備情報追加画面

設備情報追加

設備ID *
(例) A123456789

受電地点特定番号 *
(例) 1234567890123456789012

譲渡された設備の場合は、以下にチェックしてください。

☐ 譲渡設備

ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設におけるバイオマス発電設備で、認定に係る全体のバイオマス比率を交付金の上限としない設備の場合は、以下にチェックしてください。

☐ ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設

追加 キャンセル

図 3-1-2-1 設備情報追加画面

【操作方法】

- (1) 設備 ID・受電地点特定番号を入力して登録ボタンをクリックします。
- (2) 認定事業者情報申請画面にて登録したデータが表示されていることをご確認ください。

 譲渡設備の場合、まずは譲渡元が本システムで設備削除申請を行う必要があります。

 譲渡先にて譲渡設備を追加する場合、譲渡設備にチェックを入れてください。

3.1.2.2 ユーザ追加画面



ユーザ追加

ユーザ名 *

例) 再エネ太郎

ユーザ名カナ *

例) サイエネタロウ

メールアドレス *

例) saiene@example.com

ユーザ権限 *

☒ 管理者 ☐ ユーザ

追加 キャンセル

図 3-1-2-2 ユーザ追加画面

【操作方法】

- (1) ユーザ名・ユーザ名カナ・メールアドレス・ユーザ権限を入力して、追加ボタンをクリックします。
- (2) 認定事業者情報申請画面にて登録したデータが表示されていることをご確認ください。

3.1.2.3 添付ファイル追加画面



添付ファイル追加

ファイル名 *

例) ○○の添付ファイル

添付ファイルをアップロード

ファイルを選択 選択されていません

追加 キャンセル

図 3-1-2-3 添付ファイル追加画面

【操作方法】

- (1) ファイル名を入力の上、ファイル選択ボタンをクリックして「開く」ダイアログを表示し、添付するファイルを選択します。
- (2) 追加ボタンをクリックします。
- (3) 認定事業者情報申請画面にて登録したデータが表示されていることをご確認ください。

 ファイル名は内容がわかる名称を指定してください。

【添付ファイルの対象について】

- ・印鑑証明書：
FIP 設備を追加・変更する際に必要となります
- ・受電地点特定番号および事業者名がわかる資料：
FIP 設備を追加・変更する際に必要となります
- ・譲渡確認書類：
譲渡された FIP 設備を追加する際に必要となります
 設備情報追加画面にて「譲渡設備」にチェックを付けた設備が対象となります
- ・ごみ処理施設許可証：
ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設における FIP バイオマス発電設備で、認定バイオマス比率を交付金の上限としない場合に必要となります
 設備情報追加画面にて「ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設」にチェックを付けた設備が対象となります

3.1.2.4 認定事業者情報申請確認画面



図 3-1-2-4 認定事業者情報申請確認画面

【操作方法】

- (1) 認定事業者情報申請画面にて、申請ボタンをクリックします。
 譲渡設備を追加した場合、譲渡元の手続き完了後に審査が行われます。申請時点で譲渡元が手続き中の場合、以下警告メッセージが出力されます。（警告は表示されますが申請は可能です。）
MSG_C234W：広域機関から譲渡元事業者への交付・精算が完了していない設備が含まれているため、本申請の審査は交付・精算が完了後に行います。予めご了承ください。
- (2) OK ボタンをクリックします。
- (3) 認定事業者情報申請一覧画面にて申請したデータが表示されていることをご確認ください。

3.1.3 メッセージ説明

認定事業者情報申請画面のメッセージを説明します。

表 3-1-3 認定事業者情報申請画面のエラーメッセージ

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
1	MSG_C0059E	現在再エネ業務統合システムに登録されていない組み合わせです。組み合わせをご確認いただき、正しい場合は再エネ業務統合システムに登録されるまでお待ちください。	FIT設備はシステムによる自動審査です。(FIT 納付金・交付金管理システムにて登録済の設備 ID と受電地点特定番号の組合せかどうかをチェックしています) そのため、未稼働設備や積立未開始の設備は登録できません。FIT 兼 FIT 事業者の場合はまず FIT 設備だけ申請いただきますようお願いします。  買取義務者から FIT 事業者への支払日の約 2 か月後が登録可能時期の目安となります。
2	MSG_C0065E	譲渡設備の場合は、譲渡設備のチェックを入れてください。	追加しようとしている設備 ID が本システムですでに登録済（かつ削除済）の状態です。本システムではこの状態の設備を譲渡設備と判断するため、チェックを入れてください。
3	MSG_C0080E	既に同一のメールアドレスが使用されています。システム管理者に問い合わせてください。	本システムでは重複メールアドレスは登録できません。何らかの理由で既に同一メールアドレスが登録されていますので、まずはお問い合わせ窓口にご連絡ください。
4	MSG_C0103E	譲渡元の設備情報が存在しません。設備 ID が正しいかご確認ください。正しい場合、譲渡元が本システムに設備登録をしていないため、譲渡設備のチェックを付与せず登録してください。	追加しようとした設備情報が本システムに登録されていません。設備 ID の入力为正しく入力されているかご確認ください。 正しい場合は、譲渡元が本システムに設備登録をしていないため、譲渡設備のチェックを付与せず登録してください。
5	MSG_C0097E	入力された設備のデータは同一事業者で削除済のため、登録できません。	追加しようとしている設備は本システムですでに同一事業者で削除済であるため登録できません。削除済の設備を再度追加する場合、お問い合わせ窓口にご連絡ください。
6	MSG_C0177E	入力した口座名義に相違ない旨をご確認のうえ、チェックを付けてください。	口座名義を入力した場合は確認の上チェックをつけてください。
7	MSG_C0183E	バイオマス設備でない場合は、ごみ処理施設のチェックを入れずに登録してください。	追加しようとしている設備がバイオマス設備でない場合はチェックを外してください。
8	MSG_C0189E	口座名義が未入力のため、口座名義確認用のチェックボックスへのチェックは不要です。	口座名義を入力していない場合はチェックを外してください。
9	MSG_C0196E	FIT 設備のみを所有しているため、ファイルの添付はできません。添付ファイルを削除してから申請してください。 ファイル種別：	メッセージに表示されているファイル種別に該当する添付ファイルを削除してください。
10	MSG_C0197E	法人番号として正しくない値です。値をご確認のうえ入力してください。	法人番号が正しく入力されているかご確認ください。

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
11	MSG_C0207E	入力した設備は、交付金相当額積立金取戻申請の合格後に登録してください。削除した FIT 認定されていた設備を再追加し、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。(FIT 認定時の設備 ID :)	削除した FIT 設備を再追加し、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。交付金相当額積立金取戻申請の合格通知後、FIP 設備として認定事業者情報申請を実施してください。
12	MSG_C0208E	入力した設備は、FIT 認定されていた期間の交付金相当額積立金が存在します。FIT 認定時の設備情報を登録し、交付金相当額積立金取戻申請の合格後に FIP として認定事業者情報申請を実施してください。(FIT 認定時の設備 ID :)	エラーになった設備を FIT として一度登録して、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。交付金相当額積立金取戻申請の合格通知後、FIP 設備として認定事業者情報申請を実施してください。
13	MSG_C0209E	入力した設備は、FIT 認定されていた期間の交付金相当額積立金が存在します。譲渡元の事業者によって FIT 認定時の設備情報を登録し、交付金相当額積立金取戻申請の合格後に FIP として認定事業者情報申請を実施してください。(FIT 認定時の設備 ID :)	エラーになった設備を、譲渡元の事業者で FIT として一度登録し、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。交付金相当額積立金取戻申請の合格通知後、譲渡先の事業者で FIP 設備として認定事業者情報申請を実施してください。  譲渡先の事業者による申請でエラーになるため、エラーの内容と FIT 設備で交付金相当額取戻申請を実施する必要がある旨を譲渡元の事業者に連携してください。

3.2 認定事業者情報一覧

認定事業者情報を審査、照会する画面です。

【画面起動方法】

(メニュー) マスタ情報管理 > 認定事業者情報一覧

3.2.1 画面項目

認定事業者情報一覧

・MSG_C00251：該当する認定事業者情報は1件です。

認定事業者情報検索

1再エネ事業者コード00000574

2事業者名株式会社事業者 0 1

3設備ID例) A123456789

4受電地点特定番号例) 1234567890123456789012

5審査結果選択してください

6有効な最新マスタのみ表示

7検索

認定事業者情報検索結果一覧

1～1件 / 1件中

8再エネ事業者コード

9事業者名

10申請番号

11審査結果

12詳細

00000574	株式会社事業者 0 1	0000000865	合格	
----------	-------------	------------	----	--

<<

1

>>

図 3-2-1 認定事業者情報一覧画面

表 3-2-1 認定事業者情報一覧画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	再エネ事業者コード	—	数値(非活性)	8	認定事業者情報申請にて採番される一意の No
2	事業者名	—	文字列(非活性)	130	認定事業者情報申請にて登録した事業者名
3	設備 ID	—	文字列	10	発電設備を一意に特定する ID
4	受電地点特定番号	—	数値	22	受電地点を一意に特定する番号
5	審査結果	—	リストボックス	—	「審査中」「合格」「不合格」から選択
6	有効な最新マスタのみ表示	—	チェックボックス	—	チェックした場合、最新の合格データのみ表示します。 チェックしない場合、すべての申請履歴を表示します。
7	検索	—	ボタン	—	入力した条件で検索します
8	再エネ事業者コード	—	表示項目	—	No.1「再エネ事業者コード」と同様
9	事業者名	—	表示項目	—	No.2「事業者名」と同様
10	申請番号	—	表示項目	—	申請時に採番される一意の番号
11	審査結果	—	表示項目	—	「審査中」「合格」「不合格」のいずれかを表示
12	詳細	—	ボタン	—	「3.2.2.1 認定事業者情報詳細画面」を表示します

3.2.2 操作方法

認定事業者情報一覧／詳細画面の操作方法を説明します。

3.2.2.1 認定事業者情報詳細画面

認定事業者情報詳細

申請詳細

■ 申請情報

申請番号0000001121

■ 事業者情報

再エネ事業者コード00000574

事業者名株式会社事業者 0 1

事業者名カナシギョウシャ

電話番号0312345678

郵便番号〒 135 - 0061

住所①東京都江東区豊洲1-2

住所②例) ○○ビル201号

個人／法人☒ 個人 ☐ 法人

法人番号例) 1234567890123

■ 口座情報

金融機関名例) 〆〆 金融機関コード0001

支店名例) 〆〆 支店番号100

預金種目☒ 普通 ☐ 当座 ☐ 貯蓄

口座番号1234567 口座名義例) 〆〆 〆〆

入力した口座名義に相違ありません。

☒ 認定事業者と口座名義人が異なっている場合においても、口座名義人との間に問題が生じた場合は認定事業者に於いて解決し、貴機関に一切のご迷惑をおかけしないことを保証いたします。

【ゆうちょ銀行を登録される場合】

振込用の店番・口座番号は、画面に記載されている通常の記号・番号と異なります。

振込用の「店名・預金種目・口座番号」を事前にご確認ください。（詳しくは、ゆうちょ銀行のホームページでご確認ください）

【口座名義についての注意事項】

(1) 口座名義は、金融機関に登録されている口座名義を入力してください。

但し、カナおよび英字は大文字でご入力ください。（半角30文字以内）

（例：「(y+3)」→「Y+3」、「abc」→「ABC」

(2) 口座名義が相違している場合、お振込みできません。

※使用可能文字（全銀フォーマット）

カナ(小文字を除く)、濁点、半濁点、英大文字(A～Z)、数字(0～9)、SP(スペース)、記号4種類() _ . / (ナナ) . (ピリオド) のみ。

■ 設備情報

設備ID	受電地点特定番号	認定法区分	備考
AZ80015C13	0300000000000000000215	FIP	-
AZ80016C13	0300000000000000000216	FIP	-

■ ユーザ情報

ユーザID	ユーザ名	ユーザ名カナ	メールアドレス	ユーザ権限
PAJVSQDL000	再エネタロウ	サイエネタロウ	saene@example.com	管理者
PAJVSQDL001	再エネハナコ	サイエネハナコ	saene@example.com	ユーザ
PAJVSQDP001	再エネジロウ	サイエネジロウ	saene@example.com	ユーザ

■ 印鑑証明書

添付ファイル

印鑑証明書

■ 受電地点特定番号および事業者名がわかる資料（例：検針票、発調契約申込書）

添付ファイル

検調契約書

■ 譲渡確認書類

添付ファイル

譲渡確認書類

■ ごみ処理施設許可証

ファイルはありません。

■ 審査結果

可否合格

可否理由申請情報に問題ないことを確認しました。審査合格とします。

戻る

変更

図 3-2-2-1 認定事業者情報詳細画面

30

【操作方法】

ケース①：すでに登録済（審査合格）の状態からユーザや設備情報等を変更する

(1) 変更ボタンをクリックすると、申請画面が表示されます。

内容を変更のうえ、申請ボタンをクリックしてください。

 設備 ID・受電地点特定番号を変更する場合は、同一申請内で次の 2 つの操作を必ず行ってください。

① 変更前の設備の削除

「削除」ボタンを押下し、変更前の設備情報を削除します。

② 変更後の設備の追加

「追加」ボタンを押下し、変更後の設備情報を入力します。

※削除のみの申請を行ってから、別途変更後の設備を追加することはできません。

必ず削除と追加を同一申請内で実施してください。

 下記項目の変更があった場合は審査が必要です。それ以外の項目は自動承認です。

[審査が必要な項目(表 3-1-1 認定事業者情報申請画面項目一覧)]

- No. 1、2：事業者名
- No. 7：法人番号
- No. 8～15：口座情報
- No. 16：設備情報
- No. 18～21：添付ファイル

 一度も審査合格していない認定事業者の場合、管理者のユーザ情報は変更できません。

審査合格後に変更申請をしてください。

急ぎ変更が必要な場合、新規利用登録からやり直してください。

 譲渡設備を追加した場合、譲渡元の手続き完了後に審査が行われます。申請の時点で譲渡元が手続き中の場合、以下警告メッセージが出力されます。(警告は表示されますが申請は可能です。)

MSG_C234W：広域機関から譲渡元事業者への交付・精算が完了していない設備が含まれているため、本申請の審査は交付・精算が完了後に行います。予めご了承ください。

(2) 上記項目の変更申請を行った場合は、審査結果通知をお待ちください。

上記項目以外の変更を行った場合は、認定事業者情報一覧画面および認定事業者情報詳細画面にて変更したデータが表示されていることをご確認ください。

ケース②：すでに設備情報に登録済の設備を削除する

(1) 変更ボタンをクリックすると、申請画面が表示されます。

(2) 設備情報欄にて、削除対象設備の行の削除ボタンを押下します。

■ 設備情報

設備ID	受電地点特定番号	認定法区分	備考	
AZ80015C13	0300000000000000000215	FIP	-	<button>削除</button>
AZ80016C13	0300000000000000000216	FIP	-	<button>削除</button>

追加

図 3-2-2-1 認定事業者情報詳細画面 設備情報エリア

- (3) 内容確認のうえ、申請ボタンを押下します。押下後審査結果通知をお待ちください。

 一度削除した設備は同一事業者内での再登録ができません。削除対象に誤りがないか十分にご確認のうえ申請ください。

3.2.3 メッセージ説明

認定事業者情報一覧／詳細画面のメッセージを説明します。

表 3-2-3 認定事業者情報一覧／詳細画面のエラーメッセージ

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
1	MSG_C0059E	現在再エネ業務統合システムに登録されていない組み合わせです。組み合わせをご確認いただき、正しい場合は再エネ業務統合システムに登録されるまでお待ちください。	FIT 設備はシステムによる自動審査です。(FIT 納付金・交付金管理システムにて登録済の設備 ID と受電地点特定番号の組合せかどうかをチェックしています) そのため、未稼働設備や積立未開始の設備は登録できません。FIP 兼 FIT 事業者の場合はまず FIP 設備だけ申請いただきますようお願いします。  買取義務者から FIT 事業者への支払日の約 2 か月後が登録可能時期の目安となります。
2	MSG_C0065E	譲渡設備の場合は、譲渡設備のチェックを入れてください。	追加しようとしている設備 ID が本システムですでに登録済（かつ削除済）の状態です。本システムではこの状態の設備を譲渡設備と判断するため、チェックを入れてください。
3	MSG_C0080E	既に同一のメールアドレスが使用されています。システム管理者に問い合わせてください。	本システムでは重複メールアドレスは登録できません。何らかの理由で既に同一メールアドレスが登録されていますので、まずはお問い合わせ窓口にご連絡ください。
4	MSG_C0103E	譲渡元の設備情報が存在しません。設備 ID が正しいかご確認ください。正しい場合、譲渡元が本システムに設備登録をしていないため、譲渡設備のチェックを付与せず登録してください。	追加しようとした設備情報が本システムに登録されていません。設備 ID の入力为正しく入力されているかご確認ください。 正しい場合は、譲渡元が本システムに設備登録をしていないため、譲渡設備のチェックを付与せず登録してください。
5	MSG_C0097E	入力された設備のデータは同一事業者で削除済のため、登録できません。	追加しようとしている設備は本システムですでに同一事業者で削除済であるため登録できません。削除済の設備を再度追加する場合、お問い合わせ窓口にご連絡ください。
6	MSG_C0177E	入力した口座名義に相違ない旨をご確認のうえ、チェックを付けてください。	口座名義を入力した場合は確認の上チェックをつけてください。
7	MSG_C0183E	バイオマス設備でない場合は、ごみ処理施設のチェックを入れずに登録してください。	追加しようとしている設備がバイオマス設備でない場合はチェックを外してください。
8	MSG_C0189E	口座名義が未入力のため、口座名義確認用のチェックボックスへのチェックは不要です。	口座名義を入力していない場合はチェックを外してください。
9	MSG_C0071E	ファイルが正常にアップロードされていません。お手数ですがファイルを再確認いただき、再度アップロードをお願いします。	アップロードされたファイルがウイルススキャンの結果、何らかの理由で隔離された可能性があります。添付ファイルを全て削除のうえ再度登録いただくか、まずはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
10	MSG_C0072E	ウイルススキャン中です。時間をおいて再度実行してください。	アップロードされたファイルをスキャン中のためしばらくお待ちください。再発した場合、お問い合わせ窓口にご連絡ください。
11	MSG_C0196E	FIT 設備のみを所有しているため、ファイルの添付はできません。添付ファイルを削除してから申請してください。 ファイル種別：	メッセージに表示されているファイル種別に該当する添付ファイルを削除してください。
12	MSG_C0197E	法人番号として正しくない値です。値をご確認のうえ入力してください。	法人番号が正しく入力されているかご確認ください。
13	MSG_C0207E	入力した設備は、交付金相当額積立金取戻申請の合格後に登録してください。削除した FIT 認定されていた設備を再追加し、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。(FIT 認定時の設備 ID：)	削除した FIT 設備を再追加し、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。交付金相当額積立金取戻申請の合格通知後、FIP 設備として認定事業者情報申請を実施してください。
14	MSG_C0208E	入力した設備は、FIT 認定されていた期間の交付金相当額積立金が存在します。FIT 認定時の設備情報を登録し、交付金相当額積立金取戻申請の合格後に FIP として認定事業者情報申請を実施してください。(FIT 認定時の設備 ID：)	エラーになった設備を FIT として一度登録して、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。交付金相当額積立金取戻申請の合格通知後、FIP 設備として認定事業者情報申請を実施してください。
15	MSG_C0209E	入力した設備は、FIT 認定されていた期間の交付金相当額積立金が存在します。譲渡元の事業者によって FIT 認定時の設備情報を登録し、交付金相当額積立金取戻申請の合格後に FIP として認定事業者情報申請を実施してください。(FIT 認定時の設備 ID：)	エラーになった設備を、譲渡元の事業者で FIT として一度登録し、交付金相当額積立金取戻申請を実施してください。交付金相当額積立金取戻申請の合格通知後、譲渡先の事業者で FIP 設備として認定事業者情報申請を実施してください。  譲渡先の事業者による申請でエラーになるため、エラーの内容と FIT 設備で交付金相当額取戻申請を実施する必要がある旨を譲渡元の事業者に連携してください。

第4章 算定諸元管理

4.1 バイオマス比率登録・更新

バイオマス比率を登録する画面です。登録したバイオマス比率の更新も可能です。

【画面起動方法】

(メニュー) 算定諸元管理 > バイオマス比率 > バイオマス比率登録・更新

4.1.1 画面項目

バイオマス比率登録・更新

バイオマス比率登録・更新

1 再エネ事業者コード * 00000574

2 対象年月 * 2025/09 3 設備表示

設備一覧

No	4 設備ID	5 発電設備の名称	6 燃料区分コード	7 燃料区分A比率[%]	燃料区分B比率[%]	燃料区分C
1	AZ80015C13	設備0243	ABF	50.000	20.000	例) 100.0
2	AZ80016C13	設備0244	ABCDE	50.000	20.000	例) 100.0
3	AZ80017C13	設備0245	AF	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.0
4	AZ80018C13	設備0246	ABEF	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.0
5	AZ80019C13	設備0245	ABCD	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.0

8 戻る 9 登録

図 4-1-1 バイオマス比率登録・更新画面

バイオマス比率登録・更新

バイオマス比率登録・更新

再エネ事業者コード * 00000574

対象年月 * 2025/09 設備表示

設備一覧

燃料区分C比率[%]	燃料区分D比率[%]	燃料区分E比率[%]	燃料区分E（非バイオ）比率[%]	燃料区分F比率[%]
例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	0.000	30.000
例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	0.000	30.000
例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000
例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000
例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000

戻る 登録

図 4-1-2 バイオマス比率登録・更新画面（スクロール①）

バイオマス比率登録・更新

バイオマス比率登録・更新

再エネ事業者コード*00000574

対象年月*2025/09

設備表示

設備一覧

再[%]	燃料区分E比率[%]	燃料区分E（非バイオ）比率[%]	燃料区分F比率[%]	燃料区分G比率[%]
	例) 100.000	0.000	30.000	例) 100.000
	例) 100.000	0.000	30.000	例) 100.000
	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000
	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000
	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000	例) 100.000

戻る

登録

図 4-1-3 バイオマス比率登録・更新画面（スクロール②）

表 4-1-1 バイオマス比率登録・更新画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	再エネ事業者コード	○	数値(非活性)	8	認定事業者情報申請にて採番される一意の No
2	対象年月	○	リストボックス	—	バイオマス比率を登録する電力供給年月（検針月）
3	設備表示	—	ボタン	—	指定した対象年月においてバイオマス比率の登録が必要な設備を「設備一覧」エリアに表示します
4	設備 ID	—	表示項目	—	発電設備を一意に特定する ID
5	発電設備の名称	—	表示項目	—	当該設備の名称
6	燃料区分コード	—	表示項目	—	当該設備の発電に使用する燃料について、燃料区分のアルファベットを結合した文字列 ＜燃料区分＞ A：メタン発酵ガス B：森林における立木竹の伐採または間伐により発生する未利用の木質バイオマス（輸入木材を除く） C：一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス（製材等残材、輸入木材、農作物残さ等） D：建築資材廃棄物 E：一般廃棄物・木質バイオマス以外のバイオマス F：その他（助燃剤等） G：バイオマス液体燃料
7	燃料区分 A～G 比率[%]	—	数値	整数：3 小数：3	No.6「燃料区分コード」に表示された燃料区分に対して、比率の合計が 100%となるよう入力します ※燃料区分 E の非バイオマスに該当する燃料の比率は「燃料区分 E（非バイオ）比率」に入力します
8	戻る	—	ボタン	—	「4.2 バイオマス比率管理画面」を表示します
9	登録	—	ボタン	—	入力した内容で登録します

4.1.2 操作方法

バイオマス比率登録・更新画面の操作方法を説明します。

- (1) 対象年月を選択し、設備表示ボタンをクリックします。

クリック後、バイオマス比率の登録対象となる設備が一覧表示されます。

既に登録済のバイオマス比率がある場合、その値が表示されます。

- (2) 各設備に対して合計 100%となるよう各燃料区分のバイオマス比率を入力します。
- (3) 登録ボタンを押下し、入力した値をシステムに登録します。

4.1.3 メッセージ説明

バイオマス比率登録・更新画面のメッセージを説明します。

表 4-1-2 バイオマス比率登録・更新画面のエラーメッセージ

No.	ID	メッセージ内容	対処方法
1	MSG_C0111E	バイオマス比率の登録が必要な設備は存在しません。燃料区分が 1 つのバイオマス設備は登録不要です。	電源種別がバイオマスであり、かつ燃料区分を複数持つ設備のみがバイオマス比率の登録対象となります。 燃料区分が 1 つの設備については FIP 交付金算定時に当該燃料区分を自動で 100%として処理するため登録不要です。
2	MSG_C0112E	最新の認定事業者情報申請に記載された設備 ID の中に、対象年月における事業計画認定情報の設備 ID と不一致のものが 있습니다。管理者にお問い合わせください。	事業計画認定情報は、再生可能エネルギー電子申請システムにて登録されている情報です。事業計画認定情報と認定事業者情報申請いただいた設備が不一致のため、登録できません。お問い合わせ窓口にご連絡ください。
3	MSG_C0113E	入力された対象年月の FIP 交付金は確定済のため変更できません。	すでに確定した FIP 交付金額に影響を及ぼす可能性のある変更はできません。
4	MSG_C0120E	999 行目の設備は入力された対象年月の FIP 交付金が確定済のため変更できません。	
5	MSG_C0119E	入力された対象年月において、999 行目の設備に対する FIP 交付金算定は実施済みです。変更が必要な場合管理者にお問い合わせください。	該当設備に対する FIP 交付金算定は実施済のため、変更できません。 変更が必要な場合はお問い合わせ窓口にご連絡ください。
6	MSG_C0084E	他者により同時に更新の操作がされたため、処理を中断しました。最新情報を検索していただき、必要に応じて再操作をお願いします。	他のユーザが同じ処理を実行していないかをご確認ください。

4.2 バイオマス比率管理

登録したバイオマス比率を照会する画面です。

【画面起動方法】

(メニュー) 算定諸元管理 > バイオマス比率

4.2.1 画面項目

バイオマス比率管理

1バイオマス比率登録・更新

・MSG_C0025I：該当するバイオマス比率は4件です。

バイオマス比率検索

2対象年月
4再エネ事業者コード

3設備ID
5事業者名

6検索

バイオマス比率検索結果一覧

1～4件 / 4件中

7対象年月	8事業者情報	9設備ID	10燃料区分A比率	燃料区分B比率	燃料区分C比率	燃料区分D比率
2025/09	00000574：株式会社事業者01	2999492140	50.000%	20.000%	-	-
2025/09	00000574：株式会社事業者01	AZ80015C13	50.000%	20.000%	-	-
2025/09	00000574：株式会社事業者01	AZ80016C13	50.000%	20.000%	-	-
2025/08	00000574：株式会社事業者01	2999492140	50.000%	20.000%	-	-

図 4-2-1 バイオマス比率管理画面

バイオマス比率管理

バイオマス比率登録・更新

・MSG_C0025I：該当するバイオマス比率は4件です。

バイオマス比率検索

対象年月
再エネ事業者コード

設備ID
事業者名

検索

バイオマス比率検索結果一覧

1～4件 / 4件中

燃料区分C比率	燃料区分D比率	燃料区分E比率	燃料区分E（非バイオ）比率	燃料区分F比率	燃料区分G比率
-	-	-	0.000%	30.000%	-
-	-	-	0.000%	30.000%	-
-	-	-	0.000%	30.000%	-
-	-	-	0.000%	30.000%	-

図 4-2-2 バイオマス比率管理画面（スクロール①）

バイオマス比率管理

バイオマス比率登録・更新

・MSG_C00251：該当するバイオマス比率は4件です。

×

バイオマス比率検索

対象年月

----年--月

設備ID

例) A123456789

再エネ事業者コード

00000574

事業者名

株式会社事業者 0 1

検索

バイオマス比率検索結果一覧

1 ～ 4 件 / 4 件中

<< 1 >>

11 12

燃料区分E比率	燃料区分E（非バイオ）比率	燃料区分F比率	燃料区分G比率	更新者	更新日
-	0.000%	30.000%	-	広域機関	2024/05/21
-	0.000%	30.000%	-	広域機関	2024/05/21
-	0.000%	30.000%	-	広域機関	2024/05/21
-	0.000%	30.000%	-	広域機関	2024/05/21

<< 1 >>

図 4-2-3 バイオマス比率管理画面（スクロール②）

表 4-2-1 バイオマス比率管理画面項目一覧

No.	項目	必須	属性	桁数	項目説明
1	バイオマス比率登録・更新	—	ボタン	—	「4.1 バイオマス比率登録・更新画面」を表示します
2	対象年月	—	年月	6	当該設備の電力供給年月（検針月）
3	設備 ID	—	文字列	10	発電設備を一意に特定する ID
4	再エネ事業者コード	—	数値(非活性)	8	認定事業者情報申請にて採番される一意の No
5	事業者名	—	文字列(非活性)	130	認定事業者情報申請にて登録した事業者名
6	検索	—	ボタン	—	入力した条件で検索します
7	対象年月	—	表示項目	—	No.2「対象年月」と同様
8	事業者情報	—	表示項目	—	No.4「再エネ事業者コード」＋No.5「事業者名」
9	設備 ID	—	表示項目	—	No.3「設備 ID」と同様
10	燃料区分 A～G 比率	—	表示項目	—	登録したバイオマス比率の値
11	更新者	—	表示項目	—	当該データを最後に登録・更新したユーザ ＜更新者の表示内容＞ 事業者：認定事業者にて登録・更新した場合 広域機関：広域機関にて登録・更新した場合
12	更新日	—	表示項目	—	当該データを最後に登録・更新した年月日

4.2.2 操作方法

バイオマス比率管理画面の操作方法を説明します。

- (1) 検索条件を入力し、検索ボタンを押下します。
- (2) 表示された検索結果を確認します。