

## #050


# 電源等情報管理

## 目次

1章 電源等情報管理について	1	8章 電源等情報の申込完了の手続き	83
(1) 電源等情報のシステム操作の流れ	1	(1) 申込完了手順	83
2章 電源等情報の照会	2	(2) メール通知	89
(1) 照会手順	2	9章 電源等申込情報の取下げ	90
(2) 検索条件詳細の判断条件	6	(1) 取下げ手順	90
(3) 電源等情報の登録内容に関する留意点	7	(2) メール通知	96
3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会	12	10章 電源等情報の変更	97
(1) 照会手順	12	(1) 変更手順	97
(2) 照会手順（申込情報の照会）	13	(2) 電源等リスト登録・変更の登録手順	118
(3) 照会手順（審査状況の照会）	16	(3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順	127
4章 電源等情報の登録（新規登録）	19	11章 電源等情報の取消	137
(1) 照会手順	19	(1) 取消手順	137
5章 電源等情報の登録（コピー登録）	37	変更履歴	153
(1) 登録手順	37		
6章 電源等情報の再申込	42		
(1) 登録手順	42		
(2) 電源等リスト登録・変更の登録手順	47		
7章 電源等申込情報の変更	51		
(1) 変更手順	51		
(2) 電源等リスト登録・変更の登録手順	62		
(3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順	73		

## (1) 電源等情報のシステム操作の流れ



電源等情報のシステム操作は以下のとおりです。  
実施する操作に該当するページを参照してください。



## (1) 照会手順

電源等情報の照会を行います。

- ① [参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



## (1) 照会手順

②電源等情報一覧画面が表示されます。

対象の電源等情報の検索条件を入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

検索条件を入力後、[検索]をクリック

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。  
内容については「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。  
以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊 シート番号 : 003
変動電源 (単独)	… 別冊 シート番号 : 103
変動電源 (アグリゲート)	… 別冊 シート番号 : 203
発動指令電源 (アグリゲート)	… 別冊 シート番号 : 303

## (1) 照会手順

③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。

電源等情報の詳細を確認する場合、対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。

検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリックしてください。

電源等情報一覧 (安定電源)

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | >>最後>>

電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	系統コード	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	FIT区分	登録日	削除状態
000000145	2025	0001	株式会社0001	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/02/17	未削除
000000146	2025	0001	株式会社0001	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/02/18	未削除
000000152	2025	0001	株式会社0001	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000153	2025	0001	株式会社0001	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000154	2025	0001	株式会社0001	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000952	2026	0001	株式会社0001	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000000953	2026	0001	株式会社0001	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000956	2026	0001	株式会社0001	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000957	2026	0001	株式会社0001	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000958	2026	0001	株式会社0001	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001259	2027	0001	株式会社0001	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000001260	2027	0001	株式会社0001	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001263	2027	0001	株式会社0001	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001264	2027	0001	株式会社0001	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001265	2027	0001	株式会社0001	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | >>最後>>

検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリック

※CSV出力時の制限事項

- 出力できるレコード件数の上限は、12,000件です。

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

## (1) 照会手順

- ④ 電源等情報一覧画面にて、確認対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックした場合、電源等情報詳細画面が表示されます。詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックしてください。提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

基本情報一覧		
容量を提供する電源等の区分	安定電源	
実働始年度	2025	
事業者コード	0001	
参加登録申請者名	株式会社0001	
電源等識別番号	0000000145	
電源等の名称	安定電源 1	
受電地点特定番号	12345000000000000000000001	
系統コード	12345	
エリア名	北海道	
同時最大受電電力[kW]	10,000	
経過措置係数 [%]		
余力活用契約締結	無	
調整不調電源情報	日数	5,000
	減額率 [%]	20,2000
	広域調停判断結果	ペナルティ要索対象
削除状態	未削除	

調整不調電源情報がある場合は表示

枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量 [kW]	運用年月	詳細
1	1号機	12345	火力	石炭	10,000	2016/04	詳細

提出書類一覧	
No.	提出書類名
1	提出ファイル.csv

電源等情報登録通知書 [電源等情報登録通知書.pdf](#)

未提出書類有登録項目

詳細情報を確認する場合、対象の[詳細]をクリック

提出書類を確認する場合、対象の[提出書類名]をクリックし、ダウンロード

電源等情報登録通知書が存在する場合は表示

未提出書類が存在する場合は表示

## (2) 検索条件詳細の判断条件

### ■ 検索条件詳細

入力項目	検索条件
調整不調電源を表示	調整不調電源情報一括登録を実施した電源を抽出する。
調整機能有電源を表示	以下の条件を満たす電源を抽出する。 ①調整機能有 かつ （②容量確保契約締結済み または ③差替掲示板に掲載中 または ④差替先電源として契約済）


### (3) 電源等情報の登録内容に関する留意点

電源等情報の登録内容に関する留意点について説明します。

#### ① 対象実需給年度の異なる電源等情報について

- 対象実需給年度により、登録された電源等情報の電源等識別番号が異なります。各種申込の際に取り違えないようにご注意ください。
- 複数実需給年度の電源等情報に共通する変更がある場合は、**実需給年度毎に電源等情報の変更申込が必要となります。**

【電源等情報の登録後】（対象実需給年度：2024年度と2025年度での例）



- 容量市場システムでは、同じ電源であっても、対象実需給年度が異なる電源等情報（電源等識別番号が異なる電源等情報）は、別の電源等情報として扱われます。
- 2024年度向けの電源等情報を変更しても、2025年度向けの電源等情報には反映されません。同様に、2025年度向けの電源等情報を変更しても、2024年度向けの電源等情報には反映されません。そのため、2024年度向けの電源等情報と2025年度向けの電源等情報で同じ情報を変更する場合には、それぞれの電源等情報について変更申込が必要となります。



## ②経過措置関連の表示について

2020年度メインオークション（対象実需給年度：2024年度）と2021年度メインオークション（対象実需給年度：2025年度）で経過措置の内容が変更になっているため、対象実需給年度に応じて経過措置関連の表示が異なります。

### ▶ 対象実需給年度：2024年度

- 2020年度メインオークション（対象実需給年度：2024年度）の容量市場システムでの経過措置関連の表示は以下のとおりです。
- 安定電源および変動電源（単独）で、運開年月が2010年度以前の電源等情報が経過措置の対象となります。
- 経過措置対象の場合は、『電源等情報詳細画面』の経過措置係数欄に経過措置係数を表示、運開年月欄に「経過措置対象」と付記、『電源等情報登録通知書』の経過措置対象欄は「対象外」と表示されます。
- 経過措置の詳細は、容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2024年度）でご確認ください。

【2020年度メインオークション（対象実需給年度：2024年度）】

運開年月が**2010年度末以前**の電源

容量市場システム

電源等情報詳細画面

基本情報一覧

実需給年度	2024
事業者コード	7Y10
参加登録申請者名	事業者7Y10(フェーズ2)変更
電源等識別番号	0000006227
電源等の名称	Ph3_電源7Y10_安定1
受電地点特定番号	3300000000000000000020
系統コード	21111
エリア名	東北
同時最大受電電力[kW]	5,000
経過措置係数 [%]	50.00
余力活用契約締結	無

詳細情報一覧

設備	別種単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	詳細
1	1号機	21111	再生可能エネルギー	地熱	9,600	2008/01 経過措置対象	経過

## 電源等情報登録通知書

発行日： 2020年09月23日  
通知書番号： 0000006227-001

電源等情報登録通知書

事業者7Y10(フェーズ2)変更 殿

電力広域的運営推進機関

2020年09月23日付の電源等情報の登録申込について、業務規程第32条の9に基づき審査した結果、下記のとおり合格となりましたことを通知いたします。

記

基本情報	
容量を提供する電源等の区分	安定電源
電源等の名称	Ph3_電源7Y10_安定1
受電地点特定番号	3300000000000000000020
系統コード	21111
エリア名	東北
同時最大受電電力[kW]	5,000
経過措置対象	対象

経過措置係数[%]：  
経過措置対象は「経過措置係数」を表示  
対象外は「空白」で表示

運開年月：  
「運開年月」に「経過措置対象」を表示

経過措置対象：  
「対象」と表示









## (1) 照会手順

電源等情報の申込情報の照会や審査状況の照会を行う際の操作です。

- ① [審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。



## (2) 照会手順 (申込情報の照会)

## ① 電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/29 19:56  
ユーザ名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報審査画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

実需給年度 半角数字を入力してください。

電源等識別番号 半角英数字を入力してください。

事業者コード 半角英数字を入力してください。  
0001

参加登録申請者名 全角または半角文字を入力してください。  
株式会社0001

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字を入力してください。

受電地点特定番号 半角数字を入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式を入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
 一時保存  仮申込  申込済  審査中  合格  不合格  取下げ

検索

Copyright ©2020. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊	シート番号 : 002
変動電源 (単独)	… 別冊	シート番号 : 102
変動電源 (アグリゲート)	… 別冊	シート番号 : 202
発動指令電源 (アグリゲート)	… 別冊	シート番号 : 302

## (2) 照会手順 (申込情報の照会)

- ②電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。  
 確認する対象の電源等申込情報の[申込ID]をクリックしてください。  
 検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

確認対象の[申込ID]をクリック

審査申込状況一覧 (安定電源)

1 - 3件 (全 3件)

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	00019702		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	123.4567890.123.4567890.12	北海道		仮申込	詳細
<input type="checkbox"/>	00019804	0000009801	2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 2	123.4567890.123.4567890.23	東北		合格	詳細
<input type="checkbox"/>	00019806		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 3	123.4567890.123.4567890.34	東京		不合格	詳細

1 - 3件 (全 3件)

※CSV出力時の制限事項

・出力できるレコード件数の上限は、12,000件です。

検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリック

申込完了 CSV出力

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

## (2) 照会手順 (申込情報の照会)

- ③電源等情報審査画面にて、確認対象の電源等申込情報の[申込ID]をクリックした場合、電源等申込情報画面が表示されます。詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックしてください。提出書類を確認する場合、対象の[提出書類名]をクリックし、提出書類をダウンロードしてください。電源等情報審査画面に戻る場合、[閉じる]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等申込情報画面

削除状態 未削除

詳細情報一覧

枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	詳細
1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,878	2011/04	詳細

提出書類一覧

No.	提出書類名
1	提出ファイル.csv

閉じる

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.



## (3) 照会手順 (審査状況の照会)

① 電源等申込情報の審査状況は、審査申込状況一覧の審査結果に表示されます。

電源等申込情報の審査結果の詳細を確認する場合、対象の電源等申込情報の[詳細]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/30 11:22  
ユーザ名: 事業者 一部

ログアウト

審査申込状況一覧 (安定電源)

1 - 3件 (全 3件)

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	00019702		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	123.4567890123.456789012	北海道		仮申込	詳細
<input type="checkbox"/>	00019804	0000009601	2025	0001	株式会社0001	電源等の名称2	123.4567890123.456789023	東北		合格	詳細
<input type="checkbox"/>	00019806		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称3	123.4567890123.456789034	東京		不合格	詳細

1 - 3件 (全 3件)

申込完了 CSV出力

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (3) 照会手順（審査状況の照会）

②電源等情報審査画面にて、確認対象の電源等申込情報の[詳細]をクリックした場合、電源等情報審査詳細画面が表示されます。全体の審査結果（当該ページにて説明）と各項目の審査結果（次ページにて説明）を確認してください。ただし、次ページにて説明する各項目の審査がすべて完了していない場合、全体の審査結果は空白で表示されます。審査対象の電源等情報を確認する場合、[電源等識別番号]をクリックしてください（※登録区分が「登録」の場合、電源等識別番号は空白で表示されます。）  
[電源等識別番号]をクリックした場合に表示される画面については、「2章 電源等情報の照会（1）④」を参照してください。なお、電源等識別番号をクリックすることで表示される情報は、変更・取消申込前の情報となります。

容量市場システム

ログイン日時：2020/01/30 11:22  
ユーザー名：事業者 一郎 ログアウト

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

申込ID	00019804
申込区分	登録
電源等識別番号	
総括・審査コメント	
審査結果	合格

変更・取消申込前の電源等情報を確認する場合、[電源等識別番号]をクリック  
ただし、申込区分が「登録」の場合、空白で表示

審査時のコメントを表示

全体の審査結果を表示  
ただし、各項目の審査がすべて完了していない場合、空白で表示

再申込 申込情報取下げ 申込情報変更

## (3) 照会手順（審査状況の照会）

③電源等情報審査詳細画面の下部に審査内容一覧が表示されます。  
電源等申込情報の各項目の審査結果及び審査時のコメント等を確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査詳細画面

電源等申込情報の各項目に対する審査結果を表示

選択	枝番	審査内容	申込内容	審査結果	未提出書類有	審査コメント	内部
<input type="checkbox"/>		容量を提供する電源等の区分	安定電源	80:合格	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		電源等の名称	電源等の名称 2	80:合格	<input type="checkbox"/>		
～ 中略 ～							
<input type="checkbox"/>	0001-14	相対契約上の計画変更締切時間		80:合格	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0001-15	電源の起動時間		80:合格	<input type="checkbox"/>		

電源等申込情報の各項目に対する審査時のコメントを表示



Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の申込情報および審査状況の照会は以上です。

## (1) 登録手順

電源等情報の登録を行います。

- ① [参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



## (1) 登録手順

- ②電源等情報一覧画面が表示されます。  
電源等情報一覧画面右上部の[新規登録]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報一覧画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面

ログイン日時: 2021/01/05 13:32  
ユーザ名: 事業者 太郎 ログアウト

[新規登録]をクリック

新規登録

容量を提供する電源等の区分 *	容量を提供する電源等の区分を指定してください。 <input type="text"/>
実需給年度	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>
事業者コード	半角英数字で入力してください。 0001
参加登録申請者名	全角または半角文字で入力してください。 株式会社0001
エリア名	エリア名を指定してください。 <input type="text"/>
電源等の名称	全角または半角文字で入力してください。 <input type="text"/>
受電地点特定番号	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>
登録日	yyyy/mm/dd形式で入力してください。 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>
未提出書類有の情報を表示	<input type="checkbox"/>
調整不調電源を表示	<input type="checkbox"/>
調整機能有電源を表示	<input type="checkbox"/>
削除済みの情報を表示	<input type="checkbox"/>

検索

## (1) 登録手順

- ③電源等情報登録申込画面が表示されます。  
対象の「容量を提供する電源等の区分」を選択してください。

容量市場システム

ログイン日時：2020/01/29 16:52  
ユーザ名：事業者 一郎 ログアウト

電源等情報登録申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報登録申込画面

容量を提供する電源等の区分 ※ 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。  
以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 安定電源           | … 別冊 | シート番号：004 |
| 変動電源（単独）       | … 別冊 | シート番号：104 |
| 変動電源（アグリゲート）   | … 別冊 | シート番号：204 |
| 発動指令電源（アグリゲート） | … 別冊 | シート番号：304 |

## (1) 登録手順

④基本情報を入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

ログイン日時: 2020/01/29 16:52  
ユーザー名: 事業者 一郎

ログアウト

電源等情報登録申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報登録申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。  
1:安定電源

実需給年度 *	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>
事業者コード *	半角英数字で入力してください。 0001
電源等の名称 *	全角または半角文字で入力してください。 <input type="text"/>
受電地点特定番号 *	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>
系統コード *	半角英数字で入力してください。 <input type="text"/>
エリア名 *	エリア名を指定してください。 <input type="text"/>
同時最大受電電力[kW] *	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>

基本情報を入力

## (1) 登録手順

⑤基本情報の入力後、詳細情報を入力するため、詳細情報一覧の[新規追加]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

ログイン日時: 2020/01/29 16:52  
ユーザー名: 事業者 一郎

ログアウト

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報登録申込画面

詳細情報一覧

新規追加

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
----	----	---------	-------	---------	---------	----------	------	----

基本情報の入力後、詳細情報を入力するため、[新規追加]をクリック



## (1) 登録手順

⑥電源等詳細情報編集画面が表示されます。

詳細情報を入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

必要な情報を入力後、[設定]をクリックしてください。

電源等詳細情報の編集を中止する場合は、[閉じる]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等詳細情報編集画面

号機単位の名称 \* 全角または半角文字で入力してください。

号機単位の所有者 \* 全角または半角文字で入力してください。

系統コード \* 半角英数字で入力してください。

電源種別の区分 \* 電源種別の区分を指定してください。

発電方式の区分 \* 発電方式の区分を指定してください。

設備容量[kW] \* 半角数字で入力してください。

運開年月 \* yyyymm形式で入力してください。

～ 中略 ～

パターン名 起動~並列 時間 分 並列~フル出力 時間 分

パターン名 起動~並列 時間 分 並列~フル出力 時間 分

閉じる 設定

詳細情報を入力

電源等情報登録申込画面へ戻る場合、  
[閉じる]をクリック

詳細情報の入力後、[設定]をクリック

## (1) 登録手順

⑦ 詳細情報を複数登録する場合は、再度[新規追加]をクリックし、⑥の手順を繰り返してください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

ログイン日時: 2020/01/29 16:52  
ユーザー名: 事業者 一郎

ログアウト

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	変更

詳細情報を追加する場合は、再度[新規追加]をクリック

## (1) 登録手順

⑧ 詳細情報を変更する場合、対象の詳細情報の[変更]をクリックし、⑥の手順を繰り返してください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

ログイン日時: 2020/01/29 16:52  
ユーザ名: 事業者 一郎

新規追加

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	変更

詳細情報を訂正する場合、訂正対象の  
[変更]をクリック

## (1) 登録手順

- ⑨ 詳細情報を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。  
電源等情報登録申込確認画面（⑩）にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>

対象の詳細情報の[削除]にチェック

## (1) 登録手順

⑩ 提出書類を登録する場合、提出書類一覧の[ファイル選択]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

提出書類一覧

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出ファイル	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

一時保存 確認


Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

**※提出書類アップロード時の制限事項**

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数に、最大5ファイルの制限があります。5ファイルを超えて添付ファイルの登録が必要な場合は、⑩の完了画面にて[提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。

## (1) 登録手順

⑪電源等情報登録申込画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。



登録するファイルを選択した後、[開く]をクリック

## (1) 登録手順

⑫登録した提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/29 16:52  
ユーザー名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報登録申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報登録申込画面

提出書類一覧

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出ファイル	ファイル名	操作
<input type="button" value="ファイル選択"/>	提出ファイル.csv	<input type="button" value="クリア"/>
<input type="button" value="ファイル選択"/>	ファイルが選択されていません。	<input type="button" value="クリア"/>
<input type="button" value="ファイル選択"/>	ファイルが選択されていません。	<input type="button" value="クリア"/>
<input type="button" value="ファイル選択"/>	ファイルが選択されていません。	<input type="button" value="クリア"/>
<input type="button" value="ファイル選択"/>	ファイルが選択されていません。	<input type="button" value="クリア"/>

一時保存 確認

Copyright ©OCCO. All Rights Reserved.

## (1) 登録手順

- ⑬ 提出書類を複数登録する場合は、提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックして、⑪、⑫の手順を繰り返してください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

提出書類一覧

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出ファイル	ファイル選択	クリア
提出ファイル.csv	ファイル選択	クリア
ファイルが選択されていません。	ファイル選択	クリア
ファイルが選択されていません。	ファイル選択	クリア
ファイルが選択されていません。	ファイル選択	クリア
ファイルが選択されていません。	ファイル選択	クリア

提出書類の登録を継続する場合、ファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリック

一時保存 確認

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.



## (1) 登録手順

⑭ 提出書類の選択を取消する場合、対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

提出書類一覧

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出ファイル	ファイル名	操作
ファイル選択	提出ファイル.csv	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

一時保存 確認

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

## (1) 登録手順

- ⑮ 電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。  
登録作業中の情報を一時保存する場合、[一時保存]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

提出書類一覧

アップロードする提出ファイルを選択してください。

ファイル選択	提出ファイル.csv	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

一時保存 確認

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

登録作業中の情報を一時保存する場合、  
[一時保存]をクリック

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]を  
クリック

## (1) 登録手順

⑯電源等情報登録申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報登録申込画面へ遷移します。④以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックすることで、電源等詳細情報画面へ遷移します。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

 | 1 | 号機単位の名称 | 12345 | 原子力 | 定格熱出力 | 12,345,678 | 2011/04 | 詳細 |"/>

容量市場システム

電源等情報登録申込確認画面

info.D01.00001 : 下記の登録内容を一時保存または仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で登録申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

電源等の名称	電源等の名称
受電地点特定番号	123.4567890123.456789012
系統コード	12345
エリア名	北海道
同時最大受電電力[kW]	12,345,678

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	詳細
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細

戻る

実行

## (1) 登録手順

- ⑰電源等情報登録申込画面にて[確認]や[一時保存]をクリックした時（⑮）や、電源等情報登録申込確認画面にて[実行]をクリックした時（⑯）、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 \* 1:安定電源

実需給年度 \* 2025

事業者コード \* 0001

電源等の名称 \* 電源等の名称

受電地点特定番号 \* 1234567890123456789012

系統コード \* 12345

エリア名 \* 01:北海道

同時最大受電電力(kW) \* 12345678

容量市場システム

電源等情報登録申込確認画面

info:001.00001: 下記の登録内容を一時保存または仮申請します。よろしいですか。  
※仮申請の後、本内容で登録申請を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申請完了の処理を行ってください。

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 安定電源

実需給年度 2025

事業者コード 0001

電源等の名称 電源等の名称

受電地点特定番号 1234567890123456789012

系統コード 12345

エリア名 北海道

同時最大受電電力(kW) 12,345,678

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認

## （1）登録手順



⑱ 電源等情報登録申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示されれば、電源等情報の仮申込または一時保存が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。一時保存した情報を編集する場合の操作は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。詳細は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

## （1）登録手順

新規登録が完了し、容量市場システムに登録済の電源等情報をコピーして新規登録を行う場合の操作です。

- ① [参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



## （1）登録手順

②電源等情報一覧画面が表示されます。

コピー元とする電源等情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

検索条件を入力後、[検索]をクリック

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。  
以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊	シート番号：005
変動電源（単独）	… 別冊	シート番号：105
変動電源（アグリゲート）	… 別冊	シート番号：205
発動指令電源（アグリゲート）	… 別冊	シート番号：305

## (1) 登録手順

- ③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。  
コピー元とする電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。

容量市場 システム

電源等情報一覧画面

ログイン日時: 2021/01/06 10:06  
ユーザー名: 事業者 太郎 ログアウト

電源等情報一覧画面

電源等情報一覧 (安定電源)

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | 最後>>

電源等識別番号	実需給 年度	事業者 コード	参加登録申請者名	系統 コード	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	FIT区分	登録日	削除状態
000000145	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/02/17	未削除
000000146	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/02/18	未削除
000000152	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000153	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000154	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000952	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000000953	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000956	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000957	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000958	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001259	2027	0C01	株式会社0C01	12345	原 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000001260	2027	0C01	株式会社0C01	12345	原 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001263	2027	0C01	株式会社0C01	12345	原 3	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001264	2027	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001285	2027	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除

対象の[電源等識別番号]をクリック

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | 最後>>

CSV出力

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.



## (1) 登録手順

④電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報をコピーして新規登録をする場合、[新規登録（コピー）]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2021/01/06 17:54  
ユーザ名: 事業者 太郎

電源等情報詳細画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面

提出書類一覧

No.	提出書類名
1	<a href="#">提出ファイル.csv</a>

電源等情報登録通知書

未提出書類有登録項目

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

当該情報をコピーし、電源等情報の登録をする場合、[新規登録（コピー）]をクリック

新規登録 (コピー) 変更 差替先登録申込 取消

## (1) 登録手順

## ⑤ 電源等情報登録申込画面が表示されます。

コピー元の情報が設定されているため、各項目を必要に応じて訂正、入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

また、提出書類に関しては引き継がれないため、新たに登録が必要です。

具体的な操作方法は、「4章 電源等情報の登録（新規登録）の（1）③」以降の手順を参照してください。

容量市場システム

電源等情報登録申込画面

ログイン日時: 2021/01/05 17:54  
ユーザー名: 事業者 太郎 ログアウト

電源等情報登録申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報登録申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 \* 1:安定電源

容量を提供する電源等の区分を指定してください

～ 中略 ～

提出書類一覧

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出ファイル		
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

一時保存 確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の登録（コピー登録）は以上です。


電源等情報の登録申込または変更申込の再申込の場合は(1)を、電源等リスト登録・変更の再申込の場合は(2)を参照してください。

## (1) 登録手順

審査結果が不合格となった電源等情報の再申込を実施する場合の操作です。

なお、本操作は電源等情報の「登録」、「変更」時のみ実施できます。電源等情報の「取消」時には実施できません。

- ① [審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。



## (1) 登録手順

②電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム  
電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/29 18:56  
ユーザ名: 事業者 一郎

電源等情報審査画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

実需給年度 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
0001

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社0001

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

受電地点特定番号 半角数字で入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
一時保存 仮申込 申込済 審査中 合格 不合格 取下げ

検索

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊 シート番号 : 006,009
変動電源 (単独)	… 別冊 シート番号 : 106,109
変動電源 (アグリゲート)	… 別冊 シート番号 : 206,209
発動指令電源 (アグリゲート)	… 別冊 シート番号 : 306,309,318

## (1) 登録手順

③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

再申込をする場合、電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

電源等情報審査画面

審査申込状況一覧 (安定電源)

1 - 3件 (全 3件)

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	00019702		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	123.4567890123.456789012	北海道		仮申込	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	00019804	0000009801	2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 2	123.4567890123.456789023	東北		合格	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	00019806		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 3	123.4567890123.456789034	東京		不合格	<a href="#">詳細</a>

1 - 3件 (全 3件)

申込完了 CSV出力

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

## (1) 登録手順

④電源等情報審査詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の再申込をする場合、[再申込]をクリックしてください。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

申込ID	00019806
申込区分	登録
電源等識別番号	
総括・審査コメント	
審査結果	不合格

再申込 申込情報 取下げ 申込情報 変更

当該電源等情報の再申込を行う場合、  
[再申込]をクリック

## (1) 登録手順

## ⑤ 電源等情報登録申込画面が表示されます。

不合格時の情報が設定されているため、不合格となった項目を訂正、入力してください。

入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

不合格項目のみ空欄となっており、項目名称に「#」が付与されています。

なお、「容量を提供する電源等の区分」に誤りがあり、その電源等情報を再申込する場合、不合格となった電源等情報はコピーされません。

また、提出書類に関しては、前述に関係なく流用元の情報は引き継がれないため、新たに登録が必要です。

以降は、「4章 電源等情報の登録（新規登録）の（1）③」以降の手順を参照してください。

～ 中略 ～

不合格となった項目を訂正、入力

不合格時の情報が引き継がれないため、  
提出書類を新たに登録

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

審査結果が不合格となった電源等情報について電源等リスト登録・変更の再申込を実施する場合の操作です。

### ① 電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/09/29 16:50  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。  
4:発動指令電源(アグリゲート)

実需給年度 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
H011

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社 事業者 A

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

受電地点特定番号 半角数字で入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
一時保存 仮申込 申込済 審査中 合格 不合格 取下げ

検索

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※容量を提供する電源等の区分が「発動指令電源(アグリゲート)」のみ登録できます。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

発動指令電源(アグリゲート)

… 別冊 シート番号: 318



## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

②電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

再申込をする場合、電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/09/29 16:50  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報審査画面

審査申込状況一覧 (発動指令電源 (アグリゲート))

1 - 1件 (全 1件)

選択	申込ID	電源等識別番号	変更区分	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	00002115	0000000925	電源等リスト登録・変更	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称02	関西		不合格	詳細

流用元とする電源等情報を確認する場合、対象の電源等申込情報の[申込ID]をクリック

審査結果が不合格であること

再申込する電源等情報の[詳細]をクリック

1 - 1件 (全 1件)

申込完了 CSV出力

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

③電源等情報審査詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の再申込をする場合、[再申込]をクリックしてください。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 16:50  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

申込ID	00002115
申込区分	変更
電源等識別番号	<a href="#">0000000925</a>
総括・審査コメント	
審査結果	不合格

再申込 申込情報 取下げ 申込情報 変更

当該電源等情報の再申込を行う場合、  
[再申込]をクリック

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

## ④ 電源等情報登録申込画面が表示されます。

電源等リスト情報は、流用元の情報は引き継がれないため、新たに登録が必要です。  
以降は、「10章 電源等情報の変更の(2)④」以降の手順を参照してください。

～ 中略 ～

不合格時の情報が引き継がれないため、  
電源等リストを新たに登録

電源等リスト登録・変更の再申込は以上です。

電源等申込情報を変更する場合は(1)を、電源等リスト登録・変更の申込情報を変更する場合は(2)を、実効性テスト実施時期登録・変更の申込情報を変更する場合は(3)を参照してください。


## (1) 変更手順

電源等申込情報の変更を行います。

なお、一時保存した電源等情報を仮申込する場合、一括登録した際の電源等情報に提出書類を追加するときの操作も同様です。

電源等申込情報の変更は、審査結果のステータスが一時保存、仮申込、申込済の電源等申込情報のみ実施できます。

- ① [審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。



## (1) 変更手順

## ②電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時：2020/01/29 18:56  
ユーザ名：事業者 一部 ログアウト

電源等情報審査画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

実需給年度 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
0001

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社0001

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

受電地点特定番号 半角数字で入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
 一時保存  仮申込  申込済  審査中  合格  不合格  取下げ

検索

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

- |                |      |                   |
|----------------|------|-------------------|
| 安定電源           | … 別冊 | シート番号：007,010,012 |
| 変動電源（単独）       | … 別冊 | シート番号：107,110,112 |
| 変動電源（アグリゲート）   | … 別冊 | シート番号：207,210,212 |
| 発動指令電源（アグリゲート） | … 別冊 | シート番号：307,310,312 |

## (1) 変更手順

③ 電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

対象の電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/29 18:56  
ユーザ名: 事業者 一部

ログアウト

変更したい電源等情報の[詳細]をクリック

審査申込状況一覧 (安定電源)

1 - 3件 (全 3件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ | 最後>>

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00019702</a>		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	123.456.7890.123.456.7890.12	北海道		仮申込	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00019804</a>		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称2	123.456.7890.123.456.7890.23	東北		申込済	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00019806</a>		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称3	123.456.7890.123.456.7890.34	東京		申込済	<a href="#">詳細</a>

1 - 3件 (全 3件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ | 最後>>

申込完了 CSV出力

Copyright ©OCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 変更手順

④電源等情報審査詳細画面が表示されます。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

電源等申込情報の変更をする場合、[申込情報変更]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/29 18:56  
ユーザ名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

申込ID	00019702
申込区分	登録
電源等識別番号	
総括・審査コメント	
審査結果	仮申込

再申込 申込情報取下げ 申込情報変更

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

電源等申込情報の変更をする場合、  
[申込情報変更]をクリック

## (1) 変更手順

## ⑤ 電源等申込情報変更画面が表示されます。

申込時の情報が設定されているため、必要な項目を訂正、入力してください。

ただし、「容量を提供する電源等の区分」、「実需給年度」、「事業者コード」は変更できません。

前述の項目を変更する場合、「9章 電源等申込情報の取下げ」を行った後、再度申込が必要です。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

申込ID	00019702
申込区分	登録
申込日時	2020/01/29 18:25:08
容量を提供する電源等の区分	安定電源
実需給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社001
電源等識別番号	
電源等の名称	<small>全角または半角文字で入力してください。</small> 電源等の名称
受電地点特定番号	<small>半角数字で入力してください。</small> 1234567890123456789012
系統コード	<small>半角英数字で入力してください。</small> 12345
エリア名	<small>エリア名を指定してください。</small> 01:北海道
同時最大受電電力[kW]	<small>半角数字で入力してください。</small> 12345678
経過措置係数 [%]	

容量を提供する電源等の区分、実需給年度、事業者コードは変更できません。変更する場合、取下げ後に再度申込が必要です。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、必要な項目を訂正、入力



## (1) 変更手順

⑥ 詳細情報を追加する場合、[新規追加]をクリックしてください。

詳細情報を変更する場合、[変更]をクリックしてください。

詳細情報を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。

電源等申込情報変更確認画面(⑨)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

上記の手順は、「4章 電源等情報の登録(新規登録)」の(1)⑤～⑨を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/29 18:56  
ユーザ名: 事業者 一郎

電源等申込情報変更画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面 > 電源等申込情報変更画面

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	変更

詳細情報を削除する場合、対象の  
[削除]にチェック

詳細情報を追加する場合、[新規追加]を  
クリック

詳細情報を変更する場合、[変更]をクリック

## (1) 変更手順

⑦ 提出書類を追加する場合、[ファイル選択]をクリックしてください。

提出書類の選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリックしてください。

上記の手順は、「4章 電源等情報の登録（新規登録）」の(1) ⑩～⑭を参照してください。

登録済の提出書類を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。

電源等申込情報変更確認画面(⑨)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

容量市場システム

電源等申込情報変更画面

ログイン日時: 2024/01/23 18:56  
ユーザー名: 審査者 一郎

電源等申込情報変更画面

アップロードする提出書類を選択してください。

提出書類 (追加)	ファイル選択	クリア
	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済提出書類一覧

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">提出ファイル.csv</a>

戻る 一時保存 確認

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

提出書類を追加する場合、[ファイル選択]をクリック

提出書類の選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリック

登録済の提出書類を削除する場合、対象の[削除]にチェック

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

### ※提出書類アップロード時の制限事項

・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv」です。

・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。

・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超える場合、⑪の完了画面にて[提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。

## (1) 変更手順

- ⑧変更内容の入力及び提出書類のファイル選択が完了し、仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。  
変更作業中の情報を一時保存する場合、[一時保存]をクリックしてください。  
変更作業をせず、電源等情報審査詳細画面へ戻る場合、[戻る]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等申込情報変更画面

ログイン日時: 2020/01/29 18:58  
ユーザ名: 事業者 一郎

電源等申込情報変更画面

アップロードする提出書類を選択してください。

提出書類 (追加)	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済提出書類一覧

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">提出ファイル.csv</a>

戻る

一時保存

確認

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

変更作業中の情報を一時保存する場合、  
[一時保存]をクリック

変更作業をしない場合、[戻る]をクリック

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]を  
クリック

## (1) 変更手順

⑨電源等申込情報変更確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックすることで、電源等詳細情報画面へ遷移します。

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

**※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。**

電源等申込情報変更確認画面

info.E01.00001 : 下記の変更内容を保存します。よろしいですか。  
※審査状況が一時保存、もしくは仮申込で、本内容により申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

申込ID 00019702

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリック

～ 中略 ～

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	詳細
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細
<input type="checkbox"/>	2	号機単位の名称2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細

登録済提出書類一覧

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	提出ファイル.csv

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリック

内容を訂正する場合、[戻る]をクリック

戻る

実行

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

## (1) 変更手順

- ⑩ 電源等申込情報変更画面にて[確認]や[一時保存]をクリックした時(⑧)や、電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックした時(⑨)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

申込ID	00018702
申込区分	登録
申込日時	2020/01/28 18:25:08
容量を提供する電源等の区分	安定電源
実施給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社0001
電源等識別番号	
電源等の名称	※ 全角または半角英字で入力してください。 電源等の名称
受電地点特定番号	※ 半角数字で入力してください。 1234567890123456789012

info-E01\_00001 : 下記の変更内容を保存します。よろしいですか。  
※ 一言「保存」もしくは「一時保存」ボタンにより申請を行う場合には、「電源等情報管理画面」から申込完了の処理を行ってください。

申込ID	00018702
申込区分	登録
申込日時	2020/01/28 18:25:08
容量を提供する電源等の区分	安定電源
実施給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社0001
電源等識別番号	
電源等の名称	電源等の名称
受電地点特定番号	1234567890123456789012

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認

## (1) 変更手順

⑪電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示された場合、電源等情報の仮申込または一時保存が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。一時保存した情報を編集する場合の操作は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックし、⑦の手順を繰り返してください

容量市場システム

ログイン日時：2020/01/29 18:22  
ユーザ名：事業者 一郎 ログアウト

完了画面

メニュー

処理が正常に完了しました。  
提出書類の追加が必要な場合は、下記ボタンより追加登録を行ってください。  
操作を継続したい場合は、メニューから選択して操作を継続してください。

引き続き、他の業務を実施する場合、  
[メニュー]からポータルトップへ戻る

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]  
をクリック

提出書類  
追加

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

電源等申込情報の変更は以上です。

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

審査結果が不合格となった電源等情報について電源等リスト登録・変更の再申込を実施する場合の操作です。

### ① 電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時：2020/01/28 18:56  
ユーザー名：審業者 一部 ログアウト

電源等情報審査画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

実需給年度 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
0001

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社0001

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

交電地点特定番号 半角数字で入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
 一時保存  仮申込  申込済  審査中  合格  不合格  取下げ

検索

Copyright ©2020. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※容量を提供する電源等の区分が「発動指令電源（アグリゲート）」のみ登録できとなります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。  
発動指令電源（アグリゲート） … 別冊 シート番号：319

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

②電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

対象の電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

変更したい電源等情報の[詳細]をクリック

選択	申込ID	電源等識別番号	変更区分	実供給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00002081</a>	0000000920	電源等リスト登録・変更	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		不合格	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00002096</a>	0000000920	電源等リスト登録・変更	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		仮申込	<a href="#">詳細</a>



## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

③電源等情報審査詳細画面が表示されます。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

電源等申込情報の変更をする場合、[申込情報変更]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/28 20:14  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

申込ID	00002096
申込区分	変更
電源等識別番号	<a href="#">0000000920</a>
総括・審査コメント	
審査結果	仮申込

再申込 申込情報取下げ 申込情報変更

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

電源等申込情報の変更をする場合、  
[申込情報変更]をクリック

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

## ④ 電源等申込情報変更画面が表示されます。

申込時の情報が設定されているため、必要な項目を訂正、入力してください。

ただし、電源等リスト情報以外の項目は変更できません。

前述の項目を変更する場合、「9章 電源等申込情報の取下げ」を行った後、再度申込が必要です。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

電源等申込情報変更画面

ログイン日時: 2020/09/28 20:14  
ユーザー名: 事業者A

容量市場システム

電源等申込情報変更画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面 > 電源等申込情報変更画面

申込ID	00002096
申込区分	変更
変更区分	電源等リスト登録・変更
申込日時	2020/09/28 20:18:02
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)

電源等リスト情報以外の項目は変更できません。  
変更する場合、取下げ後に再度申込が必要です。

～ 中略 ～

所属部署

全角または半角文字で入力してください。  
電源等情報部署

オンライン指令 \*

オンライン指令の有無を選択してください。  
 有  無

詳細情報一覧

新規追加

百数	扶番	号機単位の名称	設備容量 [kW]	運用年月	FIT認定ID	特定契約の終了年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	1号機	1,231	2019/03			

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑤登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

電源等申込情報変更画面

登録済提出書類一覧

登録	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">添付ファイル.csv</a>
<input type="checkbox"/>	2	<a href="#">添付ファイル.pdf</a>

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

実効性テスト以外の発効実績の利用希望 \*  
 有  無

実効性テスト実施時期  
1: 夏季

再テスト希望

夏季  
 有  無

冬季  
 有  無

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑥ 電源等リストを追加する場合、[ファイル選択]をクリックしてください。

電源等リストの選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリックしてください。

上記の手順は、「4章 電源等情報の登録（新規登録）」の（1）⑩～⑭を参照してください。

登録済の電源等リストを削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。

電源等申込情報変更確認画面（⑧）にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

アップロードする電源等リストを選択してください。

電源等リスト	操作
ファイル選択	ファイルが選択されていません。
ファイル選択	ファイルが選択されていません。
ファイル選択	ファイルが選択されていません。
ファイル選択	ファイルが選択されていません。
ファイル選択	ファイルが選択されていません。
ファイル選択	ファイルが選択されていません。

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	電源等リストファイル.doc
<input type="checkbox"/>	2	電源等リストファイル.csv

電源等リストを追加する場合、[ファイル選択]をクリック

電源等リストの選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリック

登録済の電源等リストを削除する場合、対象の[削除]にチェック

登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

### ※電源等リストアップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv、doc、docx」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超える場合、「7章 電源等申込情報の変更」の（2）の手順で追加が可能です。

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑦変更理由の入力及び電源等リストのファイル選択が完了し、仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。

変更作業中の情報を一時保存する場合、[一時保存]をクリックしてください。

変更作業をせず、電源等情報審査詳細画面へ戻る場合、[戻る]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/08/28 20:14  
ユーザ名: 事業者A

電源等申込情報変更画面

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">電源等リストファイル.doc</a>
<input type="checkbox"/>	2	<a href="#">添付ファイル.csv</a>

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。

戻る

一時保存

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順


⑧ 電源等申込情報変更確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。


内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

登録済の提出書類および登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

※**仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。**



～ 中略 ～



登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順


⑧ 電源等申込情報変更確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。


内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

登録済の提出書類および登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

※**仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。**



～ 中略 ～



## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑨電源等申込情報変更画面にて[確認]や[一時保存]をクリックした時(⑦)や、電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックした時(⑧)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム  
電源等申込情報変更画面

ログイン日時: 2020/09/28 22:20  
ユーザ名: 事業者A

電源等申込情報変更画面

1001 電源等申込情報変更画面 > 電源等情報検索画面 > 電源等情報登録画面 > 電源等申込情報変更画面

申込ID	00002096
申込区分	変更
変更区分	電源等リスト登録・変更
申込日時	2020/09/28 20:18:02
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)

実務納年度	2024
事業者コード	H011
参加登録申請者名	株式会社 事業者 A
電源等識別番号	0000000920
登録等の名称	全角または半角文字で入力してください。

容量市場システム  
電源等申込情報変更確認画面

ログイン日時: 2020/09/28 22:20  
ユーザ名: 事業者A

電源等申込情報変更確認画面

1001 電源等申込情報変更画面 > 電源等情報検索画面 > 電源等情報登録画面 > 電源等申込情報変更画面 > 電源等申込情報変更確認画面

Info: E01.00001 | 下記の変更内容を保存します。よろしいですか。  
※審査決定が一時保存。もしくは非申込で、本内容により申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

申込ID	00002096
申込区分	変更
変更区分	電源等リスト登録・変更
申込日時	2020/09/28 20:18:02
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)


実務納年度	2024
事業者コード	H011
参加登録申請者名	株式会社 事業者 A
電源等識別番号	0000000920
登録等の名称	登録等の名称01

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認



## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

- ⑩電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示された場合、電源等情報の仮申込または一時保存が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。一時保存した情報を編集する場合の操作は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。



電源等リストの変更は以上です。

### (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

審査結果が不合格となった電源等情報について実効性テスト実施時期登録・変更の再申込を実施する場合の操作です。

#### ① 電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※容量を提供する電源等の区分が「発動指令電源（アグリゲート）」のみ登録できとなります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。  
発動指令電源（アグリゲート） … 別冊 シート番号：316

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

②電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

対象の電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

変更したい電源等情報の[詳細]をクリック

選択	申込ID	電源等識別番号	変更区分	実効年	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00002081</a>	0000000920	電源等リスト登録・変更	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		不合格	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00002096</a>	0000000920	電源等リスト登録・変更	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		取下げ	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">00002100</a>	0000000920	実効性テスト実施時期登録・変更	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		仮申込	<a href="#">詳細</a>

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

③電源等情報審査詳細画面が表示されます。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

電源等申込情報の変更をする場合、[申込情報変更]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/28 22:20  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

申込ID	00002100
申込区分	変更
電源等識別番号	<a href="#">0000000920</a>
総括・審査コメント	
審査結果	仮申込

再申込   申込情報 取下げ   申込情報 変更

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

電源等申込情報の変更をする場合、  
[申込情報変更]をクリック

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

## ④ 電源等申込情報変更画面が表示されます。

申込時の情報が設定されているため、必要な項目を訂正、入力してください。

ただし、実効性テスト実施時期情報以外の項目は変更できません。

前述の項目を変更する場合、「9章 電源等申込情報の取下げ」を行った後、再度申込が必要です。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

電源等申込情報変更画面

ログイン日時: 2020/09/28 22:20  
ユーザ名: 事業者A

電源等申込情報変更画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面 > 電源等申込情報変更画面

申込ID	00002100
申込区分	変更
変更区分	実効性テスト実施時期登録・変更
申込日時	2020/09/28 23:12:54
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)

～ 中略 ～

所属部署   
電話等情報部署

オンライン指令  有  無

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	設備容量[kW]	運用年月	FIT認定ID	特定契約の終了年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	1号機	1,231	2019/03			

実効性テスト実施時期情報以外の項目は変更できません。  
変更する場合、取下げ後に再度申込が必要です。

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑤ 登録済の提出書類および登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、変更対象項目を入力

登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

登録済提出書類一覧

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">添付ファイル.csv</a>
<input type="checkbox"/>	2	<a href="#">添付ファイル.pdf</a>

実効性テスト以外の発動実績の利用希望 \* 実効性テスト以外の発動実績の利用希望の有無を指定してください。  
 有  無

実効性テスト実施時期 実効性テスト実施の時期を指定してください。  
 1: 夏季

再テスト希望

夏季	冬季
夏季の再テスト希望の有無を指定してください。 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	冬季の再テスト希望の有無を指定してください。 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">電源等リストファイル.doc</a>

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

- ⑥変更理由の入力及び変更項目の入力が完了し、仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。  
変更作業中の情報を一時保存する場合、[一時保存]をクリックしてください。  
変更作業をせず、電源等情報審査詳細画面へ戻る場合、[戻る]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/28 22:20  
ユーザ名: 事業者A

電源等申込情報変更画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面 > 電源等申込情報変更画面

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	電源等リストファイル.doc

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。  
変更

戻る

一時保存

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

変更作業中の情報を一時保存する場合、  
[一時保存]をクリック

変更作業をしない場合、[戻る]をクリック

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]を  
クリック

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑦電源等申込情報変更確認画面が表示されます。

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

容市場システム

ログイン日時: 2020/09/28 22:20  
ユーザ名: 事業者A

電源等申込情報変更確認画面

info. E01.00001: 下記の変更内容を保存します。よろしいですか。  
※審査状況が一時保存、もしくは仮申込で、本内容により申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

申込ID	00002100
申込区分	変更
変更区分	実効性テスト実施時期登録・変更
申込日時	2020/09/28 23:12:54
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)

～ 中略 ～

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">添付ファイル.csv</a>
<input type="checkbox"/>	2	<a href="#">添付ファイル.pdf</a>

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード



## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑧ 電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

電源等申込情報変更確認画面

info.E01.00001：下記の変更内容を保存します。よろしいですか。  
※審査状況が一時保存、もしくは仮申込で、本内容により申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

実効性テスト以外の発動実績の利用希望	有	
実効性テスト実施時期	夏季	
再テスト希望	夏季	有
	冬季	有

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	電源等リストファイル.doc

変更理由

戻る

実行

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリック

内容を訂正する場合、[戻る]をクリック

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑨電源等申込情報変更画面にて[確認]や[一時保存]をクリックした時(⑥)や、電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックした時(⑧)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

申込ID	00002100
申込区分	変更
変更区分	実効性テスト実施時期登録・変更
申込日時	2020/09/28 23:12:54
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)

実効性年次	2024
事業者コード	H011
参加登録申請者名	株式会社 事業者 A
電源等識別番号	0000000920
電源等の名称	電源等の名称01

info.E01.00001: 下記の変更内容を保存します。よろしいですか。  
※保存状況が一時保存。もしくは夜申込で、本内容により申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。


申込ID	00002100
申込区分	変更
変更区分	実効性テスト実施時期登録・変更
申込日時	2020/09/28 23:12:54
容量を提供する電源等の区分	発動指令電源 (アグリゲート)

実効性年次	2024
事業者コード	H011
参加登録申請者名	株式会社 事業者 A
電源等識別番号	0000000920
電源等の名称	電源等の名称01

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

- ⑩電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示された場合、電源等情報の仮申込または一時保存が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。一時保存した情報を編集する場合の操作は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。




実効性テスト実施時期登録・変更の変更は以上です。

## (1) 申込完了手順

登録／変更／取消を行った電源等情報の申込完了を行います。

なお、申込完了は審査結果のステータスが仮申込の電源等申込情報のみ実施できます。一時保存の電源等情報は、「7章 電源等申込情報の変更」にてステータスを仮申込に変更してから実施してください。

- ① [審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。



## (1) 申込完了手順

## ②電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力して、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/29 18:58  
ユーザ名: 事業者 一部 ログアウト

電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

実需給年度 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
0001

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社0001

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

受電地点特定番号 半角数字で入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
 一時保存  仮申込  申込済  審査中  合格  不合格  取下げ

検索

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	...	別冊	シート番号 : 013
変動電源 (単独)	...	別冊	シート番号 : 113
変動電源 (アグリゲート)	...	別冊	シート番号 : 213
発動指令電源 (アグリゲート)	...	別冊	シート番号 : 313

## (1) 申込完了手順

③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

電源等情報の申込完了をする場合、対象の電源等情報の[選択]にチェックを入れ、[申込完了]をクリックしてください。

なお、対象の電源等情報の審査結果が「仮申込」以外の場合、申込完了の手続きをすることはできません。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/29 18:56  
ユーザー名: 事業者 一郎

電源等情報審査画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面

審査申込状況一覧 (安定電源)

1 - 3件 (全 3件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ | 最後>>

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	00019702		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	1234567890123456789012	北海道		仮申込	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	00019804		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称2	1234567890123456789023	東北		申込済	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	00019806		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称3	1234567890123456789034	東京		申込済	<a href="#">詳細</a>

1 - 3件 (全 3件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ | 最後>>

申込完了 CSV出力


Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 申込完了手順

④確認ダイアログが表示されます。

電源等情報の申込完了の手続きをする場合、[OK]をクリックしてください。

電源等情報の申込完了の手続きをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。



電源等情報の申込完了の手続きをする場合、[OK]をクリック  
電源等情報の申込完了の手続きをキャンセルする場合、  
[キャンセル]をクリック

## (1) 申込完了手順

⑤ 電源等情報審査画面にて[申込完了]をクリック後に表示される確認ダイアログにて[OK]をクリックした時(④)、入力内容等に誤りがある場合、電源等情報審査画面上部にエラーメッセージが出力されます。

エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等を訂正を行ってください。

エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/29 18:56  
ユーザ名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報審査画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 *	容量を提供する電源等の区分を指定してください。 <input type="text"/>
実需給年度	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>
電源等識別番号	半角英数字で入力してください。 <input type="text"/>
事業者コード	半角英数字で入力してください。 0001
参加登録申請者名	全角または半角文字で入力してください。 株式会社0001
エリア名	エリア名を指定してください。 <input type="text"/>
電源等の名称	全角または半角文字で入力してください。 <input type="text"/>
受電地点特定番号	半角数字で入力してください。 <input type="text"/>
申込日	yyyy/mm/dd形式で入力してください。 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>
審査状況	
審査結果	審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可) <input type="checkbox"/> 一時保存 <input type="checkbox"/> 仮申込 <input type="checkbox"/> 申込済 <input type="checkbox"/> 審査中 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 取下げ

検索

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

エラーメッセージの内容は、「容量市場システム  
マニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認



## (1) 申込完了手順

- ⑥ 電源等情報の申込が完了した場合、その旨のメッセージが電源等情報審査画面の上部に出力されます。審査申込状況一覧にて、申込が完了した電源等情報の審査結果が「申込済」となっていることを確認してください。実効性テスト実施時期登録・変更申込の場合は、広域機関による審査がありませんので、審査結果が「合格」となっていることを確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/30 13:09  
ユーザ名: 事業者 一郎

電源等情報審査画面

info.process-complete : 処理が完了しました (申込完了)

審査申込状況一覧 (安定電源)

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	00019702		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	123.4567890123.456789012	北海道		申込済	詳細
<input type="checkbox"/>	00019804	0000009001	2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 2	123.4567890123.456789023	東北		合格	詳細
<input type="checkbox"/>	00019806		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 3	123.4567890123.456789034	東京		不合格	詳細

電源等情報の申込完了した旨のメッセージが出力

審査結果が「申込済」に更新

申込完了 CSV出力

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

## (2) メール通知

電源等情報の申込完了後および広域機関による審査結果承認後、参加登録申請者に対し、メールが送信されます。メールの形式は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を参照してください。


電源等情報の申込完了の手続きは以上です。

## (1) 取下げ手順

登録／変更／取消を行った電源等申込情報の取下げを行います。

なお、取下げは審査結果のステータスが一時保存、仮申込、申込済の電源等申込情報のみ実施できます。

- ① [審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。



## (1) 取下げ手順

②電源等情報審査画面が表示されます。

対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時：2020/01/29 18:58  
ユーザ名：事業者 一部 ログアウト

電源等情報審査画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。

実需給年度 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
0001

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社0001

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

受電地点特定番号 半角数字で入力してください。

申込日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

審査状況

審査結果 審査結果を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)  
 一時保存  仮申込  申込済  審査中  合格  不合格  取下げ

検索

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊	シート番号：014
変動電源（単独）	… 別冊	シート番号：114
変動電源（アグリゲート）	… 別冊	シート番号：214
発動指令電源（アグリゲート）	… 別冊	シート番号：314

## (1) 取下げ手順

③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

対象の電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報審査画面

ログイン日時: 2020/01/30 13:09  
ユーザ名: 事業者 一郎

審査申込状況一覧 (安定電源)

1 - 3件 (全 3件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ> | 最後>

選択	申込ID	電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	審査状況	審査結果	詳細
<input type="checkbox"/>	00019702		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称	1234567890123456789012	北海道		申込済	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	00019804	0000009601	2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 2	1234567890123456789023	東北		合格	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	00019806		2025	0001	株式会社0001	電源等の名称 3	1234567890123456789034	東京		不合格	<a href="#">詳細</a>

1 - 3件 (全 3件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ> | 最後>

申込完了 CSV出力

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 取下げ手順

④電源等情報審査詳細画面が表示されます。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

電源等申込情報の取下げをする場合、[申込情報取下げ]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 13:09  
ユーザー名: 事業者 一郎

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

申込ID	00019702
申込区分	登録
電源等識別番号	
総括・審査コメント	
審査結果	申込済

再申込 申込情報取下げ 申込情報変更


電源等申込情報の取下げをする場合、  
[申込情報取下げ]をクリック

## (1) 取下げ手順

⑤ 確認ダイアログが表示されます。

電源等申込情報の取下げをする場合、[OK]をクリックしてください。

電源等申込情報の取下げをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。



電源等申込情報の取下げをする場合、[OK]をクリック  
電源等申込情報の取下げをキャンセルする場合、  
[キャンセル]をクリック

## (1) 取下げ手順

- ⑥電源等情報審査詳細画面が表示されます。  
審査結果が「取下げ」となっていることを確認してください。

容量市場システム

ログイン日時：2020/01/30 17:53  
ユーザー名：事業者 一郎 ログアウト

電源等情報審査詳細画面

TOP > 審査 > 電源等情報審査管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面

info.process.complete : 処理が完了しました (申込情報取下げ)

申込ID	00019702
申込区分	登録
電源等識別番号	
総括・審査コメント	
審査結果	取下げ

審査結果が「取下げ」となっていることを確認

再申込 申込情報取下げ 申込情報変更



## (2) メール通知


審査結果のステータスが「申込済」の電源等情報の取下げ後、参加登録申請者に対し、メールが送信されます。メールの形式は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を参照してください。

電源等情報を変更する場合は(1)を、電源等リスト情報を登録・変更する場合は(2)を、実効性テスト実施時期を登録・変更する場合は(3)を参照してください。

## (1) 変更手順

容量市場システムに登録済の電源等情報の登録内容の変更を行います。

- ① [参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



## (1) 変更手順

②電源等情報一覧画面が表示されます。

対象の電源等情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

検索条件を入力後、[検索]をクリック

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。  
以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊 シート番号 : 008
変動電源 (単独)	… 別冊 シート番号 : 108
変動電源 (アグリゲート)	… 別冊 シート番号 : 208
発動指令電源 (アグリゲート)	… 別冊 シート番号 : 308

## (1) 変更手順

- ③ 電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。  
 対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。

電源等情報一覧 (安定電源)

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | 最後>>

電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	系統コード	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	FII区分	登録日	削除状態
000000145	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/02/17	未削除
000000146	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/02/18	未削除
000000152	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000153	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000154	2025	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/02/20	未削除
000000952	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000000953	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000956	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 3	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000957	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000958	2026	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001259	2027	0C01	株式会社0C01	12345	原 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000001260	2027	0C01	株式会社0C01	12345	原 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001263	2027	0C01	株式会社0C01	12345	原 3	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001264	2027	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 4	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001285	2027	0C01	株式会社0C01	12345	安定電源 5	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | 最後>>

CSV出力


Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 変更手順


## ④ 電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の詳細情報や提出ファイルを確認する場合、「2章 電源等情報の照会」を参照してください。

当該電源等情報の変更をする場合、[変更]をクリックしてください。



～ 中略 ～



## (1) 変更手順

⑤ 電源等情報変更申込画面が表示されます。

基本情報の変更を行う場合は、対象項目を訂正・入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

※経過措置係数は、変更前の情報が表示されています。電源等情報の審査が完了し、審査結果反映後に変更後の内容で経過措置係数を再計算します。

基本情報一覧	
容量を提供する電源等の区分	安定電源
実需給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社0001
電源等識別番号	0000000145
電源等の名称 *	全角または半角文字で入力してください。 安定電源 1
受電地点特定番号 *	半角数字で入力してください。 123450000000000000000001
系統コード *	半角英数字で入力してください。 12345
エリア名 *	エリア名を指定してください。 01:北海道
同時最大受電電力[kW] *	半角数字で入力してください。 10000
経過措置係数 [%]	
余力活用契約締結	余力活用契約締結の有無を指定してください。 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無

対象項目を訂正・入力

## (1) 変更手順

⑥基本情報の入力後、新たに詳細情報を追加する場合、詳細情報一覧の[新規追加]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報変更申込画面

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザー名: 事業者 一郎

ログアウト

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>

新規追加

基本情報の入力後、新たに詳細情報を追加する場合、[新規追加]をクリック

## (1) 変更手順

## ⑦ 電源等詳細情報編集画面が表示されます。

詳細情報の変更を行う場合は、対象項目を訂正・入力して、[設定]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

詳細情報を入力せず、電源等情報変更申込画面へ戻る場合、[閉じる]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等詳細情報編集画面

号機単位の名称	*	全角または半角文字で入力してください。	<input type="text"/>
号機単位の所有者	*	全角または半角文字で入力してください。	<input type="text"/>
系統コード	*	半角英数字で入力してください。	<input type="text"/>
電源種別の区分	*	電源種別の区分を指定してください。	<input type="text" value="▼"/>
発電方式の区分	*	発電方式の区分を指定してください。	<input type="text" value="▼"/>
設備容量[kW]	*	半角数字で入力してください。	<input type="text"/>
運開年月	*	yyyymm形式で入力してください。	<input type="text"/>

～ 中略 ～

パターン名	<input type="text"/>	起動～並列	<input type="text"/>	時間	<input type="text"/>	分	並列～フル出力	<input type="text"/>	時間	<input type="text"/>	分
パターン名	<input type="text"/>	起動～並列	<input type="text"/>	時間	<input type="text"/>	分	並列～フル出力	<input type="text"/>	時間	<input type="text"/>	分

閉じる

詳細情報を入力

電源等情報変更申込画面へ戻る場合、  
[閉じる]をクリック

詳細情報の入力後、[設定]をクリック



## (1) 変更手順

⑧ 詳細情報の追加を継続する場合、再度[新規追加]をクリックし、⑦の手順を繰り返してください。

容量市場システム

ログイン日時：2020/01/30 17:53  
ユーザ名：事業者 一郎 ログアウト

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>
<input type="checkbox"/>	2	号機単位の名称 2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>

新規追加

詳細情報を追加する場合、再度[新規追加]をクリック

## (1) 変更手順

⑨既に登録済の詳細情報または当該変更作業中に追加した詳細情報を変更する場合、対象の詳細情報の[変更]をクリックし、⑦の手順を繰り返してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザ名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

詳細情報一覧

新規追加

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>
<input type="checkbox"/>	2	号機単位の名称 2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>

詳細情報を訂正する場合、訂正対象の  
[変更]をクリック

## (1) 変更手順

⑩追加済みや、当変更作業中に追加した詳細情報を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。  
電源等情報変更申込確認画面(⑨)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

削除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運転年月	変更
<input checked="" type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	号機単位の名称 2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	<a href="#">変更</a>

対象の詳細情報の[削除]にチェック

## (1) 変更手順

⑪ 提出書類を新たに登録する場合、提出書類一覧の[ファイル選択]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報変更申込画面

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザー名: 事業者 一郎

提出書類 (追加)

アップロードする提出ファイルを選択してください。


ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

**※提出書類アップロード時の制限事項**

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超えて登録する場合、⑪の完了画面にて[提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。

## (1) 変更手順

⑫電源等情報変更申込画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。



登録するファイルを選択した後、[開く]をクリック

## (1) 変更手順

⑬新たに登録した提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザ名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出書類 (追加)	ファイル 選択		クリア
	ファイル 選択	追加時提出ファイル.csv	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

新たに登録した提出書類のファイル名を表示

## (1) 変更手順

⑭ 提出書類を複数登録する場合は、提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックして、⑪～⑬の手順を繰り返してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザ名: 事業者 一郎

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出書類 (追加)	ファイル選択	ファイル名	クリア
	ファイル選択	追加時提出ファイル.csv	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

提出書類の登録を継続する場合、ファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリック

## (1) 変更手順

⑮ 提出書類の選択を取消する場合、対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報変更申込画面

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザ名: 事業者 一郎

ログアウト

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

アップロードする提出ファイルを選択してください。

提出書類 (追加)	ファイル選択	ファイル名	クリア
	ファイル選択	追加時提出ファイル.csv	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

提出書類の選択を取消をする場合は、取消対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリック



## (1) 変更手順

- ⑯登録済の提出書類を削除する場合は、対象の提出書類名の[削除]にチェックを入れてください。  
電源等情報変更申込確認画面(⑰)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。  
登録済の提出書類を確認する場合は、対象の提出書類名をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報変更申込画面

登録済提出書類一覧

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">提出ファイル.csv</a>

登録済の提出書類を確認する場合、対象の提出書類名をクリック

登録済の提出書類を削除する場合、対象の提出書類名の[削除]にチェック

## (1) 変更手順

⑰変更理由を、入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 17:53  
ユーザー名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

変更理由を入力

## (1) 変更手順

⑱ 電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時：2020/01/30 17:53  
ユーザー名：事業者 一郎 ログアウト

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。  
〇〇となり、△△を□□から××に変更したため。

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリック

## (1) 変更手順

⑱電源等情報変更申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報変更申込画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

詳細情報や登録済提出書類を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]、または提出書類名をクリックしてください。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

容量市場システム

電源等情報変更申込確認画面

info\_001\_00002 : 下記の変更内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

前除	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	詳細
<input type="checkbox"/>	1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細
<input type="checkbox"/>	2	号機単位の名称 2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細

No.	提出書類名
1	追加提出ファイル.csv

前除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	提出ファイル.csv

変更理由

戻る

実行

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリック

登録済提出書類を確認する場合、対象の提出書類名をクリック

内容を訂正する場合、[戻る]をクリック

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリック

## (1) 変更手順

㊫電源等情報変更申込画面にて[確認]をクリックした時(㊬)や、電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックした時(㊭)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム  
電源等情報変更申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分	安定電源
実施給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社0001
電源等識別番号	0000009801
電源等の名称	* 全角または半角文字で入力してください。 電源等の名称2
受電地点特定番号	* 半角数字で入力してください。 123.4567890.123.456789023
系統コード	* 半角英数字で入力してください。 12345
エリア名	* エリア名を指定してください。 02:東北
同時最大受電電力[kW]	* 半角数字で入力してください。 123.45678

容量市場システム  
電源等情報変更申込確認画面

Info-D01-00002: 下記の変更内容を修正します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分	安定電源
実施給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社0001
電源等識別番号	0000009801
電源等の名称	電源等の名称2
受電地点特定番号	123.4567890.123.456789023
系統コード	12345
エリア名	東北
同時最大受電電力[kW]	123.45678

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認

## (1) 変更手順

㊸電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示されれば、電源等情報の仮申込が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。詳細は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/29 18:22  
ユーザ名: 事業者 一郎 ログアウト

完了画面

メニュー

処理が正常に完了しました。  
提出書類の追加が必要な場合は、下記ボタンより追加登録を行ってください。  
操作を継続したい場合は、メニューから選択して操作を継続してください。

引き続き、他の業務を実施する場合、  
[メニュー]からポータルトップへ戻る

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]  
をクリック

提出書類  
追加

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の変更は以上です。

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

審査結果が不合格となった電源等情報について電源等リスト登録・変更の再申込を実施する場合の操作です。

### ① 電源等情報一覧画面が表示されます。

対象の電源等情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

電源等情報一覧画面

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面

容量を提供する電源等の区分 \* 容量を提供する電源等の区分を指定してください。  
4-発動指令電源 (アグリゲート)

実開始年度 半角数字で入力してください。

事業者コード 半角英数字で入力してください。  
H011

参加登録申請者名 全角または半角文字で入力してください。  
株式会社 事業者 A

エリア名 エリア名を指定してください。

電源等の名称 全角または半角文字で入力してください。

受電地点特定番号 半角数字で入力してください。

登録日 yyyy/mm/dd形式で入力してください。

未提出書類有の情報を表示

削除済みの情報を表示

検索

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※容量を提供する電源等の区分が「発動指令電源 (アグリゲート)」のみ登録できるとなります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。  
発動指令電源 (アグリゲート) … 別冊 シート番号 : 317

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

- ②電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。  
対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。

電源等情報一覧 (発動指令電源 (アグリゲート))

1 - 1件 (全1件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ> | 最後>>

電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	エリア名	FIT区分	登録日	削除状態
0000000920	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		2020/09/27	未削除

1 - 1件 (全1件) <<最初 | <前へ | 1 | 次へ> | 最後>>

CSV出力

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.




## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順


③電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の詳細情報や提出ファイルを確認する場合、「2章 電源等情報の照会」を参照してください。

当該電源等情報の電源等リスト登録・変更をする場合、[電源等リスト登録]をクリックしてください。



～ 中略 ～




## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順


④ 電源等情報変更申込画面が表示されます。

電源等リスト情報を訂正・入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。



～ 中略 ～



電源等リストを追加する場合、[ファイル選択]をクリック

電源等リストの選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリック

登録済の電源等リストを削除する場合、対象の[削除]にチェック

登録済の電源等リストを確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

### ※電源等リストアップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv、doc、docx」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超える場合、「7章 電源等申込情報の変更」の(2)の手順で追加が可能です。

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑤変更理由を、入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報変更申込画面

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

変更理由を入力

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑥ 電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時：2020/09/29 10:04  
ユーザ名：事業者A

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。  
〇〇となり、△△を□□から××に変更しましたため。

確認

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリック

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑦電源等情報変更申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報変更申込画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

登録済提出書類や登録済電源等リスト情報を確認する場合、対象提出書類名、または電源等リストをクリックしてください。

**※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。**

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報変更申込確認画面

info.001.00002: 下記の変更内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

電源等リスト一覧	
No.	電源等リスト名
1	電源等リストファイル.csv

登録済電源等リスト一覧

登録済	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">電源等リストファイル.doc</a>

変更理由 ○○となり、△△を□□から××に変更しましたため。

戻る 実行

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑧電源等情報変更申込画面にて[確認]をクリックした時(⑥)や、電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックした時(⑦)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 発動指令電源 (アグリゲート)

変更区分 電源等リスト登録・変更

実施年 2024

事業者コード H011

参加登録申請者名 株式会社 事業者 A

電源等識別番号 0000000820

電源等の名称 \* 全角または半角文字で入力してください。  
電源等の名称01

系統コード \* 半角数字で入力してください。  
60111

容量市場システム

電源等情報変更申込確認画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面 > 電源等情報変更申込確認画面

info:001:00002: 下記の変更内容を確認申請します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

電源等リスト一覧

No.	電源等リスト名
1	電源等リストファイル.csv

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	電源等リストファイル.doc

変更理由 ○○となり、△△を□□から××に変更しましたため。


戻る 実行

Copyright (C)20. All Rights Reserved.

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認

## (2) 電源等リスト登録・変更の登録手順

⑨電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示されれば、電源等情報の仮申込が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。



電源等リスト登録・変更は以上です。

### (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

審査結果が不合格となった電源等情報について実効性テスト実施時期登録・変更の再申込を実施する場合の操作です。

① 電源等情報一覧画面が表示されます。

対象の電源等情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

電源等情報一覧画面

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報一覧画面

容量を提供する電源等の区分: 4: 発動指令電源 (アグリゲート)

実需給年度: [ ]

事業者コード: H011

参加登録申請者名: 株式会社 事業者 A

エリア名: [ ]

電源等の名称: [ ]

受電地点特定番号: [ ]

登録日: yyyy/mm/dd形式で入力してください。 [ ] ~ [ ]

未提出書類の情報を表示:

削除済みの情報を表示:

検索

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※容量を提供する電源等の区分が「発動指令電源 (アグリゲート)」のみ登録できるとなります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。  
発動指令電源 (アグリゲート) … 別冊 シート番号: 315



### (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

- ②電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。  
対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。

容量市場システム

電源等情報一覧画面

電源等情報一覧 (発動指令電源 (アグリゲート))

1 - 1件 (全1件)

電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	電源等の名称	エリア名	FIT区分	登録日	削除状態
000000920	2024	H011	株式会社 事業者 A	電源等の名称01	東京		2020/09/27	未削除

対象の[電源等識別番号]をクリック

CSV出力


Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

### (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順


③電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の詳細情報や提出ファイルを確認する場合、「2章 電源等情報の照会」を参照してください。

当該電源等情報の実効性テスト実施時期登録・変更をする場合、[実効性テスト登録]をクリックしてください。



～ 中略 ～



## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

④電源等情報変更申込画面が表示されます。

実効性テスト実施時期情報を訂正・入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分: 発動指令電源 (アグリゲート)

変更区分: 実効性テスト実施時期登録・変更

実効性テスト実施時期登録情報を訂正・入力

～ 中略 ～

実効性テスト以外の発動実績の利用希望 \* 実効性テスト以外の発動実績の利用希望の有無を指定してください。  
 有  無

実効性テスト実施時期 実効性テスト実施の時期を指定してください。  
1: 夏季

再テスト希望

夏季 夏季の再テスト希望の有無を指定してください。  
 有  無

冬季 冬季の再テスト希望の有無を指定してください。  
 有  無

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑤変更理由を、入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

変更理由を入力

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑥ 電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザー名: 事業者A

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

変更理由 \*

全角または半角文字で入力してください。  
〇〇となり、△△を〇〇から××に変更しましたため。

確認

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリック

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑦電源等情報変更申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報変更申込画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

登録済提出書類や登録済電源等リスト情報を確認する場合、対象提出書類名、または電源等リストをクリックしてください。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業者A

電源等情報変更申込確認画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面 > 電源等情報変更申込確認画面

info. D01. 00002 : 下記の変更内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

詳細情報一覧

削除	枝番	号機単位の名称	設備容量[kW]	運開年月	FIT認定ID	特定契約の終了年月	変更
<input type="checkbox"/>	1	1号機	1,231	2019/03			

登録済提出書類一覧

削除	No.	提出書類名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">添付ファイル.csv</a>
<input type="checkbox"/>	2	<a href="#">添付ファイル.pdf</a>

登録済提出書類を確認する場合、対象の提出書類名をクリック

## (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑦電源等情報変更申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報変更申込画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

登録済提出書類や登録済電源等リスト情報を確認する場合、対象提出書類名、または電源等リストをクリックしてください。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

容量市場システム

電源等情報変更申込確認画面

info.001.00002 : 下記の変更内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

実効性テスト実施時期情報		
実効性テスト以外の発動実績の利用希望	有	
実効性テスト実施時期	夏季	
再テスト希望	夏季	有
	冬季	無

登録済電源等リスト一覧		
削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">電源等リストファイル.doc</a>

変更理由 ○○となり、△△を□□から××に変更しましたため。

戻る 実行

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

登録済電源等リストを確認する場合、対象の電源等リスト名をクリック

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリック

内容を訂正する場合、[戻る]をクリック

### (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑧電源等情報変更申込画面にて[確認]をクリックした時(⑥)や、電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックした時(⑦)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム  
ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業部A

電源等情報変更申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面

実効性テスト以外の発動実績の利用希望  
実効性テスト以外の発動実績の利用希望の有無を指定してください。  
 有  無

実効性テスト実施時期  
実効性テスト実施の時期を指定してください。  
1: 夏季

再テスト希望  
夏季:  有  無  
冬季:  有  無

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	登録済リストファイル.doc

変更理由  
全角または半角文字で入力してください。  
○Oとなり、△△を□□から××に変更しましたため。

確認

容量市場システム  
ログイン日時: 2020/09/29 10:04  
ユーザ名: 事業部A

電源等情報変更申込確認画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報変更申込画面 > 電源等情報変更申込確認画面

info: 001.00002: 下記の変更内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で変更申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

実効性テスト実施時期情報

実効性テスト以外の発動実績の利用希望  
有

実効性テスト実施時期  
夏季

再テスト希望  
夏季: 有  
冬季: 無

登録済電源等リスト一覧

削除	No.	電源等リスト名
<input type="checkbox"/>	1	登録済リストファイル.doc

変更理由  
OOとなり、△△を□□から××に変更しましたため。

戻る

実行

Copyright ©OCCTO. All Rights Reserved

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認



### (3) 実効性テスト実施時期登録・変更の登録手順

⑨電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示されれば、電源等情報の仮申込が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

完了画面

処理が正常に完了しました。  
操作を継続したい場合は、メニューから選択して操作を継続してください。

引き続き、他の業務を実施する場合、  
[メニュー]からポータルトップへ戻る



Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

実効性テスト実施時期登録・変更は以上です。

## (1) 取消手順

容量市場システムに登録済の電源等情報の取消を行います。

- ① [参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、  
または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



## (1) 取消手順

②電源等情報一覧画面が表示されます。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、対象の電源等情報の検索条件を入力してください。  
検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

検索条件を入力後、[検索]をクリック

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。  
内容については、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。  
以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源	… 別冊	シート番号 : 011
変動電源 (単独)	… 別冊	シート番号 : 111
変動電源 (アグリゲート)	… 別冊	シート番号 : 211
発動指令電源 (アグリゲート)	… 別冊	シート番号 : 311

## (1) 取消手順

- ③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。  
対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。

容量市場 システム

電源等情報一覧画面

ログイン日時: 2021/01/06 10:06  
ユーザー名: 事業者 次郎

電源等情報一覧 (安定電源)

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | 最後>>

電源等識別番号	実需給年度	事業者コード	参加登録申請者名	系統コード	電源等の名称	受電地点特定番号	エリア名	FIT区分	登録日	削除状態
000000145	2025	0001	株式会社001	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/02/17	未削除
000000146	2025	0001	株式会社001	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/02/18	未削除
000000152	2025	0001	株式会社001	12345	安定電源 3	123450000000000000000003	北海道		2020/02/20	未削除
000000153	2025	0001	株式会社001	12345	安定電源 4	123450000000000000000004	北海道		2020/02/20	未削除
000000154	2025	0001	株式会社001	12345	安定電源 5	123450000000000000000005	北海道		2020/02/20	未削除
000000952	2026	0001	株式会社001	12345	安定電源 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000000953	2026	0001	株式会社001	12345	安定電源 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000000956	2026	0001	株式会社001	12345	安定電源 3	123450000000000000000003	北海道		2020/04/01	未削除
000000957	2026	0001	株式会社001	12345	安定電源 4	123450000000000000000004	北海道		2020/04/01	未削除
000000958	2026	0001	株式会社001	12345	安定電源 5	123450000000000000000005	北海道		2020/04/01	未削除
000001259	2027	0001	株式会社001	12345	原 1	123450000000000000000001	北海道		2020/04/01	未削除
000001260	2027	0001	株式会社001	12345	原 2	123450000000000000000002	北海道		2020/04/01	未削除
000001263	2027	0001	株式会社001	12345	原 3	123450000000000000000003	北海道		2020/04/01	未削除
000001264	2027	0001	株式会社001	12345	安定電源 4	123450000000000000000004	北海道		2020/04/01	未削除
000001285	2027	0001	株式会社001	12345	安定電源 5	123450000000000000000005	北海道		2020/04/01	未削除

対象の[電源等識別番号]をクリック

1 - 15件 (全15件) <<最初 | <前へ | | 次へ | 最後>>

CSV出力

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 取消手順

## ④ 電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の詳細情報や提出ファイルを確認する場合、「2章 電源等情報の照会」を参照してください。

当該電源等情報の取消をする場合、[取消]をクリックしてください。



～ 中略 ～



当該電源等情報の取消をする場合、  
[取消]をクリック

## (1) 取消手順

- ⑤ 電源等情報取消申込画面が表示されます。  
基本情報については、入力項目はありません。

容量市場システム

ログイン日時: 2021/01/08 10:08  
ユーザ名: 事業者 次郎

電源等情報取消申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報取消申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分	安定電源
実需給年度	2025
事業者コード	0001
参加登録申請者名	株式会社0001
電源等識別番号	0000000145
電源等の名称	安定電源 1
受電地点特定番号	123450000000000000000001
系統コード	12345
エリア名	北海道
同時最大受電電力[kW]	10,000
経過措置係数[%]	
余力活用契約締結	無

## (1) 取消手順

⑥ 詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックしてください。電源等詳細情報画面へ遷移します。  
提出書類を確認する場合、対象の提出書類名をクリックし、ダウンロードしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 19:26  
ユーザ名: 事業者 一郎

電源等情報取消申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報取消申込画面

詳細情報一覧

枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運期年月	詳細
1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,878	2011/04	<a href="#">詳細</a>
2	号機単位の名称 2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,878	2011/04	<a href="#">詳細</a>

提出書類一覧

No.	提出書類名
1	<a href="#">提出ファイル.csv</a>
2	<a href="#">追加時提出ファイル.csv</a>

詳細情報を確認する場合、確認対象の[詳細]をクリック

提出書類を確認する場合、確認対象の提出書類名をクリックし、ダウンロード

## (1) 取消手順

⑦取消理由を、入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

電源等情報取消申込画面

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 19:26  
ユーザー名: 事業者 一郎

電源等情報取消申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報取消申込画面

取消理由 \*

全角または半角文字で入力してください。

取消理由を入力



## (1) 取消手順

⑧取消時提出書類を登録する場合、取消時提出書類の[ファイル選択]をクリックしてください。

アップロードする取消時提出書類を選択してください。

取消時提出書類 (追加)	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

確認


Copyright OCCO. All Rights Reserved.

### ※取消時提出書類アップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf, csv, xls, xlsx」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超えて登録する場合、⑩の完了画面にて[提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。

## (1) 取消手順

⑨電源等情報取消申込画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。  
登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。



登録するファイルを選択した後、[開く]をクリック

## (1) 取消手順

⑩新たに登録した取消時提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 19:26  
ユーザー名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報取消申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報取消申込画面

アップロードする取消時提出書類を選択してください。

ファイル選択	取消時提出書類	クリア
ファイル選択	取消時提出ファイル.csv	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

取消時提出書類 (追加)

新たに登録した取消時提出書類のファイル名を表示

確認

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

## (1) 取消手順

⑪ 取消時提出書類の登録を継続する場合、取消時提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 19:26  
ユーザー名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報取消申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報取消申込画面

アップロードする取消時提出書類を選択してください。

ファイル 選択	取消時提出ファイル.csv	クリア
ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

取消時提出書類  
(追加)

確認

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

## (1) 取消手順

⑫取消時提出書類の選択を取消する場合、対象の取消時提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 19:26  
ユーザー名: 事業者 一郎 ログアウト

電源等情報取消申込画面

TOP > 参加登録 > 電源等情報管理 > 電源等情報一覧画面 > 電源等情報詳細画面 > 電源等情報取消申込画面

アップロードする取消時提出書類を選択してください。

取消時提出書類 (追加)	ファイル 選択	取消時提出ファイル.csv	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

選択を取消する場合は、取消対象の取消時提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリック

確認

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

## (1) 取消手順

⑬ 電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。

電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリック

## (1) 取消手順

⑭電源等情報取消申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報取消申込画面へ遷移します。⑦以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

詳細情報や提出書類を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]、または提出書類名をクリックしてください。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/30 19:26  
ユーザ名: 事業者 一部

電源等情報取消申込確認画面

info\_001\_00003: 下記の取消内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で取消申込を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	詳細
1	号機単位の名称	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細
2	号機単位の名称 2	12345	原子力	定格熱出力	12,345,678	2011/04	詳細

No.	提出書類名
1	提出ファイル.csv
2	追加提出ファイル.csv

No.	取消時提出書類名
1	取消時提出ファイル.csv

戻る

実行

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリック

提出書類を確認する場合、対象の提出書類名をクリック

内容を訂正する場合、[戻る]をクリック

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリック

## (1) 取消手順

⑮電源等情報取消申込画面にて[確認]をクリックした時(⑬)や、電源等情報取消申込確認画面にて[実行]をクリックした時(⑭)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム  
電源等情報取消申込画面

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 安定電源

実需給年度	2025
事業者コード	001
参加登録申請者名	株式会社001
電源等識別番号	000000901
電源等の名称	電源等の名称2
受電地点特定番号	1234567890123456789023
系統コード	12345
エリア名	東北
同時最大受電電力[kW]	12,345.678

容量市場システム  
電源等情報取消申込確認画面

info-001-00009 : 下記の取消内容を仮申込します。よろしいですか。  
※仮申込の後、本内容で取消申請を行う場合には、「電源等情報審査画面」から申込完了の処理を行ってください。

基本情報一覧

容量を提供する電源等の区分 安定電源

実需給年度	2025
事業者コード	001
参加登録申請者名	株式会社001
電源等識別番号	000000901
電源等の名称	電源等の名称2
受電地点特定番号	1234567890123456789023
系統コード	12345
エリア名	東北
同時最大受電電力[kW]	12,345.678

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル\_別冊\_メッセージ一覧」にて確認



## (1) 取消手順

⑯電源等情報取消申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示された場合、電源等情報の仮申込が完了です。仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

取消時提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。詳細は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2020/01/29 18:22  
ユーザ名: 事業者 一郎

ログアウト

完了画面

メニュー

処理が正常に完了しました。  
提出書類の追加が必要な場合は、下記ボタンより追加登録を行ってください。  
操作を継続したい場合は、メニューから選択して操作を継続してください。

引き続き、他の業務を実施する場合、  
[メニュー]からポータルトップへ戻る

取消時提出書類を追加する場合、  
[提出書類追加]をクリック

提出書類  
追加

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

電源等情報の取消は以上です。

