

#001 はじめに

目次

1章 容量市場システムマニュアルについて	1
(1) はじめに	1
(2) 容量市場システムマニュアルの構成	2
2章 容量市場システムについて	7
(1) 容量市場システムとは	7
(2) 稼働時間	8
(3) 動作環境	8
3章 操作画面について	9
4章 検索画面について	10
5章 特記事項	11
(1) 入力禁止文字	11
(2) Google Chrome使用時の注意点	12
変更履歴	13

(1) はじめに

容量市場システムマニュアルは、「容量市場システム」の操作方法について解説をしています。

「容量市場システム」の利用にあたっては、「容量市場システム利用規約」を遵守していただきます。

「容量市場システム」の業務内容についての解説は、別途「容量市場業務マニュアル」を参照してください。

(2) 容量市場システムマニュアルの構成

容量市場システムマニュアルの構成は以下のとおりです。

容量市場システムマニュアル

#	大項目	小項目	マニュアル名	版数
001	はじめに		容量市場システムマニュアル_はじめに	第6版
010	共通操作	クライアント環境のセットアップ	容量市場システムマニュアル_共通操作	第3版
		システムへのログイン方法		
		パスワード変更方法		
		ポータルトップの操作		
		ログアウト方法		
		エラー・メンテナンス画面		
020	ユーザ情報管理	クライアント環境のセットアップ解除	容量市場システムマニュアル_ユーザ情報管理	第5版
		ユーザ情報の登録		
		ユーザ情報の変更・取消		
030	事業者情報管理	ユーザロック解除・パスワード再発行	容量市場システムマニュアル_事業者情報管理	第2版
		事業者情報の登録,変更,取消申込		
		事業者情報の登録,変更,取消申込		
050	電源等情報管理	電源等情報の登録,変更,取消申込	容量市場システムマニュアル_電源等情報管理	第4版
070	期待容量情報管理	期待容量情報の登録,変更,取消申込	容量市場システムマニュアル_期待容量情報管理	第2版
100	容量オークション参加資格情報管理	容量オークション参加資格情報の照会	容量市場システムマニュアル_容量オークション参加資格情報管理	第2版
110	応札情報管理	応札情報の登録,変更	容量市場システムマニュアル_応札情報管理	第2版
120	容量オークション結果管理	容量オークション結果情報の照会	容量市場システムマニュアル_容量オークション結果管理	第2版
130	容量確保契約管理	契約書の確認・修正	容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理	第2版

(2) 容量市場システムマニュアルの構成

容量市場システムマニュアル

#	大項目	小項目	マニュアル名	版数
140	差替掲示板情報管理	差替掲示板情報の登録,取消申込	容量市場システムマニュアル_差替掲示板情報管理	第1版
160	電源等差替情報管理	電源等差替情報の登録,取消申込	容量市場システムマニュアル_電源等差替情報管理	第1版
180	容量停止計画管理	容量停止計画の登録,変更,取消申込	容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理	(後日公開)
190	ペナルティ要素情報管理	ペナルティ要素情報の登録,変更	容量市場システムマニュアル_ペナルティ要素情報管理	第1版
220	一括登録	一括登録の実施	容量市場システムマニュアル_一括登録・変更	第3版
		一括登録結果の照会		

(2) 容量市場システムマニュアルの構成

容量市場システムマニュアル

#	大項目	小項目	マニュアル名	版数
021	別冊	ユーザ情報管理	容量市場システムマニュアル_ユーザ情報管理_別冊	第2版
031		事業者情報管理	容量市場システムマニュアル_事業者情報管理_別冊	第2版
051		電源等情報管理	容量市場システムマニュアル_電源等情報管理_別冊	第3版
071		期待容量情報管理	容量市場システムマニュアル_期待容量情報管理_別冊	第2版
101		容量オークション参加資格情報管理	容量市場システムマニュアル_容量オークション参加資格情報管理_別冊	第2版
111		応札情報管理	容量市場システムマニュアル_応札情報管理_別冊	第1版
121		容量オークション結果管理	容量市場システムマニュアル_容量オークション結果管理_別冊	第2版
131		容量確保契約管理	容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊	第2版
141		差替掲示板情報管理	容量市場システムマニュアル_差替掲示板情報管理_別冊	第1版
161		電源等差替情報管理	容量市場システムマニュアル_電源等差替情報管理_別冊	第1版
181		容量停止計画管理	容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊	(後日公開)
191		ペナルティ要素情報管理	容量市場システムマニュアル_ペナルティ要素情報管理_別冊	第1版
221		一括登録・変更	容量市場システムマニュアル_一括登録・変更_別冊	第3版
500		ファイル項目一覧	容量市場システムマニュアル_別冊_ファイル項目一覧	第4版
600		メッセージ一覧	容量市場システムマニュアル_別冊_メッセージ一覧	第3版
701		容量市場システム利用申込書	容量市場システムマニュアル_容量市場システム利用申込書_別冊	第1版
711		クライアント証明書情報登録更新用ファイル	容量市場システムマニュアル_クライアント証明書情報登録更新用ファイル_別冊	第1版

(2) 容量市場システムマニュアルの構成

容量市場システムマニュアル

#	大項目	小項目	マニュアル名	版数
700		容量市場システム利用申込書	容量市場システムマニュアル_容量市場システム利用申込書	第1版
710		クライアント証明書情報の登録・更新用ファイル	容量市場システムマニュアル_クライアント証明書情報登録用ファイル	第1版
800	様式等	帳票のサンプル	容量市場システムマニュアル_電源等登録通知書_安定電源_サンプル	第3版
			容量市場システムマニュアル_電源等登録通知書_変動電源_単独_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_電源等登録通知書_変動電源_アグリ_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_電源等登録通知書_発動指令電源_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_容量オークション参加資格通知書_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_容量確保契約書_本紙_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_容量確保契約書_別紙_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_変更契約書_本紙_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_変更契約書_別紙_サンプル	
			容量市場システムマニュアル_解約合意書_サンプル	
容量市場システムマニュアル_ペナルティ要素に基づく算定額通知書				

(2) 容量市場システムマニュアルの構成


容量市場システムマニュアル

#	大項目	小項目	マニュアル名	版数
810	様式等	一括ファイルのサンプル	容量市場システムマニュアル_電源等情報一括登録_安定電源_サンプル	第2版
811			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括登録_変動電源_単独_サンプル	第1版
812			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括登録_変動電源_アグリ_サンプル	第1版
813			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括登録_発動指令電源_サンプル	第2版
820			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括変更_安定電源_サンプル	第2版
821			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括変更_変動電源_単独_サンプル	第1版
822			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括変更_変動電源_アグリ_サンプル	第1版
823			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括変更_発動指令電源_電源等情報変更_サンプル	第2版
824			容量市場システムマニュアル_電源等情報一括変更_発動指令電源_実効性テスト_サンプル	第2版
830			容量市場システムマニュアル_期待容量情報一括登録_サンプル	第2版
840			容量市場システムマニュアル_期待容量情報一括変更_サンプル	第2版
841			容量市場システムマニュアル_変更後期待容量情報一括変更_サンプル	第1版
850			容量市場システムマニュアル_応札情報一括登録_サンプル	第1版
860			容量市場システムマニュアル_応札情報一括変更_サンプル	第1版
870			容量市場システムマニュアル_応札情報一括登録変更_サンプル	第1版
880			容量市場システムマニュアル_容量停止計画情報一括登録_サンプル	(後日公開)
890			容量市場システムマニュアル_容量停止計画情報一括変更_サンプル	(後日公開)
891			容量市場システムマニュアル_容量停止計画情報一括登録変更_サンプル	(後日公開)

(1) 容量市場システムとは

容量市場システム（以下「本システム」）とは、容量市場に係る各種業務を実施するためのシステムであり、Web（画面）にてご利用できます。

容量市場システムでの業務範囲イメージ



■ 留意事項

- 容量市場システムを利用するためには、事前に、「事業者コード」及び「クライアント証明書」を取得しておく必要があります。
- クライアント証明書の取得には事業者コードが必要です。
- 容量市場システム利用規約を承諾のうえ、事業者情報の登録申込をお願いいたします。

(2) 稼働時間：原則、平日 9 時 00 分～ 18 時 00 分 ※稼働時間を変更する場合には別途連絡いたします。

(3) 推奨環境：以下のとおりです。なお、推奨環境以外の動作保証はしていません。

【クライアント端末（OS・ブラウザ）】

項番	OS		ブラウザ		
			Microsoft IE11	Microsoft Edge	Google Chrome
1	Windows8.1	64bit版	○	-	-
2	Windows10	64bit版	○	○	○

【クライアント端末（画面解像度）】

画面解像度は1366×768以上

■ 商標類

Windows、Internet Explorer、Edge、および前記関連製品はMicrosoft 社の商品名称であり、前記略称あるいは正式名称はMicrosoft 社の商標または登録商標です。

Google Chrome および、前記関連製品はGoogle 社の商標または登録商標です。

操作画面は、以下で構成されています。

The screenshot shows a web browser window displaying the '事業者情報一覧画面' (Company Information List Page) of the '容量市場システム' (Capacity Market System). The interface includes a header, a breadcrumb trail, a main content area with a form, and a footer. Various components are highlighted with pink dashed boxes and labels:

- ヘッダ** (Header): The top navigation bar containing the system name and user information.
- 画面名** (Page Name): The title of the current page, '事業者情報一覧画面'.
- パンくずリスト** (Breadcrumb List): The navigation trail showing the user's path: 'TOP > 参加登録 > 事業者情報管理 > 事業者情報一覧画面'.
- サイトメニュー** (Site Menu): A vertical menu on the left side of the page.
- メッセージ表示領域** (Message Display Area): A large light blue rectangular area intended for displaying messages.
- ボタン** (Button): A '新規登録' (New Registration) button located in the top right corner.
- 入力形式** (Input Form): The main data entry form with the following fields:
 - 事業者コード** (Company Code): A text input field containing 'AXX'. A label indicates '半角英数字で入力してください。' (Enter in half-width alphanumeric characters). A red callout box notes '事業者コードには4文字で入力してください。' (Enter 4 characters for the company code).
 - 参加登録申請者名** (Participant Registration Applicant Name): A text input field with a label '全角または半角文字で入力してください。' (Enter in full-width or half-width characters).
 - 登録日** (Registration Date): A date range selector with a label 'yyyy/mm/dd形式で入力してください。' (Enter in yyyy/mm/dd format). The selected range is '2019/12/01' to '2019/12/31'.
 - 削除済みの情報を表示** (Display Deleted Information): A checkbox with an asterisk (*) next to it, indicating it is a required field. A label '必須項目は「*」' (Required items are marked with '*') points to this field.
- 検索** (Search): A blue button at the bottom right of the form area.
- フッタ** (Footer): The copyright notice 'Copyright OCCTO. All Rights Reserved.' at the bottom of the page.

検索画面は、以下で構成されています。

容量市場システム

事業者情報一覧画面

メッセージ表示領域

検索条件を設定

新規登録

入力

日付を入力、もしくはカレンダーにより日付を選択

選択

検索結果を表示

ボタン押下により、検索を実行

検索

検索結果・表示内容に応じてページ遷移のリンクを表示

検索結果をCSVファイルでダウンロード

検索結果・表示内容に応じて現在表示中のデータ件数 (n-m件目)、データ全件数を表示

項目名称をクリックすることで、一覧の表示順番(昇順/降順)を切り替え可能 (※切り替えできない項目もあり)

CSV出力

事業者コード	参加登録申請者名	担当者名	登録日	削除状態
0001	株式会社0001	事業者 太郎	2020/01/29	未削除

(1) 入力禁止文字

以下に示す文字は、容量市場システムへアップロードするファイルのファイル名や、各画面の入力項目へ設定できない場合があります。

なお、ログインパスワードに設定可能な文字については、容量市場システムマニュアル（共通操作）の3章 パスワード変更方法（3）パスワードポリシーを参照してください。

入力禁止文字は、以下のとおりです。

【アップロードファイルのファイル名、各画面の入力項目のいずれも入力禁止】

- ・Unicode 0x0000～0x0009,0x000B～0x000C,0x000E～0x001F,0x007Fに該当する制御文字
例) NullやTABなど。
- ・Unicode 0x301D (` `) ,0x301F (` `)
引用符 (“ ”) 変換時に表示される環境依存文字。ノノカギやダブルミニユートなどと称される。
- ・テキストエリアの入力項目で、先頭に半角スペースを連続投入すること。
半角スペースがトリム（無効化）されるため、2文字以上連続入力した場合、削除された状態となります。

【アップロードファイルのファイル名のみ入力禁止】

- ・Unicode 0x000A (LF : 改行) ,0x000D (CR : 復帰) (※)
- ・以下の表に該当する半角文字

#	文字	名称	備考（別名称等）
1	SP	スペース	
2	!	感嘆符	
3	"	引用符	ダブルクォーテーション
4	#	番号記号	
5	\$	ドル記号	
6	%	パーセント	
7	&	アンパサンド	
8	'	アポストロフィー	シングルクォーテーション
9	(左小括弧	
10)	右小括弧	
11	*	アスタリスク	アスタリスク
12	+	正符号	
13	,	コンマ	カンマ
14	/	斜線	スラッシュ
15	:	コロン	


#	文字	名称	備考（別名称等）
16	;	セミコロン	
17	<	不等号（より小）	
18	=	等号	
19	>	不等号（より大）	
20	?	疑問符	
21	@	単価記号	アットマーク
22	[左大括弧	
23	¥	円記号	
24]	右大括弧	
25	^	アクセントコンフлекс	キャレット
26	`	アクセントグラーブ	逆クォート
27	{	左中括弧	
28		縦線	パイプライン
29	}	右中括弧	
30	~	チルダ	

※Unicode 0x000A (LF : 改行) ,0x000D (CR : 復帰) は、各画面の入力項目に入力自体は可能ですが、エラーや反映されない場合があります。

(2) Google Chrome使用時の注意点

容量市場システムへのアクセス時にGoogle Chromeを使用する際は、以下の点に注意してください。

メンテナンス画面等の[閉じる]をクリックした際、画面を閉じることができない場合があります。
[閉じる]をクリックしても画面を閉じることができない場合、ブラウザ自体を閉じてください。



「X」をクリックし閉じてください。

Google Chromeでは[閉じる]をクリックした際、閉じることができない場合があります。

